

STARTGUIDE eGo-CE4

Ved køb af startpakke, begynd med afsnit 1., ellers fortsæt til 3.

1. Sæt et batteri til ladning og lad det lade 8 timer inden du tager det i brug, uanset om dioden lyser grønt eller ej. Ved efterfølgende ladninger er det tilstrækkeligt med 3-4 timer, eller til dioden lyser grønt. Batteriet skrues forsigtigt sammen med laderen – stram ikke for hårdt. Dioden på batteriet blinker flere gange som kvittering for at ladning er begyndt.

OBS! Laderen som følger med din eGo **må ikke** anvendes til mindre batterier (180mah eller 280mah til modell 510) det kan medføre risiko for at skade batteriet. Mærk dine ladere, hvis du har både har en eGo og en 510!

Batteriet tændes ved at trykke på knappen 5 gange inden for 2 sekunder. Du slukker på samme måde!

2. Når ladning er færdig, sæt det andet batteri til ladning.

3. Fyld din clearomizer med e-juice.

Skru mundstykket af. Drej mod klokken.



Løft mundstykket af og pas på den lille silikonehætt, der sidder under mundstykkets gevind. Den skal blive hvor den er.



Kom spidsen af din flaske imellem silikonehætten i midten og CE4's væg og påfyld væsken til den øverste målestreg.



Pas på der ikke løber væske ned i den lille metalspids, der stikker ud af silikonehætten. Skulle det ske, pust da igennem fra gevindsiden i den ende, der skal skrues på batteriet.

Hold CE4 på hovedet efter påfyldningen i 15 sekunder, så hele vægen suger sig fuld af væske.

Lad den stå 15-20 minutter, inden du skruer den på batteriet og damper løs. Skulle du få brændt smag, vend din CE4 på hovedet et par gange.

Nogle tips:

En elektronisk cigaret er ikke som en almindelig cigaret, for bedste effekt bør du lave mindre justeringer af dine rygevaner. Bedste damp og smag får du ved lange, kontrollerede sug. Undgå korte, hurtige sug som kan forårsage dårlig "røg"udvikling og såkaldt "varmrygning", hvor det begynder at smage brændt.

Hold knappen nede i et par sekunder før du suger, det giver det bedste resultat. Knappen skal holdes nede under hele suget (som bør være på ca.

4-6 sekunder), slip knappen når du har suget færdigt.

Tænk på hvordan du transporterer din e-cigaret: Knappen på et manuelt batteri kan aktiveres i lommen/tasken og hvis det er tændt, forbruger du unødigt strøm og væske ligesom fordampere og batteri slides unødigt. Sluk derfor din e-cigaret efter brug (5 hurtige tryk...).

Vertikal (lodret) opbevaring og transport kan forårsage at væske løber ind i mundstykket. bedste opbevaring, transport og rygning foregår horisontalt (vandret).

Nye batterier bliver bedre efter nogle op- og afladninger, dvs. driftstiden blir bedre med tiden.

Vedligehold din e-cigaret:

Både batteri og clearomizer på din el-cigaret er forbrugsdele og skal udskiftes jævnlige. For at forlænge deres livslængde, anbefaler vi følgende:

Hold batterierne fuldt opladede og rene. Skru gerne din el-cigaret sammen når den ikke anvendes i en periode og om natten. Rengør tilslutningsdele mellem batteri og clearomizer med et rent stykke papir.

Når du skal rengøre din clearomizer, skrues du først mundstykket af og skylles det med varmt vand fra hanen. Gør det samme med røret. Skyl gerne ekstra ved vægerne (nær 1,6ml markeringen på målet). Brug evt. en tang til at holde med, så du kan bruge meget varmt vand. Ryst og pust begge dele godt og grundigt og sæt dem til tørre. Det tager noget tid at tørre ordentligt, så du kan anvende en fyntørner, på laveste varme, til at speede processen lidt op.

Hvis du har den sidste nye V3 clearomizer (med udskiftelige fordampere) skrues du først mundstykket af, derefter underdelen. Når du har fået center-stykket ud, kan du enten vælge at rengøre det hele eller (som vi oftest anbefaler) at skrue den øverste del af (med vægerne) og vaske den med de øvrige dele som sædvanligt. Det er også kun den del (med vægerne) du udskifter ved køb af ny fordampere.

FEJLSØGNING:

Dårligt "træk" eller "virker ikke";

- Knappen er ikke indtrykket under hele suget eller svagt batteri.
- Batteri slukket.
- Du tager for hurtige eller for korte sug – tilpas din teknik.
- Udslidt eller snavset clearomizer.
- Dårlig kontakt pga. snavs – rengør tilslutninger (kontaktpunkter) på batteri og clearomizer.

Smager brændt eller dårligt;

- Rengør clearomizer, vip din e-cigarett så væsken fugter vægerne.
- Opslidt eller snavset clearomizer.

Dioden på batteriet blinker når du ryger;

- Blinker batteriet, når du begynder at suge, trænger det til opladning.
- Begynder den at blinke, mens du suger, er det batteriets overophedningsbeskyttelse som aktiveres ved for lang tids aktivering. (Max 6 sek.)

Laderen lyser grønt når man sætter et batteri til opladning, som man mener er afladet;

- Batteriet er ikke ordentligt fastskruet i laderen – kontroller at dioden på USB laderen ændres fra grønt till rødt for at vise at ladning er påbegyndt..
- Dårlig kontakt pga. snavs – rens tilslutningsdele på batteri og lader.
- Laderen sidder ikke ordentligt i stikkontakten – kontroller at lampen på batteriet blinker for at vise at ladning er påbegyndt. Laderen passer ikke visse dybe udtag, vælg et andet udtag istedet.