

OHJEET

ALICE XM JA ALICE XS - TYÖTUOLIT

Selkänojan kallistus
Kahva alhaalla istuin lukittuu,
kahva ylhäällä säätö vapautuu.



Istuimen kallistus
Kahva alhaalla istuin lukittuu,
kahva ylhäällä säätö vapautuu.



Nostamalla kahvaa
saat säädettyä istuimen korkeutta



Pyörittämällä nuppia
istuimen keinun jäykkyys
keventyy/jäykistyy.



Selkänojan korkeus säätyy
portaittain ylöspäin.
Ylhäällä ääriasennossa selkänoja
vapautuu ala-asentoon.

Käsinojan
korkeuden säätö



Niskatuen säätö

Tuen kulmaa saa käännettyä eteen
ja taakse. Korkeus säätyy
nostamalla ja laskemalla tukea
portaittain.

Istuimen kallistaminen etunojaiseksi:
Kallista hieman istuinta taaksepäin ja vapauta kallistuksen lukitus
vetämällä kahvasta ulospäin. Takaisin perusasentoon pääset
kallistamalla taaksepäin ja työntämällä kahvan sisään.

Nostamalla kahvaa saat säädettyä
istuimen syvyyttä.