

REDRAGON
MAGIC-WAND
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

- Thank you for you choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.
- Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerison into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
 - Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are not included in our warranty.
 - Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
 - This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

1

Os support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

- Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software.
- Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key "↑" to increase the backlight brightness of the keyboard.
- There are 18 backlighting effects: FN + [Insert] key: switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light. 2. Breathing 3. Normally 3. Custom.
- [Home] switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graf 2. Pass without Trace 3. Casual.
- [Page Up] switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the furios.
- [Del] switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winded Pats.
- [End] switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jammie 3. Swift action.
- [Page Down] switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital times.
- To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to turn off [WIN] key in order to avoid leaving gaming function if user presses [WIN] key by mistake. Repeat the above operation to restore the function.

2

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Apresentação da função

- Interface para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software.
- Diversos níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla de direção "↑" para aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla "↓" para reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado.
- Há dezesseis efeitos de iluminação de fundo: FN + [Insert] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O caminho da luz 2. Ondulante 3. Normalmente 3. Personalizado.
- [Home] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Grafico ondulado 2. Sem rastros 3. Contorno.
- [Page Up] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os sentidos 2. Summit 3. Velozes e Furiosos.
- [Del] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nevem vsiam 3. Contorno tortuoso.
- [End] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores desabrochando 2. Assimilação na neve 3. Ação rápida.
- [Page Down] alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumula 3. Era Digital.
- Para desativar a tecla [WIN]: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN], para evitar a saída da função de jogo se o usuário pressionar [WIN] por engano. Repita a operação acima para restaurar a função.

8

PT

Prezado usuário,

- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Prezado usuário,

- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Prezado usuário,

- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Prezado usuário,

- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Prezado usuário,


- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8

Prezado usuário,

- Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados por deterioração por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
 - Peças que sofrem desgaste (como teclas) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
 - Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
 - Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

8



REDRAGON
MAGIC-WAND
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

JP

- 尊敬なるユーザー様、**REDRAGON** ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイコンコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品保証期間中は以下の通りです。
- 保証期間中に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。自然災害、雷害、水浸、雷達した電流や電圧などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
 - 消耗品（フィジカルスイッチ）とスペアパーツの交換は、対象の対象外となります。
 - 保証カードに記入してください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
 - 保証カードを失っても再発行はできません。安全な場所に保管してください。

15

システマサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能紹介

- ドライバやソフトウェアをインストールする必要なく、コンピュータへのUSBポートはキーボードと互換性があります。
- バックライトの輝度を数段階調整可能：[FN]を押したまま、矢印キー「↑」を押すと、キーボードのバックライトの輝度が上がります。[FN]を押したまま、矢印キー「↓」を押すと、キーボードのバックライトの輝度が下がります。
- 18種類のバックライト効果が存在します。FN + [Insert]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. トライアルライト 2. リップルグラフィック 3. ノーマル 3. カスタム。
- [Home]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. 波紋 2. 影もなく流れる 3. カジュアル。
- [Page Up]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. 両方向 2. スピードと怒り 3. 両方向。
- [Del]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. ストリームと共に 2. クラウドが飛ぶ 3. 風が吹く。
- [End]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. 花が咲く 2. 冬のジャム 3. スピートアクション。
- [Page Down]キー：3つのバックライトモードを切り替えます。1. ハリケーン 2. 蓄積 3. デジタルタイム。
- [WIN]キーを無効：[FN]キーを押したまま、左側の[WIN]キーを押すと[WIN]キーを無効にします。

16

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание функций

- Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения.
- Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" для увеличения яркости подсветки клавиатуры.
- Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↓" для уменьшения яркости подсветки клавиатуры.
- Есть шестнадцать эффектов подсветки: FN + [Insert] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Проба света 2. Пульсация 3. Обычно свет.
- [Home] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Рыбы, граффити 2. Угасание без следа 3. Морской берег.
- [Page Up] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Обе стороны 2. Блеск 3. Форс.
- [Del] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Поток 2. Подсветка 3. Пульсация.
- [End] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Цветение 2. Белый жасмин 3. Быстрое действие.
- [Page Down] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время.
- Отключение клавиши [WIN]: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите левую клавишу [WIN] для ее отключения, чтобы случайно не покинуть игру, если пользователь нажмет клавишу [WIN] по ошибке.

22

Obsluhy systémy operacny

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funkcie – wprowadzenie

- Klawiatura można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
- Wielostopniowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w górę, aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w dół, aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Do dyspozycji jest 18 efektów podświetlenia: Klawisz FN + [Insert] przełącza między trybów podświetlenia: 1. Próba światła 2. Pulsacja 3. Zwykle światło.
- [Home] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przegląd bez śladu 3. Wykres.
- [Page Up] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Błysk 3. Prędkość.
- [Del] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Płynny prąd 2. Podświetlenie 3. Pulsacja.
- [End] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Kwiaty w ogrodzie 2. Białe jaskierki 3. Szybkie działanie.
- [Page Down] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas.
- Wyłączenie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

23

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Часто задаваемые вопросы

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Часто задаваемые вопросы

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25



REDRAGON
MAGIC-WAND
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

RU

- Уважаемый пользователь
- Спасибо за покупку клавиатуры **REDRAGON**. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим вас ознакомиться с условиями нашей гарантии.
- В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение производных, вызванных проблемами в электронной цепи. Повреждения, произошедшие по вине пользователя, такие как разрыв кабеля, повреждение пайки, подключение к цепи с нестандартными током или напряжением, а также удары, вызванные статическим электричеством, включение питания, повреждение или замыкание, а также повреждение клавиатуры, не являются предметом гарантии.
 - Расходные детали (например, педаль для мыши) и работы по замене запасных частей гарантированы не являются.
 - Гарантия не распространяется на клавиатуры, поврежденные в результате стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, молнии, удары молнии, пожары и другие стихийные бедствия.
 - Спасибо за покупку клавиатуры **REDRAGON**. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим вас ознакомиться с условиями нашей гарантии.

22

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание функций

- Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения.
- Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" для увеличения яркости подсветки клавиатуры.
- Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↓" для уменьшения яркости подсветки клавиатуры.
- Есть шестнадцать эффектов подсветки: FN + [Insert] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Проба света 2. Пульсация 3. Обычно свет.
- [Home] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Рыбы, граффити 2. Угасание без следа 3. Морской берег.
- [Page Up] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Обе стороны 2. Блеск 3. Форс.
- [Del] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Поток 2. Подсветка 3. Пульсация.
- [End] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Цветение 2. Белый жасмин 3. Быстрое действие.
- [Page Down] переключает между 3 режимами подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время.
- Отключение клавиши [WIN]: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите левую клавишу [WIN] для ее отключения, чтобы случайно не покинуть игру, если пользователь нажмет клавишу [WIN] по ошибке.

23

Obsluhy systémy operacny

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funkcie – wprowadzenie

- Klawiatura można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
- Wielostopniowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w górę, aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w dół, aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Do dyspozycji jest 18 efektów podświetlenia: Klawisz FN + [Insert] przełącza między trybów podświetlenia: 1. Próba światła 2. Pulsacja 3. Zwykle światło.
- [Home] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przegląd bez śladu 3. Wykres.
- [Page Up] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Błysk 3. Prędkość.
- [Del] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Płynny prąd 2. Podświetlenie 3. Pulsacja.
- [End] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Kwiaty w ogrodzie 2. Białe jaskierki 3. Szybkie działanie.
- [Page Down] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas.
- Wyłączenie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

23

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12)

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasności trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
12. Funkcja klawisza przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Wyłączanie klawisza [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Часто задаваемые вопросы

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasности trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby увеличить tryбы подświetления.
12. Функция клавиши переключения режимов подświetления з бoku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryby podświetlenia.
13. Выключение клавиши [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić klawisz.

25

Часто задаваемые вопросы

10. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes.

10. Funcja przełączania trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryby podświetlenia.
11. Regulacja jasности trybów podświetlenia z boku: Naciśnij FN + PAUSE, aby увеличить tryбы подświetления.
12. Функция клавиши переключения режимов подświetления з бoku: Naciśnij FN + PAUSE, aby zwiększyć tryбы подświetления.
13. Выключение клавиши [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby wyłączyć w celu uniknięcia wypadku z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Повторите вышеуказанную операцию, чтобы вернуть клавишу.

25



REDRAGON
MAGIC-WAND
Wired Mechanical Gaming Keyboard

Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

PL

- Drogi Użytkowniku
- Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z najlepszej obsługi klienta, prosimy o zapoznanie się z warunkami naszej gwarancji.
- W okresie gwarancyjnym naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektronicznymi. Nie uwzględniamy szkód spowodowanych przez użytkownika, takich jak uszkodzenia, silne oddziaływanie, zalanie, uszkodzenie w wodzie, podłączenie do niekompatybilnego prądu lub naruszenia ani szkód spowodowanych przez błędy żywotności, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
 - części eksploatacyjne (np. przyciski) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
 - Usługi takie jak gwarancja, nie są objęte naszą gwarancją.
 - Niektóre części gwarancji nie zostają wydane ponownie w przypadku jej zużycia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

29

Obsluhy systémy operacny

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funkcie – wprowadzenie

- Klawiatura można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania.
- Wielostopniowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w górę, aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz z strzałką w dół, aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Do dyspozycji jest 18 efektów podświetlenia: Klawisz FN + [Insert] przełącza między trybów podświetlenia: 1. Próba światła 2. Pulsacja 3. Zwykle światło.
- [Home] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przegląd bez śladu 3. Wykres.
- [Page Up] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Błysk 3. Prędkość.
- [Del] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Płynny prąd 2. Podświetlenie 3. Pulsacja.
- [End] przełącza między 3 trybów podświetlenia: 1. Kwiaty w ogrodzie 2. Białe jaskierki 3. S

