

ACTIONCLEAN™

POMÔCKA NA ČISTENIE

Action Clean



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre prípadné opätovné prečítanie.
- Nepoužívajte žiadne súčasti, ktoré nie sú dodané s výrobkom.
- Ak zistíte, že je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mali výrobok používať len pod dohľadom dospelou osobou.

KOMPONENTY

- 1 - TELESKOPICKÁ TYČ
- 2 - ČISTIACA HLAVA
- 3 - ČISTIACA HANDRIČKA Z MYRKOVÉHO VLÁKNA



NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zostavte všetky časti teleskopickej tyče a pripevnite priloženú čistiacu handričku.
2. Pohybujte spodnou časťou teleskopickej tyče pevne nahor a nadol, kým nebude čistiaca handrička pripravená na použitie.
3. Začnite čistiť a niekoľkokrát zopakujte postup v kroku 2, aby ste z handričky odstránili všetky nečistoty.
4. Po skončení utrite handričku, vyžmýkajte ju a osušte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA PRODUKTU

- Čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom bez alkoholu.
- Po vyčistení nechajte komponenty dôkladne vyschnúť.

SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADOM

Symbol preškrtnutého koša na výrobku, alebo jeho obale znamená, že takýto výrobok by sa nemal považovať za odpad z domácnosti podľa právnych predpisov EÚ. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku predídete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha chrániť prírodu a prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o tom, ako recyklovať tento výrobok, získate na príslušných úradoch, v stredisku pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ.

