



ENGLISH Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to Boogie Board eWriter or other property. Do not use eWriter for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use CR2016 3V lithium batteries with this product, observe proper polarity when replacing. Non-rechargeable batteries are not to be short-circuited. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. During periods of prolonged storage the battery may enter sleep mode. The erase button may need to be pressed 10 or more times to wake the battery. This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.


FRANÇAIS Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique, une blessure ou endommager l'ardoise numérique Boogie Board ou tout autre bien. Utiliser l'ardoise numérique uniquement aux fins pour lesquelles elle a été conçue. Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance adéquate. Ouvrir ce produit uniquement pour remplacer les piles en ôtant le couvercle du compartiment des piles. N'utiliser que des piles au lithium CR2016 3V avec ce produit. Lors du remplacement des piles, respecter la polarité. Piles non rechargeables – Ne pas recharger. Les terminaux fournis ne doivent pas être rechargés. Ôter les piles lorsque celles-ci sont usées ou que le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période. Lors de la mise au rebut de ce produit, ôter les piles et procéder au recyclage. Durant des périodes de stockage prolongées, la batterie peut se mettre dans un mode veille. Il est possible que vous deviez presser le bouton effacer 10 fois ou plus pour redémarrer la batterie. Ce produit contient une batterie bouton. Si ingérée, cela peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort en seulement 2 heures. Veuillez consulter un médecin immédiatement.

ESPAÑOL El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros daños al lector electrónico Boogie Board u otras propiedades. No utilice el lector electrónico para un uso distinto al previsto. Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. No intente abrir el producto, excepto en el caso que necesite cambiar las pilas utilizando la tapa de las pilas. Este producto debe utilizarse solamente con pilas de litio del tipo CR2016 3V. Cuando cambie las pilas, asegúrese de que la polaridad sea la correcta. Las pilas no recargables no deben ser cargadas. Los terminales de suministros no deben estar en cortocircuito. Retire las pilas cuando estén gastadas o si dejara de utilizar el producto durante un periodo largo de tiempo. Cuando ya no utilice el producto, retire las pilas y recíclelas. Durante periodos de almacenamiento prolongado, la batería podría entrar en modo de suspensión. Para reactivarla debe pulsar el botón de borrar hasta diez veces o más. Este producto contiene una batería de botón. En caso de ingestión, podría causar heridas graves o la muerte en solo dos horas. Pida atención médica de inmediato.

REPLACEABLE 3V BATTERY (CR2016)

Pile de 3 V remplaçable

Pila de 3 V sustituible



EU ONLY This symbol on the product, packaging, or batteries indicates that this product and batteries must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste equipment and batteries by handing it over to the designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment or batteries. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances. For more information about where you can drop off your waste equipment and batteries for recycling. Please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FRANÇAIS Ce symbole sur le produit, l'emballage ou les piles indique que ce produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est donc de votre responsabilité de vous débarrasser des déchets d'équipements et des piles et de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements ou des piles électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de votre équipement usé au moment de l'élimination aideront à préserver les ressources naturelles et garantiront que le recyclage est fait d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. La contribution des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements et batteries usagés pour recyclage. Veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL Este símbolo en el producto, empaquetado o baterías indica que este producto y las baterías no se deben tirar con los demás residuos del hogar. En cambio, es su responsabilidad tirar su equipo y baterías entregándolo al punto de recogida designado para el reciclaje de equipos o baterías electrónicos y eléctricos. La recogida separada y reciclaje de su equipo de desecho en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse de que se recicle de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. La participación del cliente es importante para minimizar cualquier efecto en potencia de las baterías y los acumuladores en el medio ambiente y en la salud humana debido a la potencial presencia de sustancias nocivas. Para más información acerca de dónde puede tirar su equipo y baterías de desecho para reciclar, por favor, contacte con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos de su hogar o la tienda donde adquirió el producto.

FC This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida interferencia que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

This Class B digital apparatus complies with Canadian IC-ES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts Not for children under 3 yrs.
ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT Pas pour les enfants de moins de 3 ans.
ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No recomendado para menores de 3 años.



WARNINGS

Do not apply extreme pressure or use any tool that could damage the writing surface.

Boogie Board does not connect to a computer and cannot save images.

Do not submerge Boogie Board in water.

Do not expose Boogie Board to prolonged sunlight.

AVERTISSEMENTS

N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.

La tablette ne peut être connectée à un ordinateur ni enregistrer d'images.

Ne plongez pas la tablette dans l'eau.

N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

ADVERTENCIAS


No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.

La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.


No sumerja la tableta en agua.

No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

STORAGE



OPERATING



Entrenez la tablette entre -10°C-60°C. Utilisez la tablette entre 10°C-40°C.

Almacene entre -10°C y 60°C. Opere entre 10°C y 40°C.

myboogieboard.com

Kent Displays, 343 Portage Blvd., Kent, Ohio 44240

EU: Knyvett House, The Causeway, Staines, TW18 3BA, United Kingdom

16001729A