

Pentair CTS 系列淨水機濾芯更換指引

- 1) 確認淨水機轉接頭已關閉，截斷水流
- 2) 把黑色手柄套在淨水機外殼上，逆時針方向旋轉（按圖示 1 位置擺放，向箭頭方向旋轉），至機殼扭開（注意機殼扭松后會有水流出）
注：由于原機出廠時經加壓鎖緊，故第一次更換濾芯時較費力，建議可使用士巴拿等工具夾緊水機底座橫梁，配合黑色手柄套緊外殼，用力扭開水機
- 3) 如旋轉時用力不便，可以將淨水機上的出水龍頭和入水軟管拆除后再轉動（注意拆除時會有水流出）
- 4) 更換濾芯后，用手柄順時針方向旋轉（按圖示 2 位置擺放，向箭頭方向旋轉），上緊外殼（如有拆除龍頭和軟管需重裝上），然后扭開轉接頭及水源，保持淨水機持續出水 3 分鐘用以沖洗濾芯，令濾芯充分發揮功能（在流水過程中請注意檢查淨水機是否有漏水，如出現漏水情況請再次扭緊。如仍有漏水請致電我司諮詢，熱線 2872 8780。）

旋松



圖示 1

旋緊



圖示 2

直接網上訂購：

