

Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

USER MANUAL



T-TGK306 OS Support Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Function Introduction 1. Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software. 2. Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key "↑" to increase the backlight brightness of the keyboard. Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key "↓" to decrease the backlight brightness of the keyboard. 3. There are 18 backlighting effects: FN + [Insert] key: switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light, 2. Breathing, 3. Normally on FN + [Home]: switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graf, 2. Pass without Trace, 3. Coastal FN + [Page Up]: switch 3 backlighting modes: 1. Both ways, 2. Summit, 3. Fast and the furious FN + [Del]: switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream, 2. Clouds fly, 3. Winding Paths FN + [End]: switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming, 2. Snow winter jasmine, 3. Swift action FN + [Page Down]: switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane, 2. Accumulate, 3. Digital Times 4. To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to turn off [WIN] key in order to avoid leaving gaming function if user presses [WIN] key by mistake. Repeat the above operation to restore the function. 5. Adjustable lighting direction: When backlit keys are cycling through effects press FN + [←] to change directions.

T-TGK306 Adjustable colors: Press FN+[-] to change backlight colors 6. Adjustable lighting speed: Press FN+ [+] or FN+ [+] adjust lighting effect speed. 7. Customized backlighting mode: Press FN+[-] get ready for set the colors on the key, [-] key now is your palette, Press FN+[-] for color switching, there are 9 modes including 8 colors options and light off mode, 4 indicators twinkle in same time during customization, Press the desired key for colors setting. Press FN+[-] key to save the setting. For example, Set [T] key as BLUE color, FN+[-] → press the letter [T] key → Press FN+[-] to switch palette key [-] as BLUE color → Press [T] key again to set Blue color on it → Press FN+[-] to save the customization. 8. Side part decorated lights adjustment: FN+PRTSC (10 backlight effects options: Wave-Spectrum-Breathing in 7 colors-Red-Orange-Yellow-Green-Cyan-Blue-Purple-Off) [FN]+[F2] Volume down [FN]+[F3] Volume up [FN]+[F4] Mute [FN]+[F5] Stop [FN]+[F6] Previous [FN]+[F7] Play/ Pause [FN]+[F8] Next [FN]+[F9] Open email [FN]+[F10] Open homepage [FN]+[F11] Calculator [FN]+[F12] Search

T-TGK306 Sistemas Operativos admitidos Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Introducción a las funciones 1. El puerto USB de la computadora interactúa con el teclado sin necesidad de instalar controladores o software. 2. Brillo de la retroiluminación multicolor: presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla de flecha "↑" para aumentar el brillo de la retroiluminación del teclado. Presione y mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla de flecha "↓" para disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado. 3. Hay 18 efectos de retroiluminación: Teclas FN + [Insert]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz, 2. Intermitente, 3. Encendida normalmente Teclas FN + [Inicio]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Gráfico ondulado, 2. Sem rastros, 3. Costero Teclas FN + [RePág]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. En ambos sentidos, 2. Superación, 3. Rápido y furioso Teclas FN + [Supr]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Ir con la corriente, 2. Vuelvo por las nubes, 3. Rutas sinuosas Teclas FN + [Fin]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Flores en crecimiento, 2. Jazmín de invierno con nieve, 3. Acción rápida Teclas FN + [AvPág]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán, 2. Acumulado, 3. Tiempos digitales 4. Para desactivar la tecla [WIN]: mantenga presionada la tecla [FN], y luego presione la tecla [WIN] para apagar la tecla [WIN] para no dejar la función de juegos si el usuario presiona la tecla [WIN] por error. Repita la operación anterior para restaurar la función. 5. Dirección de iluminación ajustable: cuando las teclas de retroiluminación se desplazan por los efectos, presione FN + [-] para cambiar las direcciones.

T-TGK306 Cores ajustables: presione FN + [-] para cambiar los colores de la retroiluminación. 6. Velocidade de iluminação ajustável: presione FN + [-] o FN + [+] para ajustar a velocidade do efeito de iluminação. 7. Modo de retroiluminação personalizada: pressione FN + [-] para ajustar os cores da tecla, a tecla [-] agora é sua paleta, pressione FN + [-] para mudar de cor, há 9 modos, incluindo 8 opções de cores e modo de apagado, 4 indicadores deslendam ao mesmo tempo durante a personalização, pressione a tecla desejada para configurar os cores. Presione a tecla FN + [-] para guardar a configuração. Por exemplo, defina a tecla [T] como cor AZUL, FN + [-] → Presione a tecla [T] → Presione FN + [-] para mudar a tecla de paleta [-] como cor AZUL → Presione novamente a tecla [T] para configurar o color azul em ela → Presione FN + [-] para guardar a personalização. 8. Ajuste de luzes em na parte lateral decorada: FN + ImpPant (10 opções de efeitos de retroiluminação: Onda-Espectro-Intermitente em 7 cores Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Púrpura, Apagado) Teclas de multimedia (FN + F1 ~ F12) [FN]+[F1] Abre el reproductor de multimedia [FN]+[F2] Bajar volumen [FN]+[F3] Subir volumen [FN]+[F4] Silenciar [FN]+[F5] Detener [FN]+[F6] Anterior [FN]+[F7] Reproducir/Pausa [FN]+[F8] Siguiente [FN]+[F9] Abrir correo electrónico [FN]+[F10] Abrir página de inicio [FN]+[F11] Calculadora [FN]+[F12] Buscar

T-TGK306 Sistemas operacionais compatíveis Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Apresentação da função 1. Interfaces para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software. 2. Diversos níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla de direção "↑" para aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla "↓" para reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado. 3. Há deztoito efeitos de iluminação de fundo: Tecla FN + [Insert]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O caminho da luz, 2. Oscilante, 3. Normalmente ligado FN + [Home]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico ondulado, 2. Sem rastros, 3. Costeiro FN + [Page Up]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os sentidos, 2. Surmount, 3. Velozes e Furiosos FN + [Del]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo, 2. Nuvens voam, 3. Caminhos tortuosos FN + [End]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores desabrochando, 2. Jasmim na neve, 3. Ação rápida FN + [Page Down]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumula 3. Era Digital 4. Para desativar a tecla [WIN]. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN] para evitar sair da função de jogo se o usuário pressionar [WIN] por engano. Repita a operação acima para restaurar a função. 5. Direção da iluminação ajustável: Se as teclas com iluminação de fundo estiverem alternando entre os efeitos, pressione FN + [-] para alterar a direção.

T-TGK306 Cores ajustáveis: Press FN + [-] para alterar as cores da iluminação de fundo 6. Velocidade da iluminação ajustável: Press FN + [-] ou FN + [+] para ajustar a velocidade do efeito da iluminação 7. Iluminação de fundo personalizada: Pressione FN + [-] e prepare-se para definir as cores da tecla. A tecla [-] é agora a sua paleta. Pressione FN + [-] para alternar as cores. Há nove modos, inclusive oito opções de cores e um modo de iluminação desativada, quatro indicadores piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione FN + [-] para salvar a configuração. Por exemplo, configure a tecla [T] com a cor AZUL, FN + [-] → pressione a tecla com a letra [T] → Presione FN + [-] para mudar a tecla de paleta [-] com a cor AZUL → Pressione a tecla [T] novamente para definir a cor Azul na mesma → Pressione FN + [-] para salvar a personalização. 8. Ajustes das cores decorativas da lateral FN + PRTSC (10 opções de efeitos luminosos: Onda-Espectro-Oscilante em sete cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo e desligado) Teclas multimídia (FN + F1 a F12) [FN]+[F1] Abrir o player de mídia [FN]+[F2] Baixar o volume [FN]+[F3] Aumentar o volume [FN]+[F4] Mudo [FN]+[F5] Parar [FN]+[F6] Anterior [FN]+[F7] Tocar/Pausa [FN]+[F8] Próximo [FN]+[F9] Abrir email [FN]+[F10] Abrir página inicial [FN]+[F11] Calculadora [FN]+[F12] Pesquisa

T-TGK306 Obslужiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Funkcje – wprowadzenie 1. Klaviatūrā ir iespējams pieslēgties ar portu USB bez nepieciešības instalēšanai drošvadītājiem vai softvairam. 2. Dažādu apgaismojuma spilgtuma līmeņu iestatīšana: nospiežot un turēt nospiežot [FN] taustiņu, un pēc tam nospiežot bultiņu "↑", lai palielinātu apgaismojuma spilgtumu. Nospiežot un turēt nospiežot [FN] taustiņu, un pēc tam nospiežot bultiņu "↓", lai samazinātu apgaismojuma spilgtumu. 3. Ir 18 apgaismojuma efekti: Klavišu FN + [Insert] atbilst: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Gaismas izmēģinājums, 2. Pārmaiņojošs, 3. Parastā apgaismojuma FN + [Home]: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Rīvējuma grafiks, 2. Pārmaiņojošs, 3. Piekrastes līnija FN + [Page Up]: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Abos virzienos, 2. Uzvaras, 3. Ātri un spēcīgi FN + [Del]: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Ar plūsmu, 2. Mākoņi lido, 3. Savienotie ceļi FN + [End]: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Ziedu pušķis, 2. Ziemas jasmīns, 3. Ātri FN + [Page Down]: 3 apgaismojuma režīmi: 1. Huragāns, 2. Akumulācija, 3. Digitālais laiks 4. Lai deaktivētu [WIN] taustiņu: nospiežot un turēt nospiežot [FN] taustiņu, un pēc tam nospiežot [WIN] taustiņu, lai deaktivētu [WIN] taustiņu, lai izvairītos no spēļu funkcijas, ja lietotājs nospiež [WIN] taustiņu. Atkārtoti veiciet šo operāciju, lai atjaunotu funkciju. 5. Apgaismojuma virziena iestatīšana: Kad apgaismojuma taustiņi cirkulē caur efektiem, nospiežot FN + [-], lai mainītu virzienu.

T-TGK306 Regulacja kolorów: Naciśnij klawisz FN+[-], aby zmienić kolory podświetlenia 6. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisz FN+ [-] lub FN+ [+], by ustawić prędkość efektu podświetlenia 7. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisz FN+[-] przygotuj się do ustawienia koloru dan klawisza. Klawisz [-] jest teraz twoją paletą, Naciśnij klawisz FN + [-] by zmienić kolory, istnieje 9 trybów, w tym 8 kolorów i tryb wyłączenia światła, 4 wskaźniki migają równocześnie podczas dostosowywania. Następnie naciśnij wybrany przycisk, aby ustawić kolory, Naciśnij klawisz FN+[-] aby zapisać ustawienie. Na przykład. Ustaw klawisz [T] jako kolor NIEBIESKI, FN+[-] → naciśnij klawisz z literą [T] → naciśnij klawisz FN + [-], aby ustawić klawisz [-] jako kolor NIEBIESKI → Ponownie naciśnij klawisz z literą [T] aby ustawić kolor Niebieski → Naciśnij klawisz FN+[-] aby zapisać personalizację. 8. Regulacja podświetlenia w części bocznej: FN+PRTSC (10 opcji efektów podświetlenia: Fala-Spektum-Oddychający w 7 kolorach – czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, cyjan, niebieski, purpurowy, wył.) Klawisze multimediale (FN+F1-F12) FN+F1 Otwórz odtwarzacz multimedialny FN+F2 Zmniejszenie głośności FN+F3 Zwiększenie głośności FN+F4 Wyciszenie FN+F5 Stop FN+F6 Poprzedni utwor FN+F7 Odtwarzanie/pauza FN+F8 Następny utwor FN+F9 Otwórz wiadomość e-mail FN+F10 Otwórz stronę główną FN+F11 Kalkulator FN+ [+F12] Wyszukiwanie

T-TGK306 Compatibilitate cu sisteme de operare Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Introducere funcție 1. Interfețe port USB computer cu tastatură fără a fi nevoie să instalezi drivere sau software. 2. Iluminare de fundal pe mai multe niveluri: Apăsăți și țineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta săgeată "↑" pentru a intensifica iluminarea de fundal a tastaturii. Apăsăți și țineți apăsat tasta [FN] și apoi apăsați tasta săgeată "↓" pentru a reduce iluminarea de fundal a tastaturii. 3. Sunt 18 efecte de iluminare: Cheia FN + [Insert]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Incercarea luminii (The trial of Light), 2. Respirație (Breathing) 3. Normal aprins (Normally on) FN + [Home]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Unduire (Ripple Graf), 2. Treceare fără urmă (Pass without Trace), 3. Coastal (Coastal) FN + [Page Up]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Ambele direcții (Both ways), 2. Depășire (Surmount), 3. Rapid și furios (Fast and the furious) FN + [Del]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Pe râu (Go with the stream), 2. Nori în zbor (Clouds fly), 3. Căi întortocheate (Winding Paths) FN + [End]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Flori înflorite (Flowers blooming), 2. Jasmonie de iarnă în zăpadă (Snow winter jasmine), 3. Acțiune rapidă (Swift action) FN + [Page Down]: comută între 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Uragan (Hurricane), 2. Acumulare (Accumulate), 3. Vremuri digitale (Digital Times) 4. Pentru deactivarea tastei [WIN]: Țineți apăsată tasta [FN] și apăsați apoi tasta [WIN] pentru a opri tasta [WIN], pentru a evita părăsirea funcției de joc în cazul în care utilizatorul apasă din greșeală pe tasta

T-TGK306 [WIN]. Repetați operațiunea de deasupra pentru a reactiva funcția. 5. Direcție reglabilă a luminii: Când tastele luminate rulează prin efecte apăsați FN + [-] pentru a modifica direcțiile. Culori reglabile: Apăsăți FN+[-] pentru a modifica culorile luminii de fundal și viteza efectului de iluminare 6. Viteză reglabilă a luminii: Apăsăți FN+ [-] sau FN+ [+] pentru a regla viteza efectului de iluminare 7. Mod iluminare de fundal personalizată: Apăsăți FN+[-] pregătiți-vă să setați culorile pe tastă, cheia [-] este acum paleta Dvs., Apăsăți FN+ [-] pentru comutarea culorilor, sunt 9 moduri inclusiv 8 opțiuni de culori și modul iluminare oprită, 4 indicatori care clipeșc în același timp în timpul personalizării, Apăsăți tasta dorită pentru setarea culorilor. Apăsăți cheia FN+[-] pentru a salva setarea. De exemplu, setarea tastei [T] ca ALBASTRU, FN+[-] → apăsați tasta care indică litera [T] → Apăsăți FN+[-] pentru a modifica cheia paletă [-] ca ALBASTRU → Apăsăți tasta [T] din nou pentru a seta culoarea Albastru pe ea → Apăsăți FN+[-] pentru a salva personalizarea. 8. Reglarea luminilor fuse în lateral: (Wave-Spectrum-Breathing) în 7 culori-Roșu-Portocaliu-Galben-Verde-Cian- Albastru-Violet-Oprit) Taste multi-mediale (FN+F1-F12) [FN]+[F1] Anunțarea unui media player [FN]+[F2] Deschiderea volum [FN]+[F3] Creșterea volum [FN]+[F4] Fără sunet [FN]+[F5] Oprire [FN]+[F6] Anterior [FN]+[F7] Redare/pauză [FN]+[F8] Următorul [FN]+[F9] Deschidere e-mail [FN]+[F10] Deschidere pagină de pornire [FN]+[F11] Calculator [FN]+[F12] Căutare

T-TGK306 Υποστηρίξιμο λειτουργικό Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Παρουσίαση λειτουργικό 1. Το πληκτρολόγιο συνδέεται στη θύρα USB του υπολογιστή χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγίων ή λογισμικού. 2. Φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού σε πολλά επίπεδα: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [FN] και μετά πατήστε το πλήκτρο με το πάνω βελάκι "↑" για να αυξήσετε τη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολόγιου. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [FN] και μετά πατήστε το πλήκτρο με το κάτω βελάκι "↓" για να μειώσετε τη φωτεινότητα οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολόγιου. 3. Υπόδηση 18 εφέ οπίσθιου φωτισμού: Για παράδειγμα, για να έχετε το πλήκτρο [T] σε μπλε χρώμα, FN+[-] → πατήστε το πλήκτρο [T] → Πατήστε FN+[-] για επιλογή παλέτας [-] σε μπλε – Πατήστε πάλι το πλήκτρο [T] για επιλέξετε το μπλε χρώμα → Πατήστε FN+[-] για αποθήκευση της εξοπλισμένης επιλογής. 4. Ρύθμιση φωτεινής πλευράς: FN+PRTSC (10 επιλογές οπίσθιου φωτισμού: Κυματισμός-Φόσφο-Ανάσση σε 7 χρώματα: Κοκκίνο-Πορτοκαλί-Κίτρινο-Πράσινο-Κυανό- Μπλε-Μοβ-Off) Πλήκτρο πολυμέσων (FN + F1-F12) [FN]+[F1] Αναγωγή του media player [FN]+[F2] Μείωση έντασης ήχου [FN]+[F3] Αύξηση έντασης ήχου [FN]+[F4] Σίγαση [FN]+[F5] Διάκοπή [FN]+[F6] Προηγούμενο [FN]+[F7] Αναπαινώσιμο/Παύση [FN]+[F8] Επόμενο [FN]+[F9] Αναγωγή e-mail [FN]+[F10] Αναγωγή αρχικής σελίδας [FN]+[F11] Αριθμομηχανή [FN]+[F12] Αναζήτηση

T-TGK306 5. Επιλογή κατεύθυνσης φωτισμού: Ενώ τα φωτιζόμενα πλήκτρα αλλάζουν μορφή, πατήστε FN + [-] για να αλλάξετε κατεύθυνση. Επιλογή χρώματος: Πατήστε FN+[-] για αλλαγή χρώματος οπίσθιου φωτισμού. 6. Επιλογή ταχύτητας φωτισμού: Πατήστε FN+ [+] ή FN+ [+] για ρύθμιση της ταχύτητας εφέ φωτισμού 7. Εξοπλισμένη επιλογή μορφή φωτισμού: Πατήστε FN+[-] ετοιμαστείτε να επιλέξετε τη χρώματα στο πλήκτρο, το πλήκτρο [-] είναι τώρα η παλέτα σας, Πατήστε FN+[-] για αλλαγή χρώματος, υπάρχουν 9 επιλογές με 8 μορφή χρώματος και σβηστό φωτισμό, 4 φωτεινές ενδείξεις αναβοβλίζουν κατά την εξοπλισμένη, Πατήστε το εμψυμένο πλήκτρο για επιλογή χρώματος. Πατήστε το πλήκτρο FN+[-] για αποθήκευση της ρύθμισης. 8. Ρύθμιση φωτεινής πλευράς: FN+PRTSC (10αφφέρεκτος φωτισμού: Волна -Спектр -Пульсация в 7 цветах: красный -оранжевый -желтый -зеленый -пурпый -синий -фиолетовый -выкл.) Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12) FN + [F1] Запустить медиа-плеер FN + [F2] Уменьшить громкость FN + [F3] Увеличить громкость FN + [F4] Без звука FN + [F5] Стоп FN + [F6] Предыдущий трек FN + [F7] Воспроизведение/пауза FN + [F8] Следующий трек FN + [F9] Открыть почту FN + [F10] Открыть домашнюю страницу FN + [F11] Калькулятор FN + [F12] Поиск

T-TGK306 Поддерживаемые операционные системы Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Описание функций 1. Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения. 2. Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" для увеличения яркости подсветки клавиатуры. Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↓" для уменьшения яркости подсветки клавиатуры. 3. Имеется 18 эффектов подсветки: FN + клавиша [Insert]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Проба цвета, 2. Пульсация, 3. Обычно вкл. FN + [Home]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Рядь граффити, 2. Гаснет без следа, 3. Прибрежный FN + [PAGE UP]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. В обе стороны, 2. Венец, 3. Форсаж FN + [Del]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Поток, 2. Полет облаков, 3. Пути ветра FN + [End]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Цветущие цветы, 2. Белый жасмин, 3. Быстрое действие FN + [PAGE DOWN]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Ураган, 2. Аккумуляция, 3. Цифровые времена 4. Отключение клавиши [WIN]: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите [WIN] для отключения клавиши [WIN], чтобы случайно не покинуть игру, если пользователь нажмет клавишу [WIN] по ошибке. Повторите действия, описанные выше, чтобы восстановить данную функцию. 5. Регулируемое направление подсветки: Во время попередного переключения эффектов подсветки клавиш нажмите FN + [-], чтобы изменить направление.

T-TGK306 Регулируемые цвета: Нажмите FN+[-] для изменения цвета подсветки. 6. Регулируемая скорость подсветки: Нажмите FN+ [-] или FN+ [+] для настройки скорости эффекта подсветки. 7. Индивидуальный режим подсветки: Нажмите FN + [-] и приготовьтесь для задания цвета для клавиш. Клавиша [-] теперь является вашей палитрой. Нажмите FN+[-] для переключения цвета. Вы можете выбрать любой из 9 режимов, включая 8 вариантов цвета и режим выключения подсветки. Во время настройки будут одновременно мигать 4 индикатора. Нажмите желаемую клавишу для настройки цвета. Нажмите FN+[-], чтобы сохранить настройку. Так, например, чтобы задать для клавиши с буквой [T] синий цвет, нажмите FN+[-] → нажмите букву [T] → нажмите FN+[-], чтобы переключить клавишу палитры [-] на синий цвет → вновь нажмите [T] "T", чтобы задать для нее синий цвет → нажмите FN+[-], чтобы сохранить настройку. 8. Настройка декоративной подсветки по бокам: FN+PRTSC (10аффефектов подсветки: Волна -Спектр -Пульсация в 7 цветах: красный -оранжевый -желтый -зеленый -пурпый -синий -фиолетовый -выкл.) Мультимедийные клавиши (Fn + F1-F12) FN + [F1] Запустить медиа-плеер FN + [F2] Уменьшить громкость FN + [F3] Увеличить громкость FN + [F4] Без звука FN + [F5] Стоп FN + [F6] Предыдущий трек FN + [F7] Воспроизведение/пауза FN + [F8] Следующий трек FN + [F9] Открыть почту FN + [F10] Открыть домашнюю страницу FN + [F11] Калькулятор FN + [F12] Поиск

T-TGK306 Підтримка ОС Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 Пояснения функций 1. Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установления драйверов или программного обеспечения. 2. Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↑" для увеличения яркости подсветки клавиатуры. Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой "↓" для уменьшения яркости подсветки клавиатуры. 3. Доступны 18 эффектов подсветки: FN + клавиша [Insert]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. "Шлях світла", 2. "Дихання", 3. "Постійний" FN + [Home]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Рядь граффити, 2. "Гасне без сліду", 3. "Берег" FN + [Page Up]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. "Домашній світло", 2. "Політ над хмарами", 3. "Швидкий і лютий" FN + [Del]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. "Плыви за течією", 2. "Політ на хмарях", 3. "Гарячий шлях" FN + [Page Down]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. "Ураган", 2. "Накопичення", 3. "Цифрові ера" 4. Відключення клавіші [WIN]: Для відключення клавіші [WIN] з метою запобігання виходу з гри при ненавминому натисканні користувачем зазначеної клавіші [WIN] натисніть та утримуйте клавішу [FN], а потім натисніть клавішу [WIN]. Щоб відновити функцію клавіші, повторіть описані вище кроки.

T-TGK306 5. Регулювання напрямку освітлення: Коли підсвічені клавіші змінюють ефекти, натисайте FN + [-] для зміни напрямків. Регулювані кольори: Натисніть FN + [-], щоб змінити кольори підсвічування. 6. Регулювання швидкості освітлення: Натисніть FN + [-] або FN + [+], щоб регулювати швидкість освітлення. 7. Налаштування режиму підсвічування: Натисніть на клавішу FN + [-], щоб налаштувати кольори на клавіші, клавіша [-] тепер є вашою палітрою, натисніть на клавішу FN + [-] для перемикання кольорів. Є 9 режимів, включаючи 8 параметрів кольорів та режим без світла, 4 індикатори блимають під час налаштування. Натисніть потрібну клавішу для налаштування кольорів. Натисніть на клавішу FN + [-], щоб зберегти налаштування. Наприклад, встановіть для клавіші [T] синій колір, FN + [-] → натисніть на клавішу [T] → Натисніть FN + [-], щоб переключити клавішу палітри [-] на синій колір → Натисніть на клавішу [T] ще раз, щоб встановити синій колір на ній → Натисніть FN + [-], щоб зберегти налаштування. 8. Регулювання освітлення декоративною стороною: FN + PRTSC (10 опцій ефектів підсвічування: Хвильовий спектр-пульсації в 7 кольорах – червоний-помаранчевий-жовтий-зелений-блакитний-синій-фіолетовий-Викл.) Мультимедійні клавіші (FN+F1-F12) [FN]+[F1] Запуск медіа-плеера [FN]+[F2] Збільшення гучності [FN]+[F3] Зменшення гучності [FN]+[F4] Без звуку [FN]+[F5] Стоп [FN]+[F6] Попередній [FN]+[F7] Програвання / Пауза [FN]+[F8] Наступний [FN]+[F9] Вхід до електронної пошти [FN]+[F10] Перехід на домашню сторінку [FN]+[F11] Calculator [FN]+[F12] Search

T-TGK306 操作系統支持 Windows XP/ Vista / Win 7/ Win 8 / Win 10 功能介绍 1. 計算機USB端口接口與鍵盤無需安裝驅動程序或軟件。 2. 背光亮度調節：按FN+↑鍵可以對背光進行亮度加調節，FN+↓鍵可以對背光進行亮度減調節。 3. 有18種背光效果 FN+ Insert鍵背光為1:光之審判, 2:呼吸, 3:常亮 FN+HOME鍵背光為1:泛泛連環, 2:踏雪無聲, 3:奔逸絕塵 FN+ Page Up鍵 背光為 1:大鵬展翅, 2:厚積薄發, 3:數碼時代 FN+DEL鍵 背光為 1:風流殘流, 2:影雲飛, 3:崎嶇轉時 FN+END鍵 背光為 1:百花爭豔, 2:繁星點點, 3:流輝趕月 FN+ Page Down鍵 背光為 1:左右逢源, 2:速度激情, 3:衆志成城 4. 類[WIN]鍵:按住[FN]鍵,然後按左[WIN]鍵關閉[WIN]鍵,避免用戶誤按[WIN]鍵而離開遊戲功能。重複上述操作以恢復功能。 5. 背光方向和顏色調節 按FN+←鍵可以對背光方向向左向右進行調節。 按FN+→鍵可以對顏色進行亮度調節切換。 6. 流動背光速度調節 (FN+ ↓+鍵) 按FN+←+鍵可以對流動背光速度快速度調節, 按FN+→+ 鍵可以對流動背光速度慢速度調節。 7. 自定義背光顏色 按FN+(-)鍵可對背光顏色進行自定義,再次按FN+(-)進行錄制指示燈閃爍, FN+→選擇你要的顏色,然後進行編輯你需要的顯示背光的按鍵,重複按按鍵可換顏色,定義好後再次按FN+(-)進行保存指示燈保持原本鍵盤狀態。

T-TGK306 例如,[T]鍵設置為藍色, FN + (-) →按字母[T]鍵 →按FN + (-) →關閉面板鍵 (-)藍色 →再次按[T]鍵,設置它的藍色 →按FN + (-)保存定制。 8. 側飾燈光調整:FN+PRTSC(10個背光效果選項:7種顏色—紅—橙—黃—青—藍—紫—關) [FN]+[F1] 打開媒體播放器 [FN]+[F2] 降低音量 [FN]+[F3] 增加音量 [FN]+[F4] 靜音 [FN]+[F5] 停止 [FN]+[F6] 上一曲 [FN]+[F7] 播放/暫停 [FN]+[F8] 下一曲 [FN]+[F9] 打開郵箱 [FN]+[F10] 打開主頁 [FN]+[F11] 打開計算器 [FN]+[F12] 搜索