



MY SNACKTASTIC®



MANUAL DE UTILIZARE

Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza acest aparat. Păstrați manualul cu grijă.




DESCRIEREA APARATULUI

- A. Coș + tigaie
- B. Mânerul coșului
- C. Regulator de temperatură (80-200°C)
- D. Cronometru (0-60 min.)
- E. Controlul Puterii
- F. Controlul CĂLDURII

Felicitări! Tocmai ți-ai cumpărat un cuptor de copt de calitate, care îți va garanta multă plăcere gustare timp de mulți ani. Pentru mai multe informații și sfaturi utile, vă sfătuim să aruncați o privire pe site-ul nostru www.fritel.ro sau WWW.FB.COM/FRITEL.ROMANIA. Toate persoanele care NU au citit acest manual de utilizare NU au voie să folosească această friteuză. Atenție la condițiile de garanție!

1. NORME DE SIGURANȚĂ

Acest produs a fost construit în conformitate cu standardele europene de siguranță CE. Ca și pentru toate aparatele electrocasnice trebuie luate toate măsurile de siguranță, pentru a preveni și/sau pentru a evita deteriorarea cuptorului dumneavoastră.

-  **ATENȚIE va rog!** Pericol de ardere! Datorită utilizării aparatului, suprafața devine fierbinte. Atingeți mânerele sau butoanele de comandă numai când aparatul este în funcțiune.
- **ATENȚIE va rog!** După oprire, suprafețele aparatului rămân fierbinți, ceea ce provoacă pericol de arsuri. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l înlocui, de a-l curăța sau de a-l pune deoparte.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste dacă sunt supravegheați în permanență. Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii.
- Aparatele de gătit trebuie poziționate într-o situație stabilă, cu mânerele (dacă există) poziționate pentru a evita scurgerea lichidelor fierbinți.
- Acest aparat este destinat doar a fi utilizat în gospodărie la temperatura camerei și aplicații similare, cu excepția: zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; case de fermă; de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip pensiune.
- Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca șocuri electrice. NICIODATĂ cablul de alimentare sau ștecherul nu sunt deteriorate.

În toate aceste cazuri, returnați aparatul la punctul dumneavoastră de vânzare sau la serviciul post-vânzare recunoscut.

- **NU** atingeți **NICIODATĂ** butoanele de control, cablul electric sau ștecherul cu mâinile ude și **NU** le scufundați **NICIODATĂ** în apă sau în orice alt lichid. Acestea trebuie curățate numai cu o cârpă umedă. Dacă oricum se udă, scoateți imediat ștecherul din priză.
- **NU** utilizați **NICIODATĂ** cronometre sau sisteme de control de la distanță separate.
- Opriți imediat aparatul și scoateți ștecherul: după utilizare sau când aparatul **NU** este în uz, dacă aparatul nu funcționează corect și când curățați aparatul.
- **NU** acoperi **NICIODATĂ** grilă de ventilație când aparatul este în funcțiune.
- **NU** puneți **NICIODATĂ** ulei în tigaie. Acest lucru poate provoca incendiu.
- **NU** atingeți **NICIODATĂ** interiorul sau aparatul în timp ce acesta funcționează.
- În timpul coacerii, din orificiile aparatului pot ieși aburi fierbinți. Țineți **ÎNTOTDEAUNA** mâinile și fața la o distanță sigură de abur. De asemenea, aveți grijă **ÎNTOTDEAUNA** când scoateți tigaia când aparatul funcționează, ar putea ieși aburi.
- Deconectați **IMEDIAT** aparatul de fum întunecat iese din el. Scoateți tigaia doar când nu mai iese fum.
- Așezați **ÎNTOTDEAUNA** aparatul pe o suprafață stabilă și plană, cum ar fi un blat de bucătărie sau o masă, astfel încât aparatul să nu se miște sau să se răstoarne.
- **NU** trageți **NICIODATĂ** de cablul de alimentare, ci doar de ștecher.
- **NU** folosiți **NICIODATĂ** prelungitoare sau prize. Așezați aparatul lângă o priză de curent și conectați-l direct. **ÎNTOTDEAUNA** derulați complet cablul de alimentare.
- **NU** lăsați **NICIODATĂ** cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- **NU** așezați **NICIODATĂ** cablul de alimentare lângă surse de căldură, cum ar fi aragazele, încălzitoarele sau cuptoarele.
- **NU** așezați **NICIODATĂ** aparatul lângă perdele, decorațiuni de perete, îmbrăcăminte, prosoape sau alte obiecte inflamabile. Asigurați-vă întotdeauna că aveți 10 cm pe toate părțile aparatului.
- **NU** așezați **NICIODATĂ** nimic deasupra aparatului.
- Folosiți cuptorul numai cu 230 Volți AC.
- În conformitate cu standardele legale de siguranță, cuptorul trebuie să fie întotdeauna conectat la o priză cu împământare.
- Pentru siguranța dumneavoastră, aparatul va funcționa numai dacă a fost asamblat corect. Verificați dacă toate piesele au fost asamblate corect.
- Folosiți acest aparat numai pentru prăjirea fără ulei, coacerea și prăjirea alimentelor.
- **NU** lăsați **NICIODATĂ** aparatul nesupravegheat și **NU**-l mutați **NICIODATĂ** în timpul funcționării.
- Desfășurați întotdeauna complet cablul. **NU** rotiți **NICIODATĂ** cablul de alimentare în jurul cuptorului, **NU**-l îndoiți sau strângeți.
- **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA** aparatul și scoateți ștecherul: după utilizare sau când aparatul nu este în uz, dacă aparatul nu funcționează corect și când curățați aparatul.
- **NU** folosiți **NICIODATĂ** accesorii sau piese de schimb de la alte aparate sau mărci.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către un reparator sau un centru de service recunoscut.

2. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele și autocolantele.
- Nu lăsați toate materialele de ambalare la îndemâna copiilor.

- Verificați aparatul și cablul de alimentare pentru eventuale deteriorări. Nu folosiți cuptorul și returnați-l la punctul de vânzare în caz de deteriorare.
- Înainte de a utiliza cuptorul pentru prima dată, se recomandă curățarea tava. (Vezi ÎNTREȚINERE)
- Curățați vasul cu apă fierbinte cu săpun și un burete moale. Această piesă este rezistentă la mașina de spălat vase.
- Asigurați-vă că tensiunea marcată pe aparat este aceeași cu tensiunea principală.

3. SETĂRI

Tabelul de mai jos indică setările care trebuie utilizate pentru ce mâncare.

ATENȚIE: aceste setari sunt doar orientative. Deoarece fiecare ingredient poate diferi de la o marcă la alta, dar și de la dimensiune, formă, conținut,... este posibil ca setările indicate să nu corespundă întotdeauna în întregime.

SFATURI:

- Ingredientele mai mici necesită adesea un timp de coacere mai scurt decât ingredientele mai mari.
- Agitarea ingredientelor mici în timpul procesului de coacere ar putea îmbunătăți rezultatul final. (Vezi UTILIZARE).
- Adăugați puțin ulei pe cartofii proaspeți pentru un rezultat mai crocant. Adăugați uleiul înainte de a pune ingredientele în coș. Coaceți ingredientele în câteva minute după adăugarea uleiului.
- Gustările care pot fi preparate într-un cuptor tradițional pot fi preparate în SnackTastic®. Gustările sau cartofii prăjiți doar menite să fie preparate într-o friteuză nu vor oferi rezultatul dorit.
- Puteți folosi SnackTastic® pentru a încălzi ingredientele. Pentru a face acest lucru, setați temperatura la 150° C pentru maximum 10 minute.

	Capacitate Min-Max (grame)	Timp (minute)	Temperatură (°C)	Shake	Altele
Cartofi și cartofi prăjiți					
Cartofi păjiți	*** 300-700	15-20	200°	Shake*	
Carne și pasăre					
Friptură	200-800	10-20	180°		
Cotlete de porc	200-800	20-25	180°		
Pește	200-800	15-20	160°		
Aripioare de pui	100-500	20-25	200°		
Snacks					
Chicken Nuggets	*** 100-500	6-10	200°	Shake*	
Fish Sticks	*** 100-400	15-20	160°		
Brioșe	300	20-30	160°		
Tort	300 (Greutatea totală aluat)	20-30	160°		

NOTĂ: adăugați 3 minute la timpul de coacere dacă aparatul este rece.

NOTĂ: *Verificați dacă ingredientele sunt potrivite pentru prepararea în cuptor.

Cartofi prajiti de casă

Pentru cel mai bun rezultat, vă sfătuim să folosiți cartofi prăjiți precoapți (de exemplu, cartofi prăjiți congelați). Dacă doriți să faceți cartofi prăjiți de casă, urmați pașii de mai jos.

1. Curatati cartofii si taiati-i cartofi prajiti.
2. Sînmuiati cartofii prăjiți într-un vas cu apă pentru cel puțin 30 de minute, scoateți-i și uscați-i corespunzător cu un prosop de hârtie.
3. Turnați ½ lingură de ulei într-un castron, adăugați cartofii prăjiți și amestecați cu grijă până când toți cartofii prăjiți sunt acoperiți în mod egal cu ulei.

- Scoateți cartofii prăjiți din castron cu mâinile sau cu un ustensil de bucătărie, astfel încât uleiul redundant să rămână în urmă în bol. Pune cartofii prajiti in cos.
NOTĂ: nu turnați cartofii prăjiți din castron în coș pentru a evita ca suprafața să ajungă în tigaie.
- Coaceți cartofii prăjiți așa cum am menționat mai devreme.

4. UTILIZARE

Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură.

Trageți complet cablul din depozitul pentru cablu.

ATENȚIE: Nu puneți ulei sau orice alt lichid în tigaie.

ATENȚIE: Nu puneți nimic deasupra aparatului.

Scoateți cu grijă tigaia din aparat.

NOTĂ: scoateți întotdeauna complet tava din aparat înainte de a adăuga ingrediente în coș.

Puneți mâncarea în coș.

NOTĂ: Nu umpleți coșul mai mult de $4/5$ sau cantitatea menționată indicată în grila de mai sus. Cantitățile mai mari vor da un rezultat mai mic.

FUNCȚIE DE TORT: puneți aluatul de prăjitură în tava de copt, tava de copt în coș și puneți coșul în aparat.

Puneți tigaia în aparat

ATENȚIE: Nu atingeți tigaia în timpul sau pentru o perioadă de timp după utilizare, deoarece devine foarte fierbinte.

Țineți tigaia doar de mâner.

Pune ștecherul în priză.

Setați temperatura dorită rotind regulatorul de temperatură.

Setați timpul de coacere pentru ingrediente rotind butonul TIMER. Ledul de control POWER se va aprinde.

Ledul de control HEAT se va aprinde. Când se atinge temperatura dorită, lampa de control se stinge.

Timpul și temperatura pot fi reglate în timpul funcționării.

Aparatul începe să se încălzească imediat ce timpul de coacere este setat.

NOTĂ: Puteți lăsa aparatul să se preîncălzească dacă doriți. Setați temperatura dorită. Rotiți butonul la 3 minute și așteptați până când ledul de control HEAT se stinge. Apoi continuați de la punctul 4 așa cum este descris mai sus.

Unele ingrediente necesită agitare la jumătatea procesului de coacere. Pentru a agita mâncarea, luați mânerul, trageți tava din aparat și agitați. Apoi puneți tigaia în aparat.

NOTĂ: Ledul de control HEAT se va aprinde și se va stinge în timpul coacerii, ceea ce este normal. Indică faptul că aparatul se pornește și se oprește singur pentru a menține temperatura setată.

Când timpul de coacere este încheiat, veți auzi un scurt semnal sonor și aparatul se va opri automat. Scoateți tava din aparat și puneți-o pe o suprafață rezistentă la căldură.

SFAT: Pentru a opri manual aparatul, rotiți butonul TIMER înapoi la 0.

Verificați dacă ingredientele sunt gata. Dacă nu, puneți tava înapoi în aparat și mai setați câteva minute.

Pentru a scoate ingredientele mici din coș (de exemplu cartofi prăjiți), scoateți coșul din aparat.

Nu întoarceți coșul cu susul în jos. Orice ulei sau reziduuri redundante care au căzut în tigaie ar putea cădea pe ingredientele tale.

După utilizare, tigaia și ingredientele sunt încă foarte fierbinți. În funcție de tipul de ingrediente, din tigaie pot ieși aburi.

SFAT: Pentru a îndepărta alimentele mari sau fragile, cel mai bine este să folosiți clești de bucătărie.

Când o porție de ingrediente este gata, cuptorul este gata instantaneu pentru prepararea unei alte porții.

5. MENTENANȚĂ

1. Curățați aparatul după fiecare utilizare.
2. Tigaia are un strat antiaderent. Nu folosiți vase metalice de bucătărie sau materiale abrazive de curățare pentru a le curăța. Acest lucru poate deteriora stratul antiaderent. First remove the plug from the socket and let the baking oven cool down completely before cleaning.
SFAT: pentru a face aparatul să se răcească mai repede, puteți scoate tigaia.
2. Curățați carcasa numai cu o cârpă umedă.
3. Tava poate fi curățată cu apă fierbinte cu săpun și o perie de curățare.
SFAT: tigaia este rezistentă la mașina de spălat vase.
SFAT: Folosiți dizolvant de grăsime pentru a îndepărta resturile.
SFAT: Dacă mâncarea se lipește de coș: lăsați-o la macerat aproximativ 10 minute în apă.
4. Interiorul aparatului poate fi curățat cu apă caldă și un burete moale.
5. Curățați elementele de încălzire cu o perie de curățare pentru a îndepărta reziduurile lipite.

6. DEPOZITARE

1. Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească complet.
2. Asigurați-vă că toate piesele sunt curate și uscate.
3. Depozitați cablul în depozitul pentru cablu și fixați cablul introducându-l în fanta de fixare a cablului.

7. DEPANARE

Problemă	Cauze posibile	Soluție
The SnackTastic® nu funcționează.	Ștecherul nu este conectat.	Introduceți ștecherul în priză.
	Cronometrul nu a fost setat.	Rotiți cronometrul pentru a seta timpul de coacere dorit.
	Nu există tigaie în aparat.	Pune tigaia (corect) în aparat.
Ingredientele nu sunt gata.	Sunt prea multe ingrediente în coș.	Pune o cantitate mai mică dintr-o dată în coș.
	Temperatura setată este prea scăzută.	Creșteți temperatura.
	Timpul de coacere este prea scurt.	Increase baking time.
Ingredientele nu sunt la fel coapte.	Unele ingrediente trebuie agitate la jumătatea procesului de coacere.	Agitați ingredientele care sunt îngrămădite (de ex. cartofi prăjiți) la jumătatea procesului de coacere.
Ingredientele prajite nu sunt crocante.	Ați folosit gustări potrivite doar pentru a friteuza tradițională sau cu zonă rece.	Folosiți gustări la cuptor sau ungeți ușor ingredientele cu ulei pentru a fi mai crocante.
Nu pot introduce corect tigaia în aparat.	Sunt prea multe ingrediente în coș.	Umpleți maxim 4/5 din coș.
	Coșul nu este așezat corect în aparat.	Apăsați coșul până când auziți un clic.
Fum alb care iese din aparat.	Folosești ingrediente foarte grase.	Când coaceți ingrediente grase, uleiul redundant se scurge pe tigaia fierbinte și provoacă fum. Acest lucru nu va afecta rezultatul final al gătirii.
	Există câteva reziduuri de la coacerile anterioare în tavă.	Fumul este cauzat de încălzirea reziduurilor grase. Curățați cu grijă tigaia după fiecare utilizare.
Cartofii prăjiți sunt prăjiți inegal.	Ai folosit tipul greșit de cartof.	Folosiți un alt fel de cartofi.
	Crocante depinde de cantitatea de apă din cartofi prăjiți.	Uscați cu grijă cartofii prăjiți înainte de a-i unge cu ulei.
Cartofii prăjiți nu sunt crocanți.	Calitatea crocantă depinde de cantitatea de apă și ulei din cartofi prăjiți.	Tăiați cartofii prăjiți mai mici.
		Se unge cu puțin ulei.

Dacă există încă o defecțiune, nu utilizați aparatul. Vă rugăm să vă adresați punctului dvs. de vânzare. De asemenea, atunci când cablul de alimentare este deteriorat, adresați-vă punctului dumneavoastră de vânzare sau unui reparator recunoscut.

APARATUL A FOST PROIECTAT PENTRU UZ CASNIC. CONDIȚIILE DE GARANȚIE EXPIRĂ LA UTILIZARE PROFESIONALĂ. DEFECTELE ȘI/DEPUNEREA ÎN CAZUL NERESPECTĂRII MANUALULUI DE UTILIZARE NU SUNT ACCOPERITE DE GARANȚIE.

Avem dreptul de a face modificări tehnice în orice moment.

8. CONDIȚII DE GARANȚIE

Garanția dumneavoastră începe din ziua achiziției și este valabilă 2 ani.

Utilizatorul este responsabil pentru curățarea și ambalarea corectă a aparatului defect înainte de a-l prezenta pentru reparație. Este insuficient să împachetați dispozitivul în ambalaje de carton cu hârtie. Fritel nu este răspunzător pentru daunele rezultate din ambalarea insuficientă, care de asemenea anulează irevocabil garanția.

Determinarea garanției

- Garanția acoperă fiecare reparație și/sau înlocuire a pieselor recunoscute ca defecte de către Departamentul nostru de Service după Vânzare, dacă daunele sunt cauzate de design, material sau construcție defectuos.
- Garanția este valabilă numai pentru primul utilizator/original.
- Cheltuielile de transport, în caz de reparație, sunt în sarcina cumparatorului.
- **Garantia se acorda numai dupa prezentarea facturii dumneavoastra de achizitie.**
- Garanția nu poate fi invocată pentru uzura normală.

Garanția expiră în următoarele cazuri:

- Conexiune incorectă, de ex. tensiuni electrice.
- Utilizare anormală sau profesională sau manipulare greșită.
- În caz de ambalare insuficientă și transport prost în cazul transportului de retur.
- Lipsa de îngrijire și curățenie.
- Modificări sau reparații efectuate la aparat de către persoane neautorizate de noi ca producător.
- Când numerele de referință au fost modificate sau eliminate.
- Pentru defecțiuni nu datorate aparatului în sine, ci unei cauze externe, coliziuni, avarii, incendiu, cutremur, inundații, fulgere etc.
- Când nu se respectă instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Pentru aparatele care nu sunt în garanție din oricare dintre motivele de mai sus, se vor percepe toate costurile (transport, administrare, cercetare, manipulare).

Cea mai recentă versiune a condițiilor legale detaliate de garanție, precum și condițiile comerciale detaliate de garanție pot fi oricând consultate pe www.fritel.ro

9. MEDIU



Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere normale la sfârșitul duratei de viață, ci predați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Procedând astfel, veți contribui la conservarea mediului.

10. RĂSPUNDERE

Toate răspunderile, atât față de consumator(i) cât și față de terți, care ar putea rezulta din nerespectarea tuturor reglementărilor de siguranță prescise în acest manual de utilizare, nu vor fi în niciun caz în sarcina producătorului. În cazul nerespectării acestor norme de siguranță, utilizatorul aparatului, sau orice altă persoană care nu a respectat aceste reglementări de siguranță, protejează producătorul de toate responsabilitățile care i-ar putea fi încredințate.

**SAU PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, REȚETE ȘI SFATURI
PRACTICE DESPRE TOATE APARELE NOASTRE VĂ RUGĂM SĂ
VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU WWW.FRITEL.RO!**

NE GĂSIȚI PE FACEBOOK: WWW.FB.COM/FRITEL.ROMANIA!



**GPRO BergHOFF Romania SRL
Str Tunari nr. 18, Sector 2,
Bucuresti, România
www.fritel.ro
office@fritel.ro
020527
0723.389.320**