

- 「メモリー機能」で発光色を好みの順番に登録!
- 「カラーリザーブ機能」でねらった色に一発チェンジ!
- 電池残量インジケータ搭載!
- 連続発光時間:約3時間~6時間

※カラーの使用状況により異なります。  
 ※電池の残量により発色が初期発光色と異なる場合があります。

**ご使用方法** ※筒部分がグリップにしっかりと装着されていることをご確認ください。  
 ※付属のストラップを手首に装着してからご使用ください。

- 「メモリー機能」を使用しない場合は以下の手順で12色のカラーチェンジ、カラーリザーブ機能を使用することができます。

**センターボタン** ●ON/OFFスイッチ長押し  
OFFにした時のカラーからスタートします。

●選択カラーチェック  
選択中のカラーを確認できます。

●カラーチェンジ決定  
好きなカラーでボタンを押すとペンライトの発光カラーを替えることができます。

**カラーリザーブ機能** センターボタンが消灯しても選択したカラーは保存されています。そのまま押すだけで選んだカラーに一発チェンジ!

**カラー選択ボタン**  
●カラー選択(逆送り←◻◻→順送り)  
スイッチを押すたびにカラーを12段階に切り替えることができます。  
 ●RED→○WHITE→○SAKURA PINK→●PINK→●PASSION PINK→●VIOLET  
 →●BLUE→●PASTEL BLUE→●EMERALD GREEN→●GREEN→●YELLOW  
 →●ORANGE→●REDIに戻る

●「メモリー機能」の使い方

- ①同時押し(長押し)でメモリーモードON
- ②カラー選択
- ③登録!
- ④同時押し(長押し)でメモリーモードOFF

①消灯した状態でカラー選択ボタンを同時押し(長押し)すると、赤色で点滅し、メモリーモードが開始します。  
 ②カラー選択ボタンで登録したいカラーを選んでセンターボタンを押すと点滅し登録されます。※メモリーモードではプリセットの12色にさらに12色が追加された24色の中から選択することができます。  
 ②を繰り返してお好みの色を登録してください。  
 ③カラー選択ボタンを同時押し(長押し)すると、登録されたカラーがセーブされ消灯してメモリーモードが終了します。  
 ④センターボタンを長押ししてONにすると、最初に登録したカラーで発光し以降は登録したカラーの中から選んで光らせることができます。  
 ●数色登録した後、消灯した状態でカラー選択ボタンを同時押し(長押し)すると、再度メモリーモードが開始し、カラーを追加することができます。(最大登録数: 24)  
 ●メモリーモードの状態ではセンターボタンを長押しすると、登録されたカラーが全てリセットされ、初期状態(12色)に戻ります。

メモリー機能で選択できるカラー(24色)

●RED→○WHITE→○SAKURA PINK→●PINK→●PASSION PINK→●VIOLET→●BLUE→●PASTEL BLUE  
 →●EMERALD GREEN→●GREEN→●YELLOW→●ORANGE→●LIME GREEN→●YELLOW GREEN  
 →●LIGHT BLUE→●LIGHT GREEN→●APPLE GREEN→●HIYOKO YELLOW→●YAMABUKI ORANGE  
 →●LIGHT ORANGE→●HOT PINK→●PEACH→●PURPLE→○ICE BLUE→●REDIに戻る

●電池の残りが少なくなったらセンターボタンが赤色点滅してお知らせ。

電池残量が少なくなると、センターボタンが赤色で点滅します。お早めに電池を交換してください。



**電池交換**

- 1) 電池ふた先端部分を指で引っかかり、矢印の方(1)に引くと開きます。
- 2) 新しい電池と交換してください。
- 3) ふたをもとのようにもどしてください。

※付属の電池はテスト用です。ご使用前に新しい電池に交換する事をおすすめします。  
 ※電池の交換はスイッチを切った状態でおこなってください。  
 ※アルカリ乾電池をご使用ください。充電式ニッケル水素電池でもご使用いただけますが本来の明るさや発光時間が、十分に得られない場合があります。  
 ※使用電池: 単4形アルカリ乾電池×3本

**注意** ご使用前に必ずお読みください。

- 本体の光を長時間見たり、目にあてたりしないでください。※目に障害を与える恐れがあります。
- 危険ですので筒を外した状態でスイッチをONにし、点灯させることは絶対にしないでください。
- 通気口を指やテープ等でふさいで使用しないでください。
- 使用中にグリップの温度が上がりますが、製品に問題はありません。万一異常な発熱を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 小さな部品がありますので口の中には絶対に入れないでください。窒息等の危険があります。
- 事故や誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ぶつけたり、振り回したりする等暴走な遊び(扱い)をしないでください。
- 防水ではありません。雨天時や、濡れた手でご使用しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の近く等、高温になる場所には置かないでください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り外して保管してください。
- 本来の使用目的以外で使用しないでください。
- 本品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となる恐れがあります。下記に注意してください。
  - a. 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
  - b. +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
  - c. ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れる等しないでください。
  - d. 万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた場合はしっかりと水で洗ってください。
  - e. 電池が発熱・液漏れ・ふくらみ等、異常が生じた場合は直ちに新しい電池と交換してください。

対象年齢: 12才以上

MADE IN CHINA

輸入発売元



製品についてのお問い合わせは

0120-00-3930

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

http://www.lumica.co.jp

