

WEST BEND®

KETTLE

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:
www.focuselectrics.com

Important Safeguards.....	2
Operating Precautions.....	3
Using Your Kettle	4
Cleaning Your Kettle	5
Decalcifying Your Kettle	5
Warranty.....	6

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions, including these important safeguards and the care and use instructions in this manual.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Unplug the appliance from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or if the appliance is dropped or damaged in any manner. If you experience any problems with your appliance, unplug it immediately from the electrical outlet. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- The lid must be correctly in place during use and the spout must be free from obstruction.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- **For household use only.**



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

OPERATING PRECAUTIONS

- Do not leave appliance unattended while plugged into electrical outlet.
- Use extreme caution when pouring as boiling water can cause scalding.
- Do not refill the water reservoir while the appliance is on. Turn the appliance off and allow to cool before refilling with water.
- Do not operate without filter in place.
- Do not open the lid during the heating cycle as scalding may occur.
- Do not plug cord into electrical outlet unless power switch is in "OFF" position.
- Always ensure kettle is switched to the "OFF" position before removing from the power base.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer, detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord. The cord should be arranged so that it will not hang over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USING YOUR KETTLE

First Use: Remove all packaging from the kettle and the power base. Before using, wipe the outside of the kettle with a damp cloth and wash the filter in warm, soapy water, rinse thoroughly and dry. **Note:** We recommend that water be boiled two to three times and emptied after each occasion to remove any residues from the manufacturing process.

1. Place the appliance on a dry, level, heat-resistant surface, away from any edge.
 2. With switch in the "OFF" position, plug the cord into a 120 volt, AC electric outlet **only**.
 3. **The filter must be in place to activate the auto-shut off feature and for proper operation.** Fill the kettle, taking care not to splash the electrical contacts on the bottom of the appliance and observing the "MIN" and "MAX" level markings. If the electrical contact area of the kettle gets wet, it should be dried before use.
 4. Fit the kettle onto the power base. Plug the power base into the electrical outlet and depress the switch into the "ON" position. The red power indicator will illuminate. When the kettle has finished boiling, the automatic shut-off system will switch the kettle to "OFF."
- Always ensure the water level does not exceed the "MAX" level and is above the "MIN" level as indicated by the water level indicator.
 - Only use the kettle for boiling water.
 - Do not operate the kettle dry. Always use with water.
 - The kettle can only be used with the complementing power base. These parts cannot be interchanged with other types or brands of kettles.
 - Ensure the power is switched to "OFF" before removing the kettle from the base.
 - Use extreme caution when pouring as boiling water can cause scalding.
 - Some smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils – this is normal.
 - Some minor expansion/contraction sounds may occur during heating and cooling – this is normal.
 - Your kettle is equipped with a self-resetting boil-dry protector: If the kettle is accidentally switched on with less than the minimum level of water, the boil-dry protector will cut off the power. For continued use, switch the kettle to the "OFF" position and allow the kettle and control system to cool down before re-use.

CLEANING YOUR KETTLE

1. Switch the kettle to the “OFF” position, unplug from the electrical outlet and allow the entire appliance to cool completely before cleaning. **CAUTION:** Do not immerse the kettle, base, cord, plugs or other electric parts in water or other liquids.
2. The exterior of the kettle can be wiped clean with a damp cloth.
3. Decalcify the kettle periodically. See the “Decalcifying Your Kettle” section.

DECALCIFYING YOUR KETTLE

- Over time, mineral deposits build up on internal parts and affect the operation of the appliance causing the need for your kettle to be decalcified periodically to maintain performance. The frequency of decalcification depends on the hardness of your water and how often you use the kettle. Indications that decalcifying is necessary are:
 - Increased noise during production
 - Excessive steaming
 - Longer heating times
 - If usage is regular, decalcifying should be carried out as follows:
 - With soft water, decalcify once per year
 - With medium water, decalcify every quarter year
 - With hard water, decalcify once a month
 - We recommend the use of vinegar for decalcifying.
1. Switch the appliance to the “OFF” position, unplug from the electrical outlet and allow the entire appliance to cool completely before cleaning.
 2. Pour 16 ounces (½ Quart mark) of fresh, cool, undiluted, white household vinegar into the water reservoir.
 3. Plug the appliance into the electrical outlet, switch to the “ON” position and allow the kettle to fully heat and shut off automatically. Dispose of “vinegar” when complete.
 4. Follow the same step as above except using clear, cool water to rinse any remaining traces of the vinegar from the kettle. Rinse twice using clean, cool water each time.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at service@focuselectrics.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at www.focuselectrics.com, e-mail service@focuselectrics.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the unit, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

WEST BEND®

BOUILLIOIRE

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et les autres produits Focus Electrics sur notre site Internet :
www.focuselectrics.com

Attention Importantes	2
Précautions D'utilisation	3
Mode D'emploi de la Bouilloire	4
Nettoyage de la Bouilloire	5
Détartrage de la Bouilloire	5
Garantie	6

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

ATTENTION IMPORTANTES



ATTENTION

Pour écarter tout risque de blessure et de dégâts matériels, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, prenez toujours les précautions de base, notamment :

- Lisez toutes les instructions, y compris ces mises en garde importantes et le mode d'emploi et d'entretien décrit dans ce manuel.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées rectangulaires ou rondes.
- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures, n'immergez pas le cordon, les fiches ni toute autre pièce électrique dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vous cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant la mise en place ou le retrait de pièces et avant tout nettoyage.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon abîmé ou une fiche détériorée, si l'appareil a connu un dysfonctionnement ou si l'appareil est tombé ou a été détérioré de quelque manière que ce soit. Si vous rencontrer un problème quel qu'il soit avec votre appareil, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Pour des informations sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Focus Electrics risque de causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas pendre le cordon du bord du plan de travail ou de la table et assurez-vous qu'il ne touche pas de surface chaude.
- Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou d'un four chaud.
- Fixez toujours la fiche à l'appareil en premier, ensuite brancher la fiche dans la prise secteur. Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » (arrêt) puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que l'utilisation indiquée.
- Le couvercle doit être correctement mis en place avant usage et le bec verseur ne doit pas être bouché.
- Vous risquez de vous brûler si vous retirez le couvercle pendant le cycle de percolation.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encaster dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- Pour usage domestique uniquement.



ATTENTION

Pour écarter tout risque de blessure et de dégâts matériels, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Ne laissez appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- Faites extrêmement attention en versant l'eau bouillante qui risque de causer des brûlures.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec l'appareil en marche. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le remplir d'eau.
- N'utilisez pas l'appareil si le filtre n'est pas en position.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant le cycle de chauffage comme l'échaudage peut se produire.
- Ne branchez pas le cordon sur une prise électrique si l'interrupteur de l'appareil n'est pas sur position « OFF » (arrêt).
- Assurez-vous toujours que la bouilloire l'interrupteur sur position « OFF » (arrêt) avant de la retirer du socle chauffant.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentations plus longs détachables ou des cordons de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés à condition de faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, la puissance nominale indiquée pour le cordon d'alimentation détachable ou pour le cordon de rallonge devrait être au moins aussi importante que la puissance nominale de l'appareil. Si l'appareil est de type raccordé à la terre, le cordon de rallonge devrait être relié à la terre et composé de trois fils. Le cordon devrait être disposé de manière à ne pas pendre depuis le plan de travail d'où il risque d'être tiré par des enfants ou d'où quelqu'un pourrait s'y prendre les pieds.
- N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI DE LA BOUILLOIRE

Première utilisation: Déballez complètement la bouilloire et le socle chauffant. Avant toute utilisation, essuyez la surface externe de la bouilloire à l'aide d'un chiffon humide et lavez le filtre à l'eau chaude savonneuse, rincez abondamment puis séchez la bouilloire et le filtre. **Remarque** : Nous vous recommandons de faire bouillir de l'eau deux à trois fois et de vider la bouilloire à chaque fois afin d'éliminer tout résidu résultant du processus de fabrication

1. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et réfractaire, loin du bord du plan de travail.
 2. Avec l'interrupteur sur « OFF » (arrêt), branchez le cordon sur une prise de terre de 120 volts (~) **uniquement**.
 3. **Le filtre doit être en place pour activer la fonction d'arrêt automatique et pour un bon fonctionnement.** Remplissez la bouilloire, en prenant soin de ne pas éclabousser les contacts électriques situés au bas de l'appareil et en respectant les indications de niveau « MIN » et « MAX ». Si la zone de contact électrique de la bouilloire est humide, celle-ci devrait être essuyée et séchée avant toute utilisation.
 4. Placez la bouilloire sur le socle chauffant. Branchez le socle sur une prise électrique et placez l'interrupteur sur position «ON» (marche). Le voyant rouge s'allume. Une fois l'ébullition terminée, le dispositif de mise hors tension automatique met la bouilloire hors tension « OFF ».
- Assurez-vous toujours que le niveau d'eau ne dépasse pas le niveau « MAX » et qu'il se situe au-dessus du niveau « MIN » tels qu'indiqués par l'indicateur de niveau d'eau.
 - Utilisez uniquement la bouilloire pour faire bouillir de l'eau.
 - N'utilisez pas la bouilloire à sec. Utilisez toujours de l'eau.
 - La bouilloire ne peut être utilisée qu'en association avec sa base d'alimentation électrique. Ces composants ne sont pas interchangeables avec d'autres types ou marques de bouilloires disponibles.
 - Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer la bouilloire du socle.
 - Faites extrêmement attention en versant l'eau bouillante qui risque de causer des brûlures.
 - De la fumée et/ou une certaine odeur pourront se dégager lors de la chauffe initiale en raison des huiles de fabrication – ceci est normal.
 - Vous pourrez entendre des bruits d'expansion/contraction durant la chauffe et le refroidissement initiaux – ceci est normal.
 - Votre bouilloire est équipée d'une protection en cas d'utilisation de la bouilloire à sec. Si la bouilloire est accidentellement mise en marche alors qu'elle contient moins d'eau que le niveau minimum requis, le dispositif de protection met l'appareil hors tension. Pour une utilisation continue, éteignez la bouilloire et laissez-la refroidir ainsi que son système de commande avant toute nouvelle utilisation.

NETTOYAGE DE LA BOUILLOIRE

1. Placez l'interrupteur sur « OFF » (arrêt), débranchez le cordon de la prise électrique et laissez complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
ATTENTION: Ne plongez pas la bouilloire, le socle, le cordon, les fiches ou d'autres composants électriques dans de l'eau ou un autre liquide.
2. L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé avec un chiffon humide.
3. Détartrez périodiquement la bouilloire. Reportez-vous à la section « Détartrage de la bouilloire ».

DÉTARTRAGE DE LA BOUILLOIRE

- Avec le temps, des dépôts calcaires s'accumulent sur les composants internes et compromettent le fonctionnement de l'appareil, entraînant la nécessité d'un détartrage périodique pour maintenir la performance. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation de la bouilloire.
Signes d'une décalcification nécessaire :
 - Appareil plus bruyant en cours de fonctionnement
 - Vapeur excessive
 - Temps de chauffe plus longs
 - Si vous utilisez régulièrement la cafetière, le détartrage doit se faire à la fréquence suivante :
 - Avec de l'eau douce, détartrez une fois par an
 - Avec de l'eau moyennement dure, détartrez tous les trois mois
 - Avec de l'eau dure, détartrez une fois par mois
 - Nous recommandons l'utilisation de vinaigre pour le détartrage.
1. Placez l'interrupteur sur « OFF » (arrêt), débranchez le cordon de la prise électrique et laissez complètement refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
 2. Versez un demi-litre (repère « ½ Quart ») de vinaigre blanc non dilué frais dans le réservoir d'eau.
 3. Branchez l'appareil sur une prise électrique, placez l'interrupteur sur « ON » (marche) et laissez la bouilloire chauffer complètement et s'arrêter automatiquement. Une fois le détartrage terminé, jetez le vinaigre.
 4. Procédez comme indiqué ci-dessus, mais en utilisant de l'eau fraîche propre pour éliminer tous les résidus de vinaigre du bouilloire. Rincez deux fois à l'eau fraîche et propre à chaque fois.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée d'1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément avec le Mode d'emploi de Focus Electrics. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. Cette garantie s'applique en cas d'utilisation domestique en intérieur uniquement.

La présente garantie ne couvre aucun dommage, notamment la décoloration, de toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que déterminé uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'une rayure ou si l'appareil est modifié de toute manière.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDIUITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS. NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, INDIUIT, PRÉVISIBLE, SECONDAIRE OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou nécessite des réparations pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous envoyer un e-mail à service@focuselectrics.com. Une facture justifiant la date d'achat d'origine sera nécessaire pour toute demande dans le cadre de la garantie, les factures manuscrites ne sont pas acceptées. Il est possible que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour inspection et évaluation. Les frais de transport de retour ne sont pas remboursables. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valide uniquement aux USA et au Canada

PIECES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, si elles sont disponibles, peuvent être commandées directement chez Focus Electrics, LLC de plusieurs façons. Commandez en ligne à www.focuselectrics.com, par courriel à service@focuselectrics.com, par téléphone au (866)290-1851, ou en écrivant à :

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Pour les commandes payées par chèque ou mandat, veuillez d'abord prendre contact avec le service à la clientèle pour obtenir le montant total de la commande. Envoyez votre paiement avec une lettre indiquant le modèle ou le numéro de catalogue de votre appareil (ce numéro est situé au-dessous ou au dos de l'appareil) et fournissez une description de la pièce ou des pièces ainsi que la quantité que vous souhaitez commander. Les chèques sont à écrire à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Les taxes sur les ventes de votre état ou province et des frais d'expédition seront ajoutés à votre prix total. Il faut compter environ deux semaines pour le traitement et la livraison

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation et l'entretien sans danger de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour avoir un justificatif d'achat pour la garantie et indiquez les informations ci-dessous:

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connu : _____

Numéro de l'article et Code de date (indiqué au bas/dos du produit) : _____

WEST BEND®

TETERA

Manual de instrucciones



Registre éste y otros productos de Focus Electrics en nuestro sitio:
www.focuselectrics.com en Internet

Precauciones Importantes.....	2
Precauciones de Funcionamiento	3
Uso de la Tetera	4
Limpieza de la Tetera.....	5
Descalcificación de la Tetera	5
Garantía	6

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones, incluyendo estas precauciones importantes, así como las instrucciones de uso y cuidado en este manual.
- No toque las superficies calientes. Use las agarraderas o las perillas.
- Como protección contra fuegos, descargas eléctricas y lesiones a las personas, nunca sumerja el cordón eléctrico, los enchufes o cualquier parte eléctrica en agua u otros líquidos.
- Se requiere de supervisión adulta cuando cualquier artefacto electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar alguna parte, y antes de limpiar.
- No haga funcionar este artefacto electrodoméstico con el cordón eléctrico o el enchufe dañado, después que el artefacto llegase a funcionar mal, o si el artefacto se ha dejado caer o se ha dañado de alguna manera. Si usted experimenta algún problema con su máquina, desenchúfela inmediatamente del tomacorriente. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Electrics puede causar lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cordón eléctrico cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie, o que toque superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de un quemador a gas o eléctrico, ni tampoco en un horno calentado.
- Siempre conecte primero el enchufe al aparato electrodoméstico, y luego enchufe el cordón eléctrico al tomacorriente. Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- La tapa debe estar correctamente colocada en su lugar y el pico no debe estar obstruido.
- Puede sufrir quemaduras si la tapa es retirada durante el ciclo de preparación.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- Para uso doméstico en interiores solamente.



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- No deje la aparato desatendida cuando esté enchufada en un tomacorriente eléctrico.
- Tenga sumo cuidado al verter el agua hirviendo, ya que ésta puede causar quemaduras.
- No llene el depósito de agua mientras el aparato esté encendido. Apague la máquina y deje que se enfríe antes de llenarla con agua.
- No se ponga a funcionar sin el filtro en su lugar.
- No abra la tapa durante el ciclo de la calefacción como el escaldar puede ocurrir.
- No conecte el cable en el tomacorriente si el interruptor de alimentación no está en la posición "OFF" (apagada).
- Siempre cerciórese de que la tetera esté "OFF" (apagada) antes de retirarla de la base de alimentación.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cordones de alimentación eléctrica desmontables más largos o extensiones eléctricas y pueden ser utilizados si se ejerce cuidado al usarlos. Mientras el uso de una extensión eléctrica no es recomendado, si usted debe usar una, la capacidad eléctrica nominal marcada en el cordón desmontable de alimentación eléctrica o la extensión eléctrica deberá ser al menos la misma que la capacidad eléctrica nominal del artefacto electrodoméstico. Si el artefacto electrodoméstico es del tipo conectado a tierra, la extensión eléctrica deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. El cordón eléctrico debería ser extendido de tal manera que no pase sobre encimeras o mesas donde pueda ser tirado por niños o tropezarse con el mismo.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

USO DE LA TETERA

Primer Uso: Retire todo el material de embalaje de la tetera y la base de alimentación. Antes de utilizar, limpie con un paño húmedo la parte externa de la tetera; lave el filtro con agua jabonosa tibia, el cual a fondo y séquelo. **Nota:** Recomendamos que se hierva agua dos a tres veces y se descarte la misma después de cada uso para eliminar cualquier residuo proveniente del proceso de manufactura.

1. Coloque el aparato sobre una superficie seca, nivelada y resistente al calor, lejos de todo borde.
 2. Con el interruptor en la posición "OFF" (apagada), enchufe el cable sólo en un tomacorriente de 120 voltios de **CA**.
 3. **El filtro debe estar en su lugar para activar la función de apagado automático y para un funcionamiento apropiado.** Llene la tetera, teniendo cuidado de no mojar los contactos eléctricos en el fondo del artefacto y acatando las marcas de niveles "MIN" y "MAX". Si se mojase la zona de los contactos eléctricos del hervidor, éste deberá secarse antes de usarse.
 4. Coloque la tetera en la base de alimentación. Enchufe la base de alimentación en el tomacorriente y coloque el interruptor en las posición "ON" (encendida). Se iluminará el indicador de alimentación de color rojo. Cuando la tetera haya terminado de hervir, el sistema de apagado automático la apagará.
- Siempre asegúrese de que el nivel de agua no exceda el nivel "MAX" y que esté por encima del nivel "MIN" que se indican en el indicador de nivel de agua.
 - Use la tetera exclusivamente para hervir agua.
 - No la haga funcionar en seco. Úsela siempre con agua.
 - La tetera sólo puede utilizarse con la base de alimentación eléctrica complementaria.: Estas piezas no pueden intercambiarse con piezas de otros tipos o teteras de otras marcas.
 - Cerciórese de apagar la alimentación antes de retirar la tetera de la base.
 - Tenga sumo cuidado al verter el agua hirviendo, ya que ésta puede causar quemaduras.
 - Durante el primer uso, puede notarse algo de humo o un olor extraño debido a los aceites empleados en el proceso de fabricación – esto es normal.
 - Asimismo, pueden notarse algunos sonidos de expansión o contracción durante el calentamiento o enfriamiento – lo cual también es normal.
 - La tetera viene equipada con un protector contra hervido en seco de reposición automática: Si la tetera se encendiese accidentalmente con un nivel de agua por debajo del mínimo requerido, el protector contra hervido en seco cortará la corriente. Para usar la unidad en forma continua, coloque el interruptor en la posición "OFF" (apagada) y deje que la tetera y el sistema de control se enfríen antes de volver a usarlos.

LIMPIEZA DE LA TETERA

1. Apague la tetera, desenchúfela del tomacorriente y deje que la unidad se enfríe totalmente antes de limpiarla. **PRECAUCIONES:** No sumerja la tetera, la base, el cable, los enchufes ni otras piezas eléctricas en agua u otro líquido.
2. La parte exterior de la tetera puede limpiarse pasándole un paño húmedo.
3. Descalcifique periódicamente la tetera. Consulte la sección “Descalcificación de la tetera”.

DESCALCIFICACIÓN DE LA TETERA

- Con el tiempo, se acumulan depósitos minerales en las piezas internas de la tetera, los cuales afectan el funcionamiento del aparato; ello hace que sea necesario descalcificar periódicamente la tetera para que pueda rendir en forma óptima. La frecuencia de la descalcificación depende de la dureza del agua y de la frecuencia de uso de la tetera. Indicios de que es necesario realizar la descalcificación:
 - Aumento del ruido durante la producción
 - Vapor excesivo
 - Mayor tiempo de calentamiento
 - Si se usa la tetera en forma regular, la descalcificación debe llevarse a cabo de la siguiente manera:
 - En condiciones de agua blanda, descalcifique una vez al año
 - En condiciones de agua de dureza mediana, descalcifique trimestralmente
 - En condiciones de agua dura, descalcifique mensualmente
 - Se recomienda usar vinagre para descalcificar.
1. Apague la tetera, desenchúfela del tomacorriente y deje que la unidad se enfríe totalmente antes de limpiarla.
 2. Vierta en el depósito de agua 16 onzas (marca de ½ cuarto de galón) de vinagre blanco fresco y frío de uso doméstico sin diluir.
 3. Enchufe la tetera en el tomacorriente, “ON” (enciéndala) y deje que hierva totalmente hasta que se apague en forma automática. Elimine el vinagre una vez terminado el proceso.
 4. Repita el proceso antedicho, pero esta vez use agua fría para enjuagar todos los restos de vinagre del sistema. Enjuague la unidad dos veces con agua fría.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía limitada de 1 año del artefacto electrodoméstico

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso domestico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la service@focuselectrics.com. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestra la fecha de compra original, los recibos escritos a mano no son aceptados.

También puede requerirse que usted devuelva el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de devolución no son reembolsables. Focus Electrics no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Los repuestos, de estar disponibles, pueden ser pedidos directamente a Focus Electrics, LLC de varias maneras. Ordene en línea a través de www.focuselectrics.com, por correo electrónico a service@focuselectrics.com, por teléfono llamando al (866) 290-1851, o escribiendo a:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Para colocar un pedido con pago mediante cheque o giro postal, póngase en contacto primero con Atención al Cliente para que le indiquen el total de la orden. Envíe su pago junto con una carta que indique el número de modelo o catálogo de su aparato, que puede ubicarlo en la parte inferior o posterior de la unidad, una descripción de la parte o partes que usted solicita, y la cantidad que desea. Su cheque deberá ser hecho a nombre de Focus Electrics, LLC.

El impuesto sobre las ventas de su estado y un recargo por gastos de envío serán añadidos al precio total. Por favor permita un plazo de dos semanas para el procesamiento y entrega.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibí la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

NOTES-NOTAS

