

West Bend®

ELECTRIC HOT POT

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:
www.registerfocus.com

Important Safeguards.....	2
Before Using for the First Time	3
Using Your Hot Pot.....	3
Cleaning Your Hot Pot.....	4
Warranty.....	5

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Always unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- The use of accessory attachments not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, turn any control to "OFF," then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Scalding may occur if cover is removed during the brew (heat) cycle.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer extension cords are available, but care must be exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, ensure that the marked electrical rating of the extension cord is equal to or greater than that of the appliance. If the plug is of the grounded type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord. To avoid pulling, tripping or entanglement, position the extension cord so that it does not hang over the edge of the counter, table or other area where it can be pulled on by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- **For household use only.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME


Please check all packaging material carefully before discarding. Many accessory parts are contained within the packaging material.

Before using, clean the entire appliance according to the cleaning instructions.

THIS APPLIANCE IS DESIGNED FOR HEATING WATER ONLY. DO NOT ADD OTHER LIQUIDS OR FOOD TO HOT POT FOR HEATING PURPOSES AS A BOIL-OVER CAN OCCUR.

USING YOUR HOT POT

1. Remove cover by turning it counter-clockwise. Fill Hot Pot with cold water to the desired cup level, using the 5½-ounce cup markings on the inside of the pot as a guide. Do not heat less than 2 or more than 5 cups of water at one time.
 2. Place appliance on dry, level, heat-resistant surface, away from any edge. Secure cover onto Hot Pot by aligning nubs on rim of cover with notches in rim of pot. Turn clockwise. Cover will drop slightly. Continue turning until cover is secured in place. Note arrows on cover for correct turning direction. Care should still be used when moving Hot Pot as the secured cover will not prevent water from spilling if tipped over.
 3. Plug cord into a 120 volt, AC electric outlet **only**. Allow water to heat until a boil is reached. Two cups of water will be heated in about 4 minutes; 5 cups of water in about 9 minutes.
 4. After water is heated, with cover secured onto Hot Pot, pour water through spout into a heat-resistant serving container. Water will remain serving hot as long as pot is plugged into an electrical outlet. When less than 2 cups of water remain in the pot, unplug cord from electrical outlet to prevent pot from boiling dry. Remove cover from pot to determine amount of water left inside. If you wish to heat additional water, unplug and empty water. Refill with cold water and follow steps above.
- A small amount of smoke and/or odor may occur upon heating due to the release of manufacturing oils – this is normal.
 - Some minor expansion/contraction sounds may occur during heating and cooling – this is normal.



CLEANING YOUR APPLIANCE

Always make sure Hot Pot is unplugged from electrical outlet and the entire appliance has cooled before cleaning.

1. Fill Hot Pot with hot tap water to the 3-cup level. Add a small amount of dish soap and wash inside of pot with a dishcloth or sponge. Drain pot, rinse inside with tap water and dry.
2. Wash cover in hot soapy water, rinse and dry.

Do not use metal scouring pads or harsh cleansers on Hot Pot or cover as scratching will occur. Do not wash cover or Hot Pot in an automatic dishwasher.

Special Cleaning to Remove Mineral Deposits: Over time, mineral deposits from water will build up on the inside of the Hot Pot. These deposits must be removed to prevent possible pitting and damage to the metal bottom, which can cause water to leak out of pot. To prevent severe buildup of mineral deposits, always empty and clean after each use.

1. Fill pot to the 3-cup level with white distilled vinegar and add water to the 5-cup level. Secure cover onto pot and plug into electrical outlet. Allow solution to heat for 20 to 30 minutes, or until deposits are dissolved.
2. Unplug cord from electrical outlet, drain pot and allow to cool before cleaning, following general cleaning instructions above.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at service@focuselectrics.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics, LLC several ways. Order online at www.focuselectrics.com, e-mail service@focuselectrics.com, over the phone by calling (866)290-1851, or by writing to:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

To order with a check or money order, please first contact Customer Service for an order total. Mail your payment along with a letter stating the model or catalog number of your appliance, which can be found on the bottom or back of the appliance, a description of the part or parts you are ordering, and the quantity you would like. Your check should be made payable to Focus Electrics, LLC.

Your state/province's sales tax and a shipping fee will be added to your total charge. Please allow two weeks for processing and delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

West Bend®

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit et les autres produits Focus Electrics sur notre site Internet :
www.registerfocus.com

Précautions Importantes	2
Avant la Première Utilisation	3
Mode d'emploi de Bouilloire Électrique	3
Nettoyage de Bouilloire Électrique	4
Garantie	5

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

PRECAUTIONS IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour empêcher toute blessure physique ou tout dommage matériel, lisez et suivez toutes les consignes et mises en garde.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les précautions de sécurité élémentaires devraient toujours être respectées, notamment :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Utilisez les poignées carrées ou rondes.
- Pour vous protéger contre tout le feu, la décharge électrique, ou la blessure, n'immergez pas le cordon, les fiches ni aucune autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Une surveillance rapprochée est nécessaire en cas d'utilisation d'un appareil par des enfants ou en présence d'enfants.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre en place ou de retirer des pièces ainsi qu'avant de procéder au nettoyage.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, si l'appareil a dysfonctionné ou s'il a été détérioré de quelque manière que ce soit. Pour des renseignements sur les réparations, voir la page de garantie.
- L'utilisation des accessoires non recommandés par Focus Electrics risque de provoquer le feu, la décharge électrique ou la blessure.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis l'extrémité de la table ou du plan de travail, ou ne le laissez pas entrer en contact avec une surface à haute température.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une gazinière chaude ou d'un brûleur électrique, ou dans un four chaud.
- Pour débrancher l'appareil, tournez toute commande sur « OFF » puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Vous devez faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile ou d'autres liquides à haute température.
- Vous risquez de vous brûler si vous retirez le couvercle pendant le cycle de percolation (chauffage).
- Ne tentez pas de réparer cet appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.

- Des cordons de rallonge plus longs sont disponibles, mais vous devez faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, assurez-vous que la puissance nominale indiquée pour le cordon de rallonge est égale ou supérieure à celle de l'appareil. Si la fiche est raccordée à la terre, le cordon de rallonge doit lui aussi proposer un raccordement à la terre. Pour éviter de tirer sur le cordon, de trébucher ou de s'emmêler dedans, positionnez le cordon de rallonge de sorte qu'il ne pende pas depuis l'extrémité du plan de travail, de la table ou de toute zone où des enfants pourraient tirer dessus ou trébucher.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encaster dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise secteur ou un cordon de rallonge si la fiche s'adapte avec un jeu ou si la prise secteur ou le cordon de rallonge vous semblent chauds.
- **Pour une utilisation domestique uniquement.**

CONSERVEZ CES CONSIGNES



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veillez vérifier la totalité de l'emballage avec attention avant de le jeter. Il est possible que celui-ci contienne des accessoires.

Avant de l'utiliser, nettoyez tout l'appareil conformément aux instructions de nettoyage.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À FAIRE CHAUFFER DE L'EAU. N'AJOUTEZ PAS D'AUTRES LIQUIDES OU ALIMENTS POUR LES CHAUFFER DANS LA BOUILLIÈRE ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉBORDEMENT.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLIÈRE ÉLECTRIQUE

1. Retirez le couvercle en le faisant pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Remplissez la Bouilloire d'eau froide jusqu'au niveau de tasses souhaitées en utilisant pour guide les marques à l'intérieur de la bouilloire qui représentent des tasses de 5½ onces. Ne préparez pas moins de 2 ou plus de 5 tasses d'eau en une seule fois.
 
2. Placez l'appareil sur une surface plane sèche, résistante à la chaleur, à l'écart de toute extrémité. Fixez bien le couvercle sur la Bouilloire en alignant les protubérances situées à l'extrémité du couvercle en face des encoches sur l'extrémité du pichet. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couvercle va s'abaisser légèrement. Continuez à tourner jusqu'à ce que le couvercle soit bien fixé à sa place. Regardez les flèches sur le couvercle pour connaître la direction correcte avant de tourner. Vous devriez toujours faire preuve de prudence lorsque vous déplacez la Bouilloire car le couvercle fixé n'empêchera pas de l'eau de s'écouler si le pichet est renversé.
 

3. Branchez le cordon dans une prise secteur de 120 volts CA **uniquement**. Laissez l'eau chauffer jusqu'à ébullition. Il faut environ 2 minutes pour chauffer deux tasses d'eau et 9 minutes pour en chauffer 5.
4. Une fois que l'eau a été chauffée, tout en conservant le couvercle fixé sur la Bouilloire, versez l'eau à travers le bec verseur dans un récipient de service résistant à la chaleur. L'eau va demeurer suffisamment chaude pour le service aussi longtemps que le pichet sera branché à une prise secteur. Lorsqu'il reste moins de 2 tasses d'eau à l'intérieur du pichet, débranchez le cordon de la prise secteur pour empêcher le pichet de continuer à chauffer une fois toute l'eau évaporée. Retirez le couvercle du pichet afin de déterminer la quantité d'eau qui reste à l'intérieur. Si vous souhaitez chauffer de l'eau en plus, débranchez l'appareil puis videz l'eau. Remplissez à nouveau avec de l'eau froide et suivez les étapes ci-dessus.
 - Il est possible qu'un peu de fumée et/ou une légère odeur se dégagent pendant le chauffage en raison de la diffusion des huiles de fabrication : c'est tout à fait normal.
 - De petits bruits d'expansion/contraction peuvent être produits pendant le chauffage et le refroidissement : c'est tout à fait normal.

NETTOYAGE DE VOTRE BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

Débranchez toujours la bouilloire et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.

1. Remplissez la bouilloire d'eau chaude du robinet jusqu'au niveau qui marque 3 tasses. Ajoutez une petite quantité de détergent à vaisselle et nettoyez à l'aide d'un torchon ou d'une éponge. Videz la bouilloire, puis rincez à l'eau fraîche et séchez.
2. Lavez le couvercle à l'eau savonneuse chaude, rincez et séchez.

N'utilisez pas de tampons à récurer métalliques ni de nettoyants abrasifs sur la bouilloire ou son couvercle car cela risquerait de laisser des égratignures. Ne lavez pas le couvercle ou la bouilloire au lave-vaisselle.

Nettoyage spécial pour éliminer les dépôts minéraux : Au fil du temps, des dépôts minéraux s'accumulent à l'intérieur de la bouilloire. Il faut retirer ces dépôts pour éviter que le fond en métal ne soit piqué et endommagé, ce qui pourrait entraîner une fuite. Pour éviter un trop grand dépôt de minéraux, il faut toujours vider et nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

1. Remplissez la bouilloire de vinaigre blanc jusqu'à la marque des 3 tasses et ajoutez de l'eau pour atteindre le niveau des 5 tasses. Verrouillez le couvercle et branchez l'appareil au secteur. Laissez chauffer le mélange pendant 20 à 30 minutes ou jusqu'à la dissolution des dépôts.
2. Débranchez la bouilloire, videz-la et laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer en suivant les instructions indiquées plus haut pour le nettoyage normal.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée de 1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC (« Focus Electrics ») garantit cet appareil contre tout défaut de pièces et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat, à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément aux recommandations du Mode d'emploi fourni. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. La présente garantie s'applique pour une utilisation domestique à l'intérieur uniquement.

Cette garantie ne prend pas en charge les dégâts, y compris la décoloration, subis par toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que défini uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré par accident, mauvaise utilisation, utilisation abusive, négligence, rayure, ou si l'appareil est détérioré de quelque manière que ce soit.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTES LES GARANTIES INDIUITES, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE, QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DÉGÂT, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, SECONDAIRE, PRÉVISIBLE, INDIUIT OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou a besoin d'être réparé pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous adresser un e-mail à service@focuselectrics.com. Les frais d'expédition de retour sont non remboursables. Un justificatif prouvant la date d'achat d'origine sera exigé pour toutes les demandes de prise en charge dans le cadre de la garantie, **les factures manuscrites ne sont pas acceptées**. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valable uniquement aux USA et au Canada

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, lorsque celles-ci sont disponibles, peuvent être commandées directement auprès de Focus Electrics en ligne sur www.focuselectrics.com, ou vous pouvez téléphoner ou envoyer un e-mail au service entretien au numéro/à l'adresse e-mail ci-dessus, ou vous pouvez nous écrire à :

Focus Electrics, LLC
Attn : Service clientèle
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Assurez-vous d'inclure le numéro de catalogue/modèle de votre appareil (situé sur le dessous/à l'arrière de l'appareil) accompagné d'une description et de la quantité de la pièce que vous souhaitez commander. Ajoutez également votre nom, votre adresse postale, un numéro de carte Visa/MasterCard, une date d'expiration ainsi que le nom tel qu'il apparaît sur la carte. Vous pouvez payer par chèque à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Appelez le Service clientèle pour obtenir le montant de l'achat. La taxe de vente de votre état ainsi que des frais d'expédition/de traitement seront ajoutés au total de la facture. Veuillez patienter deux (2) semaines pour la livraison.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation sans danger et l'entretien de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour servir de justificatif d'achat et inscrivez les informations suivantes :

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connus : _____

Numéro de l'article et Code de date (dessous/arrière de l'appareil) : _____

West Bend®

HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Manual de Instrucciones



Registre éste y otros productos de Focus Electrics en nuestro sitio:
www.registerfocus.com en Internet

Precauciones Importantes.....	2
Antes de Usar por Primera Vez.....	4
Uso del Hervidor de Agua Eléctrico.....	4
Limpieza del Hervidor de Agua Eléctrico.....	6
Garantía	12

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA EL FUTURO

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizar artefactos electrodomésticos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones en este manual.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse contra fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales no sumerja el cable, enchufes, u otras partes eléctricas en agua u otros líquidos.
- Debe estar muy pendiente de los niños cuando se use un artefacto electrodoméstico sea usado por ellos o cerca de ellos.
- Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocarle o quitarle piezas o antes de limpiarlo.
- No opere ningún artefacto electrodoméstico con un cordón eléctrico o enchufe dañado o si el artefacto electrodoméstico funciona mal o ha sido dañado de cualquier manera. Para información relativa al servicio de reparaciones vea la página de garantías.
- El uso de accesorios no recomendados por Focus Electrics puede ser causa de fuego, descargas eléctricas, o lesiones personales.
- No use este artefacto electrodoméstico al aire libre.
- No deje que el cordón eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de un calentador eléctrico o a gas, o en un horno caliente.
- Para desconectar, coloque cualquier control en la posición "OFF" (apagado), y luego desenchufe del tomacorriente.
- No utilice el artefacto electrodoméstico para usos distintos del indicado.
- Debe tenerse extremo cuidado al mover cualquier artefacto electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- Puede escaldarse si quita la tapa durante el ciclo de calentamiento.
- No trate de reparar este artefacto electrodoméstico usted mismo.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cables de extensión más largos, pero debe tenerse cuidado al usarlos. Aunque no se recomienda utilizar cables de extensión, si debe utilizar uno, asegúrese de que la capacidad eléctrica indicada del cable de extensión sea igual o mayor a la del artefacto. Si el enchufe es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. A fin de impedir lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo, coloque el cable de extensión de tal modo que no cuelgue del borde de un mostrador, mesa u otra superficie donde pueda ser halado por niños o se pueda tropezar con él.

- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- No use un tomacorriente o cable de extensión en el cual el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- **Sólo para uso doméstico.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Sírvase revisar con cuidado todo el material de empaque antes de desecharlo. El material de empaque contiene muchas partes accesorias.

Antes de usarla, limpie la unidad entera según las instrucciones de limpieza.

ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA PARA CALENTAR AGUA SOLAMENTE. NO AÑADA OTROS LÍQUIDOS O ALIMENTOS A AL HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO CON EL PROPÓSITO DE CALENTARLOS PUES PUEDEN OCASIONAR QUE SE DESBORDE EL AGUA HERVIDA.

CÓMO USAR SU HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

1. Retire la tapa girándola hacia la izquierda. Llene el Hervidor de Agua Eléctrico con agua fría hasta el nivel de tazas deseado, usando como guía las marcas de tazas de 5 ½ - onzas por dentro del hervidor. No caliente menos de 2 ni más de 5 tazas de agua a la vez. 
2. Coloque el artefacto sobre una superficie seca, a nivel, resistente al calor y alejada de cualquier borde. Asegure la tapa sobre el Hervidor alineando las protuberancias en el borde de la tapa con las muescas en el borde del hervidor. Gire en dirección contraria a las agujas del reloj. La tapa caera ligeramente. Continúe girando hasta que la tapa quede bien apretada. Fíjese en las flechas que indican la dirección correcta de giro. Se debe tener cuidado al mover el Hervidor puesto que la tapa apretada no prevendrá que el agua se derrame si se voltea. 
3. Enchufe el cable **solamente** a tomacorrientes de corriente alterna de 120 voltios. Permita que el agua se caliente hasta alcanzar el hervor. Dos tazas de agua se calentarán en aproximadamente 4 minutos; 5 tazas de agua en aproximadamente 9 minutos.
4. Una vez se haya calentado el agua, con la tapa fijada al hervidor, vierta el agua a través del pico dentro de un recipiente de servir resistente al calor. El agua se mantendrá caliente mientras el hervidor esté enchufado a un tomacorriente. Cuando queden menos de 2 tazas de agua dentro del hervidor, desenchúfese del tomacorriente para prevenir que se seque por completo. Retire la tapa del hervidor para determinar la cantidad de agua que queda adentro. Si desea calentar más agua, desenchúfelo y llénelo de agua. Vuelva a llenarlo con agua fría y siga los pasos arriba indicados.

- Al calentar el artefacto podrá emitirse una pequeña cantidad de humo y/o un leve olor a causa de la emanación de los aceites usados en la fabricación de éste - esto es normal.
- Durante el calentamiento y enfriamiento pudieran ocurrir algunos ruidos menores de expansión y contracción - esto es normal.

LIMPIEZA DEL HERVIDOR DE AGUA ELÉCTRICO

Antes de la limpiarlo, siempre asegúrese de que el Hervidor de Agua Eléctrico esté desenchufado del tomacorriente y que la unidad entera se haya enfriado.

1. Llene el Hervidor de Agua Eléctrico con agua caliente del grifo hasta el nivel de 3 tazas. Añada una pequeña cantidad de detergente lavavajillas y lave la parte interna del hervidor con un trapo de cocina o una esponja. Vacíe el hervidor, enjuague la parte interna con agua del grifo y séquela.
2. Lave la tapa en agua jabonosa caliente, enjuáguela y séquela.

No use esponjas metálicas o productos de limpieza ásperos con el Hervidor de Agua Eléctrico o la tapa ya que las puede rayar. No lave la tapa o el Hervidor de Agua Eléctrico en un lavavajillas automático.

Limpieza especial para eliminar depósitos minerales: Con el tiempo, los depósitos minerales del agua se acumularán dentro del Hervidor de Agua Eléctrico. Estos depósitos deben eliminarse para prevenir la posible corrosión localizada y daños al fondo metálico, que pueden causar que el hervidor tenga fugas de agua. Para prevenir la acumulación severa de depósitos minerales, siempre vacíese y límpiase después de cada uso.

1. Llene el hervidor al nivel de 3 tazas con vinagre destilado blanco y añada agua hasta el nivel de 5 tazas. Coloque fijamente la tapa sobre el hervidor y enchufe al tomacorriente. Permita que la solución se caliente durante 20 a 30 minutos o hasta que los depósitos se hayan disuelto.
2. Desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente, vacíe el hervidor y permita enfriarse antes de limpiarlo, siguiendo las instrucciones de limpieza generales arriba indicadas.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía Limitada de 1 Año del Artefacto Electrodoméstico

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso domestico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie anti-adherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS, LLC RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la service@focuselectrics.com. Los gastos de devolución no son reembolsables. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original, **los recibos escritos a mano no son aceptados**. Focus Electrics, LLC no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Las partes de repuestos, si están disponibles, pueden pedirse directamente en línea a Focus Electrics en www.focuselectrics.com, o puede llamar o enviar un correo electrónico al departamento de servicio al número telefónico o dirección de correo electrónico arriba indicados, o escribiéndonos a:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Cerciórese de incluir el número de catálogo/modelo del aparato electrodoméstico (situado en la parte inferior/posterior de la unidad) así como la descripción y la cantidad de repuestos que necesita. Junto con esta información, incluya su nombre, dirección postal, número de tarjeta de crédito Visa o MasterCard, la fecha de vencimiento y el nombre tal como aparece en la tarjeta. Los cheques pueden ser pagaderos a Focus Electrics, LLC. Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener el monto de la compra. Se sumará al total el impuesto de venta estatal que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. La entrega tarda dos (2) semanas.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____

