

WEST BEND®

MICROWAVE POPCORN POPPER

Instruction Manual



Register this product through our website:
www.registerfocus.com

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR
FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Extreme caution must be used when emptying popcorn. Always remove lid away from you so that steam, residual hot oil, or hot water will not cause burns.

USING YOUR MICROWAVE POPCORN POPPER

1. Follow cleaning instructions in "Cleaning your Microwave Popcorn Popper" section.
2. Place ¼ to ½ cup of popcorn kernels into the popper bowl.
3. If desired, add 2 tbsp. vegetable oil to bowl prior to popping. Oil is not necessary to pop popcorn.
4. Cover bowl with lid and microwave on high power for 2 ½ to 3 minutes. Times may vary by microwave. Popcorn is done when there is a pause of 2-3 seconds between pops.
5. Bowl is **HOT**, remove from microwave with mitts or hotpads. Add seasonings, melted butter or margarine to popcorn if desired.

© 2009 West Bend®, a Brand of Focus Electrics, LLC.
www.focuslectrics.com

CLEANING YOUR MICROWAVE POPCORN POPPER

Hand wash popper in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Do NOT wash bowl or cover in an automatic dishwasher.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 90 Day Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for ninety (90) days from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HEREBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851, or e-mail us at service@focuslectrics.com. A receipt proving the original purchase date will be required for all warranty claims, **hand written receipts are not accepted**. You may also be required to return the appliance for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

L5786 06/09 West Bend®, a Brand of Focus Electrics, LLC.
Printed in China

WEST BEND®

MACHINE À POPCORN POUR MICRO-ONDES

Mode d'emploi



Enregistrez ce produit sur notre site Internet :
www.registerfocus.com

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR
RÉFÉRENCE FUTURE

PRECAUTIONS IMPORTANTES



ATTENTION

Pour écarter tout risque de brûlure, blessure et dégâts matériels, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.

- Ne touchez pas les surfaces à haute température. Utilisez les poignées rectangulaires et rondes lorsque celles-ci sont fournies. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine lorsque vous manipulez des surfaces à haute température.
- Ne déplacez pas un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquids chauds.
- N'utilisez pas cet appareil ou son couvercle sur le feu de la cuisinière, sous la flamme du gril, dans le congélateur ou dans le four.
- N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que l'utilisation indiquée.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous retournez l'appareil pour transférer le maïs éclaté dans le couvercle. Retournez toujours l'appareil à l'opposé de vous et au-dessus d'un plan de travail pour que l'huile ou l'eau résiduelle chaude ne cause pas de brûlures.
- Vous devez faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous videz le popcorn. Retirez toujours le couvercle en l'éloignant de vous de sorte que la vapeur, l'huile chaude résiduelle, ou l'eau chaude ne provoque pas de brûlure.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À POPCORN POUR MICRO-ONDES

1. Suivez les instructions pour le nettoyage fournies dans la rubrique « Nettoyage de votre Machine à popcorn pour micro-ondes ».
2. Placez ¼ à ½ de tasse de maïs à popcorn dans le saladier de la machine à popcorn.
3. Si vous le souhaitez, ajoutez 2 cuillers à soupe d'huile végétale avant de commencer la préparation du popcorn. L'huile n'est pas nécessaire pour la cuisson du popcorn.
4. Couvrez le saladier à l'aide du couvercle et faites cuire au four à micro-ondes sur puissance élevée pendant 2 ½ à 3 minutes. Les durées peuvent varier d'un four à l'autre. Le popcorn est prêt lorsque l'intervalle entre deux bruits d'éclatement (« pop ») est de 2-3 secondes.
5. Le saladier est **CHAUD**, retirez-le du four à micro-ondes à l'aide de maniques ou de gants de cuisine. Assaisonnez, ajoutez du beurre fondu ou de la margarine au popcorn si vous le souhaitez.

NETTOYAGE DE VOTRE MACHINE À POPCORN

Lavez la machine à la main, à l'eau savonneuse chaude. Rincez et séchez méticuleusement. Ne lavez PAS le saladier ou le couvercle au lave-vaisselle automatique.

GARANTIE DU PRODUIT

Focus Electrics, LLC garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main d'œuvre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément avec le Mode d'emploi de Focus Electrics. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. Cette garantie s'applique en cas d'utilisation domestique en intérieur uniquement. La présente garantie ne couvre aucun dommage, notamment la décoloration, de toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que déterminé uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'une rayure ou si l'appareil est modifié de toute manière. LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDIITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS. NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, INDIUIT, PRÉVISIBLE, SECONDAIRE OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou nécessite des réparations pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous envoyer un e-mail à service@focuselectrics.com. Une facture justifiant la date d'achat d'origine sera nécessaire pour toute demande dans le cadre de la garantie, les factures manuscrites ne sont pas acceptées. Il est possible que l'on vous demande de renvoyer l'appareil pour inspection et évaluation. Les frais de transport de retour ne sont pas remboursables. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valide uniquement aux USA et au Canada

WEST BEND®

RECIPIENTE PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ EN EL MICROONDAS
Manual de instrucciones



Registre éste y otros productos de Focus Electrics en nuestro sitio:
www.registerfocus.com

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA
EL FUTURO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.



PRECAUCIÓN

- No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas donde estén provistas. Use almohadillas térmicas o guantes para horno al manipular superficies calientes.
- No traslade un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- No coloque este aparato ni la tapa sobre una estufa, bajo un asador, en el congelador ni en el horno.
- Debe tenerse sumo cuidado al sacar del aparato las palomitas de maíz. Siempre sostenga la unidad apuntando lejos de usted y sobre un mostrador para evitar que el aceite o agua caliente restante que se vierta provoque quemaduras.
- Debe tenerse extremo cuidado al vaciar las palomillas de maíz. Siempre retire la tapa en dirección contraria a usted de manera que el vapor, el aceite residual caliente o el agua caliente no causen quemaduras.

CÓMO USAR EL RECIPIENTE PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ EN EL MICROONDAS

1. Siga las instrucciones de limpieza en la sección "Limpieza de Recipiente para Hacer Palomitas de Maíz en el Microondas."
2. Coloque ¼ a ½ de taza de granos de maíz para hacer palomitas en el tazón de hacer palomitas.
3. Si lo desea, agregue 2 cdas. de aceite vegetal al tazón antes de preparar las palomitas. El aceite no es necesario para reventar los granos de maíz.

4. Tape el tazón con la tapa y caliente en el microondas a alta potencia durante 2 ½ a 3 minutos. Los tiempos pudieran variar según el microondas. Las palomitas de maíz están listas cuando hay una pausa de 2-3 segundos entre reventones de los granos.
5. El tazón estará **CALIENTE**; retírelo del microondas con guantes de cocina o almohadillas térmicas. Si lo desea, agregue condimentos, mantequilla o margarina derretidas a las palomitas.

LIMPIEZA DEL RECIPIENTE PARA HACER PALOMITAS DE MAÍZ EN EL MICROONDAS

Con agua caliente y jabonosa, lave a mano el recipiente para hacer palomitas. Enjuáguelo y séquelo a fondo. **NO** lave el tazón o la tapa en un lavavajillas automático.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante noventa (90) días a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso doméstico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a service@focuselectrics.com. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original, los recibos escritos a mano no son aceptados. También puede requerirse que usted devuelva el aparato para su inspección y evaluación. Los gastos de devolución no son reembolsables. Focus Electrics no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá