



Cher client OmniShaver,

Félicitations pour votre achat de OmniShaver! Nous espérons qu'il répondra à toutes vos attentes. Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre ces recommandations pour l'utilisation et l'entretien de votre OmniShaver.

- 1. OmniShaver est très PERFORMANT quand la peau est glissante** - Si vous n'êtes pas sûr de quel lubrifiant utiliser, la crème de rasage reste le meilleur choix.
- 2. Évitez toute irritation** - Pour éviter d'irriter votre peau, ne rasez pas excessivement la même zone. Trois ou quatre mouvements de va-et-vient devraient suffire.

IMPORTANT

- 3. Pas de mouvements latéraux** - Déplacer OmniShaver latéralement pour changer de position de rasage peut entraîner des coupures graves. Prière de faire preuve d'une grande prudence jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec son utilisation. Si vous vous coupez, c'est probablement à cause d'un mouvement latéral.
- 4. Pression optimale** - Tout en appliquant une pression vers le bas, effectuez des mouvements de rasage courts et rapides (5cm - 8cm de va-et-vient). Une pression insuffisante ou des mouvements hésitants peuvent tirer et arracher les poils au lieu de les couper.
- 5. Continuez jusqu'à la fin** - Résistez à l'envie de rincer votre OmniShaver jusqu'à ce que vous ayez terminé.
- 6. Perfectionner votre technique** - Cette vidéo vous montre la technique correcte: omnishaver.com/video
- 7. Conseils Premium** - Pour une utilisation optimale de OmniShaver Premium, il est préférable de le tremper dans de l'eau chaude avant son utilisation. Sa tête de rasage en métal va prendre de la chaleur et la diffuser à nouveau pendant votre rasage. La chaleur agit sur les protéines du poil, le rendant plus souple et plus facile à raser et procure une sensation très agréable sur votre peau. 😊
- 8. La Fin** - Après utilisation, rincez soigneusement votre OmniShaver à l'eau chaude jusqu'à ce que vous puissiez voir à travers les lames. Essuyez soigneusement votre OmniShaver pour éliminer l'excès d'eau et conservez-le dans un endroit sec jusqu'à votre prochain rasage.

Attention: Ne chauffez jamais votre OmniShaver Premium à plus de 70 °C (160 °F), sous peine de faire fondre ses pièces en plastique et de vous brûler pendant l'utilisation.

**Pour toute question ou problème, veuillez contacter:
contact support@omnishaver.com**

Nous vous remercions pour votre soutien,

John Harris
OmniShaver Inventeur



facebook.com/omnishaver



youtube.com/omnishaver



@omnishaver



twitter.com/omnishaver

www.omnishaver.com



Important!

**N'oubliez pas
d'appuyer
fermement
pendant le
rasage!**

★ Les rasages hésitants tireront les cheveux ★