



OmniShaver をご使用のお客様、

OmniShaver をご購入いただきありがとうございます。お客様のすべてのご期待に沿えると幸いです。最良の結果のため、OmniShaver の使用とお手入れについて、以下のヒントをご確認ください。

1. OmniShaver は滑らか肌が最適 - どのシェービング潤滑剤がいいかわからない場合は、バターがおすすめです。
2. 刺激しない - 肌を刺激しないために、同じエリアを過度にシェービングしないでください。前後に3〜4回ストロークするだけで十分です。

重要!

3. 横向きにしない - OmniShaverを横に動かしてシェービング位置を切り替えると、深く切ってしまう可能性があります。使用に慣れるまでは、細心の注意を払ってください。切り傷ができてしまった場合は、この横向きの動きが原因です。
4. 下向きに圧力 - 下向きに圧力をかけながら、短く素早く(前後2〜3インチで)ストロークしてください。力が足りなかったり、遠慮がちにストロークしたりすると、カットできずに毛が引っ張られてしまいます。

5. 途中で止めない - 使い終わるまで、OmniShaverを洗わないようにしてください。
6. 完璧に使用 - こちらのお客様用動画で正しいテクニックを確認できます。 omnishaver.com/video
7. プレミアムヒント - プレミアムOmniShaverは使用前に熱いお湯に浸すと効果的です。金属製のシェービングヘッドが温まり、シェービング中にその熱を放出します。熱は毛のタンパク質を変化させ、よりしなやかでシェービングしやすくし、肌の熱もとても心地よく感じます。

注意: プレミアムOmniShaverを70°C (160°F) 以上に加熱しないでください。使用中にプラスチック部品が溶けて火傷する危険があります。

8. 使用後 - 使用後はOmniShaverを熱いお湯で、ブレード越しに通して見えるまで入念にすすいでください。OmniShaverにフツと息を吹きかけて水分を除き、次の使用まで乾燥した場所に保管します。

ご不明な点はお問い合わせください。 support@omnishaver.com

ご利用いただき誠にありがとうございます。

John Harris
OmniShaver 発明者



facebook.com/omnishaver



youtube.com/omnishaver



[@omnishaver](https://instagram.com/omnishaver)



twitter.com/omnishaver

www.omnishaver.com



重要なお知らせ

シェービング中
にしっかりと押し
てください！

★ 下向きのプレスが十分でないと髪が引っ張られます ★