# KINETIC HEADLAMP

## User Manual

DISTRIBUTED BY
MOUNTAIN SPORTS DISTRIBUTION
1.888.987.7533

Thank you for your purchase of a Mountain Lab Gear Kinetic Headlamp!

The Kinetic Headlamp has two lighting options—spotlight and floodlight—each with two intensity settings. It also features a Motion Sensor Mode that allows the user to turn the light on and off with the simple wave of a hand.

## HOW TO USE THE KINETIC HEADLAMP

### Standard Mode

To turn on the headlamp, press the power button on top. To cycle through light settings, press the power button again within three seconds to select the desired output.

The lighting settings, in order, are:
1. Spotlight Low
2. Spotlight High
3. Spotlight High + Floodlight High
4. Floodlight High
5. Floodlight Low
6. Off

To turn off the headlamp after use, press the power button once or cycle through the settings until the light is turned off.

**Note: While the headlamp is in use in Standard Mode, the motion sensor button is deactivated.*

### Motion Sensor Mode

The same lighting settings can be utilized in Motion Sensor Mode. To begin using Motion Sensor Mode, the headlamp must first be off (not in use in Standard Mode).

To turn on Motion Sensor Mode, press the motion sensor button (adjacent to the power button) in the same way you would operate the power button in Standard Mode.

A green light with illuminate inside the body of the headlamp to indicate that Motion Sensor Mode is in operation, and as a reminder that even if the light is not on, the headlamp is not fully powered off.

To turn the light on and off in Motion Sensor Mode, simply wave your hand within 20 cm (8 in.) of the front of the headlamp.

To power down the headlamp after use in Motion Sensor Mode, press the motion sensor button once, or cycle through the lighting settings until the green light within the case goes out.

**Note: While the headlamp is in use in Motion Sensor Mode, the power button is deactivated.*

## HOW TO CHARGE THE KINETIC HEADLAMP

It is recommended that the headlamp be charged fully prior to first use.

1. To charge the headlamp, open the case by gently lifting the clear tab at the back of the headlamp body. Pull the back of the case away from the headlamp body to expose the Micro-USB charging port.
2. Plug the USB end of the charging cable into a household USB adapter or USB port. Insert the Micro-USB plug into the charging port on the headlamp.
3. A red light inside the body of the headlamp will indicate that the headlamp battery is charging. When the battery is fully charged, the red light will go out.
4. When charging is complete, unplug the charging cord and close the headlamp case.

When not in use, the battery should be charged every six months to prevent degradation of the battery.

## SAFE USE

**Health**

Do not look directly into the headlamp when illuminated.

Avoid aiming the headlamp light into the eyes of another person or animal.

For these reasons, use by children is not recommended except under direct adult supervision.

**Electronic Interference**

Avalanche transceivers can experience interference from all electronic devices in close proximity, including headlamps. Do not use or carry your headlamp in close proximity to an avalanche transceiver in use. For more information on avalanche transceiver interference, refer to the manufacturer of your transceiver.

**Battery**

WARNING: Risk of explosions or burns

Do not attempt to open or dismantle the battery.

Do not dispose of the headlamp in the garbage or fire.

For use only in temperatures between -20˚C (-4˚F) and 45˚C (113˚F).

In the event that moisture enters the headlamp body, open the case and allow the inside to dry before further use.

**Responsibility**

Mountain Lab is not responsible for any consequences or damage that might result directly, indirectly or accidently from the use of its products.

---

For warranty inquiries, please contact:

warranty@mountainlabgear.com

MOUNTAINLABGEAR.COM

# LAMPE FRONTALE KINETIC

## Guide d'utilisation

DISTRIBUÉ PAR
MOUNTAIN SPORTS DISTRIBUTION
1.888.987.7533

Merci d'avoir acheté la lampe frontale Kinetic de Mountain Lab Gear!

La lampe frontale Kinetic dispose de deux options d'éclairage-faisceau dirigé et faisceau large-chacune avec deux réglages d'intensité.

Elle dispose également d'un modede détecteur de mouvement qui permet à l'utilisateur d'allumer et d'éteindre la lumière d'un simple geste de la main.

## COMMENT UTILISER LA LAMPE KINETIC

### Mode standard

Pour allumer lea lampe, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus.

Pour faire défiler les réglages d'éclairage, appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche dans les trois secondes pour sélectionner l'éclairage souhaité. Les réglages sont, dans l'ordre, les suivants:

1. Faisceau dirigé faible intensité
2. Faisceau dirigé haute intensité
3. Faisceau dirigé + faisceau large haute intensité
4. Faisceau large haute intensité
5. Faisceau large faible intensité
6. Hors tension

Pour éteindre la lampe après utilisation, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou faites défiler les réglages jusqu'à ce que la lumière soit éteinte.

*Remarque: Lorsque la lampe est utilisée en mode standard, le bouton du capteur de mouvement est désactivé.

### Mode détecteur de mouvement

Les mêmes paramètres d'éclairage peuvent être utilisés en mode détecteur de mouvement. Pour utiliser le mode détecteur de mouvement, la lampe doit d'abord être éteinet (pas en mode standard).

Pour allumer le mode de détection de mouvement, appuyez sur le bouton du détecteur de mouvement (à côté du bouton d'alimentation) de la même manière que vous le feriez en mode standard.

Une voyant vert s'allume à l'intérieur du boitier de la lampe frontale pour indiquer que le mode détecteur de mouvement est en cours de fonctionnement, et pour rappeler que même si la lumière n'est pas allumée, la lampe frontale n'est pas complètement éteinte.

Pour allumer et éteindre la lumière en mode capteur de mouvement il suffit d'agiter la main à moins de 20 cm devant de la lampe frontale.

Pour éteindre la lampe frontale après utilisation en mode capteur de mouvement, appuyez une fois sur le bouton du capteur de mouvement ou faites défiler les paramètres d'éclairage jusqu'à ce que la lumière verte à l'intérieur du boîtier s'éteigne.

*Remarque: lorsque la lampe est utilisée en mode de détection de mouvement, le bouton d'alimentation est désactivé.

## COMMENT RECHARGER LA LAMPE FRONTALE KINETIC

Il est recommandé de charger complètement la lampe avant la première utilisation.

1. Pour charger la lampe, ouvrez le boîtier en soulevant doucement la languette transparente à l'arrière de celui-ci. Retirez l'arrière du boîtier de la lampe pour exposer le port Micro-USB.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement dans un adaptateur ou un port USB. Insérez la fiche micro-USB dans le port de charge de la lampe frontale.
3. Une lumière rouge à l'intérieur du boitier indiquera que la batterie de la lampe frontale est en charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge s'éteindra.
4. Lorsque la charge est terminée, débranchez le fils de charge et fermez le boîtier de la lampe.

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie doit être rechargée tous les six mois pour éviter qu'elle ne se dégrade.

## UTILISATION SÉCURITAIRE

**Santé**

Ne regardez pas directement dans la lampe lorsqu'elle est allumée.

Évitez de diriger la lumière de la lampe vers les yeux d'une autre personne ou d'un animal.

Pour ces raisons, l'utilisation par des enfants n'est pas recommandée, sauf sous la surveillance directe d'un adulte.

**Interférences électroniques**

Les DVA peuvent subir des interférences de tous les appareils électroniques situés à proximité, y compris les lampes. N'utilisez pas ou ne portez pas votre lampe frontale à proximité d'un DVA en service. Pour plus d'informations sur les interférences des DVA, consultez les instructions du fabricant de votre DVA.

**Batterie**

AVERTISSEMENT: risque d'explosion ou de brûlure

N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la batterie.

Ne jetez pas la lampe frontale à la poubelle ou au feu.

À utiliser uniquement à des températures comprises entre -20˚C (-4˚F) et 45˚C (113˚F).

Si de l'humidité pénètre dans le boitier de la lampe, ouvrez le boîtier et laissez sécher l'intérieur avant de l'utiliser à nouveau.

**Responsabilité**

Mountain Lab n'est pas responsable des incovénients ou des dommages qui pourraient résulter directement, indirectement ou accidentellement de l'utilisation de ses produits.

Pour toutes questions concernant la garantie, veuillez contactez:

warranty@mountainlabgear.com

MOUNTAINLABGEAR.COM