



Chaussettes Chauffantes Télécommandées



Manuel de l'Utilisateur

AVERTISSEMENT

- Les chaussettes chauffantes MOUNTAIN LAB doivent être utilisées en accordance avec les directives du fabricant afin de réduire les risques de brûlure et incendie qui pourraient causer des dégâts matériels, blessures graves ou même la mort.
- Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé.
- Inspectez régulièrement la peau en contact avec les éléments chauffants afin d'éviter les blessures.
- Inspectez les fils avant chaque utilisation et cessez l'emploi si ceux-ci sont abimés.
- Ne pas utiliser les chaussettes dans un environnement à température élevée.
- Si la batterie gonfle ou change de forme, cessez l'emploi immédiatement et débarrassez-vous de celle-ci sécuritairement.
- Ne pas immerger les batteries ou les chaussettes dans l'eau ou tout autre liquide.
- Les détecteurs de victimes d'avalanche (DVA) peuvent être affectés par des interférences provenant de tous appareils électroniques situés à proximité, y compris les chaussettes chauffantes, même lorsqu'elles sont éteintes. N'utilisez pas et ne portez pas vos chaussettes chauffantes à proximité d'un DVA en service. Pour plus d'informations sur les interférences des DVA, consultez les instructions du fabricant de votre DVA.

CONTENU

- Une paire de chaussettes chauffantes
- 2 batteries rechargeables 5V 2600 mAh Smart Lithium-Ion
- Télécommande
- Cable de chargement double et adaptateur
- Mode d'emploi

CARACTÉRISTIQUES

- Paire de chaussettes 50% laine 50% polyester
- 3 niveaux de chaleur : bas, moyen et élevé
- Les chaussettes peuvent être contrôlées par télécommande ou manuellement

RÉGLAGE	TEMPÉRATURE	DURÉE
BAS	38-45°C / 100-113°F	8 HEURES
MOYEN	45-50°C / 113-122°F	5 HEURES
ÉLEVÉ	50-55°C / 122-131°F	2.5 HEURES

DIRECTIVES D'UTILISATION

CHARGEMENT

Chargez les batteries pour trois heures à température ambiante avant la première utilisation.

Retirez toujours les batteries des chaussettes avant de les charger.

Pour charger, insérez les fiches du câble de chargement dans les ports des batteries puis branchez l'adaptateur dans une prise de courant.

La lumière d'activation sur la batterie clignotera vert lors de la charge. Une lumière verte constante indique que la batterie est chargée.

DIRECTIVES

Pour chaque chaussette, branchez le câble connecteur situé dans la pochette dans le port de la batterie, puis placez la batterie dans la pochette.

Activez chaque chaussette en maintenant enfoncé pendant deux secondes le bouton power de la batterie.

Lorsque la batterie est branchée, les quatre petites lumières vertes sous le bouton power de la chaussette s'allumeront brièvement afin d'indiquer le début du chargement. Lorsque les lumières restent allumées, cela indique que la batterie est pleine. Aucune lumière indique que la batterie doit être chargée.

TÉLÉCOMMANDE

Pour changer d'un niveau de chaleur à l'autre, appuyez brièvement sur le bouton de la télécommande. Les 3 lumières circulaires sur la télécommande indiquent le niveau de chaleur :

ROUGE : ÉLEVÉ, VERT : MOYEN, BLEU : BAS

Les mêmes lumières se trouvent également sur la batterie.

NOTE : La télécommande ajuste le niveau de chaleur des deux chaussettes simultanément. Les chaussettes ne peuvent pas être individuellement ajustées de cette façon.

Pour éteindre la chaleur et placer les chaussettes en mode veille, maintenez enfoncé le bouton sur la télécommande pendant une seconde. Les lumières sur la télécommande clignoteront dans l'ordre suivant : rouge, vert et bleu.

Afin d'éteindre complètement les chaussettes, maintenez enfoncé le bouton sur chaque chaussette pendant deux secondes.

AJUSTEMENT MANUEL

Maintenez le bouton de chaque chaussette enfoncé pour deux secondes afin de les activer.

Pour changer d'un mode à l'autre, appuyez brièvement sur le bouton power. Les trois lumières circulaires sous le bouton indiquent le niveau de chaleur :

ROUGE : ÉLEVÉ, VERT : MOYEN, BLEU : BAS

NOTE : L'ajustement manuel permet d'ajuster individuellement chaque chaussette.

Afin d'éteindre complètement les chaussettes, maintenez enfoncé le bouton sur chaque chaussette pendant deux secondes.

ENTRETIEN

- Retirez les batteries avec de laver ou ranger les chaussettes
 - Lavez à la main en utilisant un détergent doux et à l'eau froide
 - Le lavage à la machine n'est pas recommandé
 - Ne pas utiliser de javélistant
 - Ne pas nettoyer à sec
 - Ne pas tordre
 - Ne pas repasser
 - Étendre à plat pour sécher
 - Chargez les batteries à tous les 6 mois lorsque non utilisées
-

GARANTIE

Pour toutes informations concernant la garantie, veuillez contacter warranty@mountainlabgear.com



MOUNTAINLAB

ROAM FREE
EXPLOREZ LIBREMENT
MOUNTAINLABGEAR.COM

FC **CE** **UL** **RoHS**