

## UTILIZAÇÃO – CONTROLADOR 1PR - 4 PASSOS

- Ligar a ficha na tomada de corrente eléctrica, certificando-se que o disjuntor do quadro está ligado.
- Ligar o interruptor geral ON-OFF para a posição ON.
- Para iniciar a programação verificar se alguma das luzes dos segmentos está ligada (S1...S4), se tal se verificar, pressione e solte a tecla (START/STOP) então todas as luzes dos segmentos ficam apagadas e no visor aparece FIM alternando com a temperatura interna do forno.
- Programar os segmentos do programa:
  - 5.1) – Programação da temperatura do 1º segmento.

Pressione e solte a tecla  $\rightarrow$ . Acende a luz vermelha de S1 e a luzinha vermelha do termómetro, o visor (display) fica intermitente aparecendo uma temperatura. Para aumentar a temperatura pressione a tecla  $\uparrow$  e para descer a temperatura pressione a tecla  $\downarrow$ .
  - 5.2) – Programação do tempo do 1º segmento.

Pressione e solte a tecla  $\rightarrow$ . Fica acesa a luz de S1 e a do relógio (tempo), o display fica intermitente, aparecendo 00.00. O ponto separa as horas dos minutos. Para subir os minutos (e horas) pressione a tecla  $\uparrow$  e para descer os minutos (e horas) pressione a tecla  $\downarrow$ . Depois de 59 minutos, passa para Horas.
- Para programar os segmentos seguintes repita os passos 5.1 e 5.2.
- Se não necessitar de programar todos os segmentos os que não forem programados devem ter o tempo a 0 (zero).
- Quando programar o 4º segmento pressione e solte a tecla  $\rightarrow$ . O display indicará FIM.
- Para iniciar o aquecimento, pressione e solte a tecla (START/STOP). O visor deixa de estar intermitente e indica a temperatura interna e acende a luz de S1. Ao fim de algum tempo, acende a luz vermelha de AQUECIMENTO.
- Durante o aquecimento, se for necessário ver quanto tempo falta para o fim do segmento, pressione a tecla  $\downarrow$ .
- Se for necessário ver a temperatura de controlo, pressione a tecla  $\uparrow$ .
- Para saltar um segmento pressione e deixe pressionada a tecla  $\rightarrow$ , pressionado de seguida a tecla  $\uparrow$ . Larga-se e acende a luz do segmento seguinte.
- 12)- Se necessitar de ver o programa com o forno em aquecimento, pressione e deixe pressionada a tecla  $\rightarrow$ , pressionando de seguida a tecla  $\downarrow$  para ver os valores do programa. Pressione e solte a tecla  $\rightarrow$  até o display ficar contínuo.
- 13)- Quando o aquecimento chegar ao fim o display indicará FIM e a temperatura dentro do forno.
- 14)- Para desligar o aquecimento pressionar e soltar a tecla (START/STOP)

15)- Para activar o alarme de limite de tempo dos segmentos o display deve indicar FIM.

Pressionar e deixar pressionada a tecla  $\downarrow$ .

Pressionar de seguida a tecla (START/STOP).

Soltar ambas, o display de prog. Indicará (A)

Para subir pressionar a tecla  $\uparrow$  e para descer pressionar a tecla  $\downarrow$ .

Para sair pressionar a tecla  $\rightarrow$ .

