



**Quick Installation Guide**  
If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

# USB-C™ Triple Display Docking Station

JCD543  
JCD543P



EN : Quick Installation Guide  
FR : Guide D'installation Rapide  
DE : Kurzanleitung Für Installation  
NL : Snelle installatiehandleiding  
IT : Manuale di installazione rapida  
PT : Manual de instalação rápida  
SV : Snabb installationshandbok  
CN : 快速安装手册  
JP : アドバイスインストールガイド  
ES : Guia De Instalación Rápida

## English

### Windows® - Driver Installation

Driver will automatically install on Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requires Internet access)

**Step 1**  
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from [www.j5create.com](http://www.j5create.com) under Support—scroll down to your product and download the latest driver for your operating system. (Note: If possible, run as an administrator)

**Step 2**  
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on My Computer > downloads and choose j5Usb3.0MultiAdapter to begin installation).

**Step 3**  
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. and then to your computer. Now you are ready to use your j5create docking station!

**Step 4 Display Settings**  
Windows® 8.1 / 7: Right click on the icon on the lower right-hand side of the toolbar to open display settings. If your driver automatically installed, you will see a different icon .

---

### Mac® - Driver Installation

Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed

**Step 1**  
If you have internet access, it is highly recommended that you download the latest driver from [www.j5create.com](http://www.j5create.com) under Support—scroll down to your product and download the latest driver for your operating system. (Note: If you have trouble downloading this driver, your security settings may need to be adjusted to allow for "downloading from anywhere")

**Step 2**  
Follow the prompts to install the driver (You may have to click on Finder> downloads and choose j5Usb3.0MultiAdapter to begin installation). Please click "OK" when you see the pop-up window. Go to Security and Privacy > General and then click on "Open Anyway" to install the driver.

**Step 3**  
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, first connect the j5create docking station to your power adapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc. and then to your computer. Now you are ready to use your j5create docking station!

**Step 4**  
Go to , and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

---

### System Requirements

- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32-bit or 64-bit) Compatible
- macOS® 10.8 or later
- Available USB-C™ DisplayPort™ Alt mode
- Supports 4K resolution output through the internal graphics card on the PC.
- Available USB™ power delivery over USB-C™ to support upstream charging

---

### Extended Monitor System Requirements

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or higher

Higher processor recommended for multi-displays and optimal performance.

---

Before you upgrade your operating system, update your j5create product driver first to avoid compatibility issues.

## Español

### Windows® - Instalación del controlador

El controlador se instalará automáticamente en Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play requiere acceso a Internet)

**Paso 1**  
Si posee acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde [www.j5create.com](http://www.j5create.com) dentro de la sección Support (Asistencia y servicios). Desplácese hasta el controlador del producto que desea instalar y descargue el controlador más reciente para su sistema operativo. (Nota: Si es posible, ejecute como administrador).

**Paso 2**  
Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que deba hacer clic en Equipo > Descargas y seleccionar j5Usb3.0MultiAdapter para iniciar la instalación).

**Paso 3**  
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la Estación de acoplamiento j5create a su de corriente, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., y luego a su computadora. ¡Ya está listo para usar su estación de acoplamiento j5create!

**Paso 4 Configuración de pantalla**  
Windows® 8.1 / 7: Haga clic con el botón derecho en el icono en la parte inferior derecha de la barra de herramientas para abrir la configuración de la pantalla. Si su controlador se instala automáticamente, verá una icono diferente.

---

### Mac® - Instalación del controlador

No enchufe el j5create USB™ multi-monitor Adaptador en el equipo hasta que el conductor esté completamente instalado.

**Paso 1**  
Si posee acceso a Internet, le recomendamos que descargue el controlador más reciente desde [www.j5create.com](http://www.j5create.com) dentro de la sección de asistencia. Desplácese hasta el controlador del producto que desea instalar y descargue el controlador más reciente para su sistema operativo. (Nota: Si existe algún problema para descargar este controlador, es posible que deba ajustar la configuración de seguridad para permitir las descargas desde cualquier ubicación).

**Paso 2**  
Siga las instrucciones para instalar el controlador. (Es posible que deba hacer clic en Finder > Descargas y seleccionar j5Usb3.0MultiAdapter para iniciar la instalación). Haga clic en "Aceptar" cuando vea la ventana emergente. Vaya a Seguridad y privacidad> General y luego haga clic en "Abrir de todos modos" para instalar el controlador.

**Paso 3**  
Una vez que se haya completado la instalación inicial, haga clic en "Reiniciar" para finalizar la instalación del software. Después de reiniciar su computadora, primero conecte la Estación de acoplamiento j5create a su adaptador de corriente, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., y luego a su computadora. ¡Ya está listo para usar su estación de acoplamiento j5create!

**Paso 4**  
Diríjase a , y seleccione "Sonido" - "Salida". Puede seleccionar un dispositivo para la salida de sonido haciendo clic en éste.

---

### Requisitos del sistema

- Compatible con Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32 bits o 64 bits)
- macOS® 10.8 o posterior
- Modo USB-C™ DisplayPort™ Alt disponible
- Admite la salida de resolución 4K mediante una tarjeta gráfica interna en la PC.
- Delivery Entrega de energía USB™ disponible a través de USB-C™ para soportar carga ascendente

---

### Requisitos del sistema del monitor extendido

- Una reproducción de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de memoria o superior
- Dos reproducciones de vídeo en pantalla completa de 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de memoria o superior

Se recomienda un procesador superior para pantallas múltiples y un rendimiento óptimo.

---

Antes de actualizar su sistema operativo, actualice su j5create controlador primero para evitar problemas de compatibilidad.

## Français

### Windows® - Installation du pilote

Le logiciel s'installera automatiquement sur Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play nécessite un accès Internet)

**Étape 1**  
Si vous avez accès à l'Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de [www.j5create.com](http://www.j5create.com) dans Support – faites défiler vers le bas jusqu'au pilote du produit que vous installez et téléchargez le dernier pilote pour votre système d'exploitation. (Remarque : Si possible, connectez-vous en tant qu'administrateur).

**Étape 2**  
Suivez les instructions pour installer le pilote. (Vous devrez peut-être cliquer sur Mon ordinateur > Téléchargements et choisir j5Usb3.0MultiAdapter pour commencer l'installation)

**Étape 3**  
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez l'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., puis à votre ordinateur. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre station d'accueil j5create !

**Étape 4 Réglage de l'affichage**  
Windows® 8.1 / 7: Cliquez sur l'icône trouvée au bas de la barre d'outils, à droite, ce qui ouvre la rubrique des réglages d'affichages. Si le logiciel s'est installé automatiquement, vous verrez l'icône différent .

---

### Mac® - Installation du pilote

Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordina teur avant que le logiciel soit complètement installé.

**Étape 1**  
Si vous avez accès à l'Internet, il est fortement recommandé de télécharger le dernier pilote à partir de [www.j5create.com](http://www.j5create.com) dans Support – faites défiler vers le bas jusqu'au pilote du produit que vous installez et téléchargez le dernier pilote pour votre système d'exploitation. (Remarque : Si vous avez des problèmes lorsque vous téléchargez ce pilote, vos paramètres de sécurité peuvent avoir besoin d'être ajustés pour permettre le "téléchargement à partir de n'importe où")

**Étape 2**  
Suivez les instructions pour installer le pilote. (Vous devrez peut-être cliquer sur Trouver > Téléchargements et choisir j5Usb3.0MultiAdapter pour commencer l'installation). Cliquez sur "OK" lorsque vous voyez la fenêtre pop-up. Allez à Sécurité et confidentialité> Généralités, puis cliquez sur "Ouvrir de toute façon" pour installer le pilote.

**Étape 3**  
Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur "Redémarrer" pour terminer l'installation du logiciel. Une fois que votre ordinateur a redémarré, connectez l'abord la station d'accueil j5create à votre adaptateur secteur, HDMI™, VGA, Ethernet, audio, etc., puis à votre ordinateur. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre station d'accueil j5create !

**Étape 4**  
Allez dans , puis "Préférences du système" et sélectionnez "Son" Les options "Sortie" du haut-parleur. Vous pouvez sélectionner un périphérique pour la sortie du son en cliquant dessus.

---

### Configuration requise

- Compatible avec Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32 bits ou 64 bits)
- macOS® 10.8 ou plus
- Mode USB-C™ DisplayPort™ Alt disponible
- Prise en charge de la sortie en résolution 4K par la carte graphique interne sur PC.
- Alimentation USB™ disponible via USB-C™ pour prendre en charge le chargement en amont

---

### Configuration Requite Approfondi du Moniteur

- Une lecture vidéo plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Lecture vidéo en plein écran
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus

Processeur supérieur recommandé pour les affichages multiples et des performances optimales.

---

Avant de faire la mise à jour de votre système d'opération, mettez à jour les logiciels de produits j5create pour éviter des problèmes de compatibilité.

## Deutsch

### Windows® - Treiberinstallation

Der Treiber wird automatisch installiert auf Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play erfordert Internetzugang)

**Schritt 1**  
Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](http://www.j5create.com) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

**Schritt 2**  
Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Treibers. (Gegebenenfalls müssen Sie auf Mein Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation j5Usb3.0MultiAdapter wählen.)

**Schritt 3**  
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc., und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

**Schritt 4 Display Settings**  
Windows® 8.1 / 7: Rechtsklick auf das Symbol in der unteren rechten Seite der Symbolleiste um die Anzeigeeinstellungen zu öffnen. Wenn der Treiber automatisch installiert, werden Sie ein anderes Symbol sehen .

---

### Mac® - Treiberinstallation

Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist

**Schritt 1**  
Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](http://www.j5create.com) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, ist ggf eine Anpassung der Sicherheitseinstellungen erforderlich; wählen Sie bei „Download von Programmen erlauben“ die Option „Überall.“)

**Schritt 2**  
Folgen Sie den Anweisungen, um den Treiber zu installieren (Sie müssen gegebenenfalls auf den Finder > Downloads und den j5Usb3.0MultiAdapter auswählen, um die Installation zu starten). Bitte klicken Sie auf "OK" wenn Sie das Pop-up Fenster sehen. Gehen Sie zu Sicherheit und Privatsphäre > General und klicken Sie dann auf „Trotzdem öffnen“ um den Treiber zu installieren.

**Schritt 3**  
Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc., und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

**Schritt 4**  
Rufen Sie und dann „Systemeinstellungen“ auf wählen Sie „Ton“ gefolgt von den „Ausgabe“-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

---

### Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 (32-Bit oder 64-Bit) kompatibel
- macOS® 10.8 oder höher
- Verfügbare USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus
- Unterstützung der Ausgabe von 4K-Auflösung durch die interne Grafikkarte am PC.
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C™ zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

---

### Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoowiedergabe
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder mehr

Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

---

Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

## Italian

### Windows® Installazione del driver

Il driver viene installato automaticamente su Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play richiede accesso Internet)

**Passo 1.**  
Se si dispone di accesso Internet, si consiglia vivamente di scaricare il driver più recente dal sito [www.j5create.com](http://www.j5create.com) in Supporto – scorrere verso il basso sul driver del prodotto che si sta installando e scaricare il driver più recente per il sistema operativo. (Nota: Se possibile, eseguire come amministratore)

**Passo 2.**  
Seguire le istruzioni per installare il driver. (Potrebbe essere necessario fare clic su Computer > Download e selezionare j5UsbDisplayAdapter per avviare l'installazione)

**Passo 3.**  
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavviate" per terminare l'installazione del software. Una volta riavviato il computer, collegare la docking station j5create all'adattatore di alimentazione, a HDMI™, a VGA, a Ethernet, all'audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

**Passo 4. Impostazioni di visualizzazione**  
Windows® 8.1 / 7: Fare clic con il tasto destro sull'icona in basso a destra della barra degli strumenti per aprire le impostazioni di visualizzazione. Se il driver viene installato automaticamente, viene visualizzata un'icona differente .

---

### Mac® Installazione del driver

NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all'installazione completa del driver installare completamente o controlador

**Passo 1.**  
Se si dispone di accesso Internet, si consiglia vivamente di scaricare il driver più recente dal sito [www.j5create.com](http://www.j5create.com) in Supporto – scorrere verso il basso sul driver del prodotto che si sta installando e scaricare il driver più recente per il sistema operativo. (Nota: In caso di problemi di download del driver, è necessario regolare le impostazioni di protezione per consentire il "download da ovunque")

**Passo 2.**  
Scegliere il sistema operativo corretto per il proprio sistema e seguire le istruzioni per installare il driver. (Potrebbe essere necessario fare clic su Finder > Download e selezionare j5UsbDisplayAdapter per avviare l'installazione) Per utenti di Windows 10.12: Fare clic su "OK" quando appare la finestra popup. Andare su Sicurezza e Privacy > Generali, quindi fare clic su "Apri comunque" per installare il driver.

**Passo 3.**  
Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavviate" per terminare l'installazione del software. Una volta riavviato il computer, collegare la docking station j5create all'adattatore di alimentazione, a HDMI™, a VGA, a Ethernet, all'audio, ecc., quindi al computer. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

**Passo 4. Impostazioni di visualizzazione**  
Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

---

### Requisiti di sistema

- Compatibile Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32 bit o 64 bit)
- macOS® 10.8 o versione successiva
- Modalità DisplayPort™ Alt USB-C™ DisplayPort™ disponibile
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C™ per il supporto della carica upstream

---

### Requisiti del sistema del monitor esteso

- Un 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz), riproduzione video a schermo intero
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB di memoria o superiore
- Due 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz), riproduzione video a schermo intero
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore

Si consiglia un processore superiore per multidisplay e prestazioni ottimali.

---

Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità

## Dutch

### Windows® stuurprogramma installeren

Het stuurprogramma wordt automatisch geïnstalleerd onder Windows® 10 / 8.1 / 7 ( Plug & Play vereist internettoegang)

**Stap 1.**  
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het nieuwste stuurprogramma te downloaden van [www.j5create.com](http://www.j5create.com) onder Support – blader omlaag naar het stuurprogramma van het product dat u installeert en download het nieuwste stuurprogramma voor uw besturingssysteem. (Opmerking: voer dit indien mogelijk uit als Administrator)

**Stap 2.**  
Volg de instructies om het stuurprogramma te installeren. (Mogelijk moet u op Mijn computer > downloads klikken en j5UsbDisplayAdapter kiezen om de installatie te starten)

**Stap 3.**  
Klik na afloop van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Verbind nadat de computer is herstart eerst het j5create docking station met uw voedingsadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio enz. en dan met uw computer. Nu bent u klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

**Stap 4. Weergave-instellingen**  
Windows® 8.1 / 7: Rechtsklik op het pictogram rechts onder op de werkbalk om de weergave-instellingen te openen. Als het stuurprogramma automatisch is geïnstalleert, verschijnt een ander pictogram .

---

### Stuurprogramma Mac® installeren

Verbind de j5create USB™ display adapter NIET met de computer tot het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd

**Stap 1.**  
Als u toegang tot internet hebt, raden we aan om het nieuwste stuurprogramma te downloaden van [www.j5create.com](http://www.j5create.com) onder Support – blader omlaag naar het stuurprogramma van het product dat u installeert en download het nieuwste stuurprogramma voor uw besturingssysteem. (Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het downloaden van het stuurprogramma moeten mogelijk uw beveiligingsinstellingen worden aangepast om "Downloaden overal vandaan" toe te staan.)

**Stap 2.**  
Kies het juiste besturingssysteem voor uw systeem en volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. (Mogelijk moet u op Finder > downloads klikken en j5UsbDisplayAdapter kiezen om de installatie te starten) Voor gebruikers van Windows 10.12: Klik op "OK" als u het pop-upvenster ziet. Ga naar Beveiliging en privacy > Algemeen en klik op "Toch openen" om het stuurprogramma te installeren.

**Stap 3.**  
Klik na afloop van de installatie op "Opnieuw starten" om de installatie van de software af te ronden. Verbind nadat de computer is herstart eerst het j5create docking station met uw voedingsadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, audio enz. en dan met uw computer. Nu bent u klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

**Stap 4. Weergave-instellingen**  
Ga naar , en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luidsprekeruitvoer. Hier kunt u selecteren welk apparaat geluid maakt.

---

### Systeem-vereisten

- Compatibel met Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32-bits of 64-bits)
- macOS® 10.8 of later
- Beschikbare USB-C™ DisplayPort™ DisplayPort™ Alt-modus
- Ondersteunt resolutie-uitvoer van 4K via de interne grafische kaart op de pc.
- USB™-stroomtoevoer via USB-C™ ter ondersteuning van upstream laden

---

### Uitgebreide monitorsysteemvereisten

- Een 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) full-screen video-weergave
- CPU : Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB geheugen of meer
- Twee 2K (2048 x 1152 bij 60 Hz) Full-screen video-weergave
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB geheugen of meer

Hogere processor aanbevolen voor meerdere displays en optimale prestatie.

---

Werk het stuurprogramma van uw j5create product bij voordat u het besturingssys teem opwaardert om compatibiliteitsproblemen te voorkomen.

## Portuguese

### ■ Windows® Instalação do controlador

**■ O controlador será instalado automaticamente no Windows® 10 / 8.1 / 7 ( a funcionalidade Plug & Play requer acesso à Internet)**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: se possível execute o ficheiro como administrador)

**Passo 2.**  
Siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Computador > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação)

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Windows® 8.1 / 7: Clique com o botão direito no ícone  do canto inferior direito da barra de ferramentas para abrir as definições de visualização. Se o controlador for instalado automaticamente, será apresentado um ícone diferente .

-----

### ■ Mac® Instalação do controlador

**■ NÃO ligue o adaptador de monitor USB™ j5create ao computador antes de instalar completamente o controlador**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

**Passo 2.**  
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação). Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Aceda a (  ) em seguida, a Preferências do sistema e seleccione as opções de Saída de som altifalante. Aqui poderá seleccionar o dispositivo que reproduzirá o som.

-----

**■ Requisitos do sistema**

● Compatível com Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32 ou 64 bits)  
● macOS® 10.8 ou mais recente  
● Modo USB-C™ DisplayPort™Alt disponível  
● Suporta a resolução 4K através da placa gráfica interna do PC.  
● Fornecimento de energia USB™ através de USB-C™ para suportar carregamento

### ■ Requisitos do sistema de monitor expandido

● Monitor com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core  
● RAM: 4 GB de memória ou mais  
● Dois monitores com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core  
● RAM: 8 GB de memória ou mais

### ■ Requisitos do sistema de monitor expandido

● Monitor com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)  
● Processor: Intel® Core™ i5 Quad Core  
● RAM: minne: 4 GB eller mer  
● Två 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge  
● Dois monitores com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core  
● RAM: 8 GB de memória ou mais

Recomenda-se um processador mais potente para utilização de vários monitores e para obter um desempenho ideal.

**● Antes de atualizar o seu sistema operativo, atualize previamente o controlador do seu produto j5create para evitar problemas de compatibilidade**

## Swedish

### ■ Windows® Installation av drivrutin

**● Drivrutinen kommer att installeras automatiskt på Windows® 10 / 8.1 / 7 (Plug & Play kräver Internetåtkömtst)**

**Passo 1.**  
Om du har Internetåtkömtst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från: www.j5create.com under Support – skrola ner till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Obs: Kör som administratör om möjligt)

**Steg 1.**  
Om du har Internetåtkömtst rekommenderas det starkt att hämta den senaste drivrutinen från: www.j5create.com under Support – skrola ner till produktens drivrutin som du installerar och hämta den senaste drivrutinen för ditt operativsystem. (Obs: Kör som administratör om möjligt)

**Steg 2.**  
Följ uppmaningarna på skärmen för att installera drivrutinen. (Du måste kanske klicka på Den här datorn/Dator > Hämtade filer och klicka på j5UsbDisplayAdapter för att starta installationen)

**Steg 2.**  
När den initiala installationen har slutförts, klicka på "Starta om" för att slutföra installationen av programvaran. Efter att datorn har startats om, anslut först j5create dockningsstation till din strömadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, ljud osv. och sedan till din dator. Nu kan du använda din j5create dockningsstation!

**Steg 4. Bildskärminställningar**  
Windows® 8.1 / 7: Högerklicka på ikonen  i verktygsfältet (hittas i det nedre högra hörnet) för att öppna bildskärminställningarna. Om drivrutinen installeras automatiskt så visas en annan ikon .

-----

### ■ Mac® Installation av drivrutin

**● Anslut INTE j5create USB™ Display Adapter till datorn förrän drivrutinens installation har slutförts helt**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

**Passo 2.**  
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação). Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Aceda a (  ) em seguida, a Preferências do sistema e seleccione as opções de Saída de som altifalante. Aqui poderá seleccionar o dispositivo que reproduzirá o som.

-----

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**■ Systemkrav**

● Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7 (32-bit eller 64-bit) kompatibel  
● macOS® 10.8 eller senare  
● Tillgängliga USB-C™ DisplayPort™Alt läge  
● Stöder 4K-upplösning via det interna grafikkortet på datorn.  
● Tillgänglig USB™-strömförsörjning via USB-C™ för att stödja laddning uppström

-----

### ■ Utökade systemkrav för skärm

● En 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge:  
● Processor: Intel® Core™ i5 Quad Core  
● RAM: minne: 4 GB eller mer  
● Två 2K (2048 x 1152 vid 60 Hz) för videouppspelning i helskärmsläge  
● Dois monitores com capacidade de reprodução de vídeo em ecrã inteiro a 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core  
● RAM: minne: 8 GB eller mer

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**● Innan du uppgraderar ditt operativsystem, uppdatera först drivrutinen för din j5create-produkt för att undvika kompatibilitetsproblem.**

## 日本語

### ■ Windows® - ドライバーのインストール

**● 10 / 8.1 / 7 OSの場合、ドライバは自動的にインストールされます。(プラグ&プレイにはインターネット接続が必要です)**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: se possível execute o ficheiro como administrador)

**手順 1**  
https://jp.j5create.com/pages/driver から最新のドライバーをダウンロードしてください。(注:可能であれば管理者として実行してください)

**手順 2**  
インストール画面の指示に従って、インストールを開始して下さい。(マイコンピュータのダウンロードフォルダからj5UsbDisplayAdapterファイルを起動してください。)

**手順 3**  
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを終了します。コンピュータが再起動したら、最初にj5createドッキングステーション/アダプターを電源アダプター、HDMI™、VGA、イーサネット、オーディオなどに接続した後、お使いのコンピュータに接続します。これで、j5createドッキングステーション/アダプターをいつでも使用することができます!

**手順 4. 画面の設定**  
Windows® 8.1 / 7：ディスプレイ設定を開くには、ツールバーの右下のアイコン  ]を右クリックしてください。ドライバーが自動的にインストールされると、別のアイコン\*が表示されます 。

-----

**■ Mac® - ドライバーのインストール**

**● OSをアップグレードする際は、その前に必ず以下サイトより最新のドライバーをダウンロードし、インストールを完了させて下さい。**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

**Passo 2.**  
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação). Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Aceda a (  ) em seguida, a Preferências do sistema e seleccione as opções de Saída de som altifalante. Aqui poderá seleccionar o dispositivo que reproduzirá o som.

-----

**■ Systemkrav**

**手順 1**  
https://jp.j5create.com/jpn/ の「ダウンロード」から製品を選択して「Mac® Driver」から最新ドライバーをダウンロードしてください。

**手順 2**  
「ドライバーをインストール」をクリックしてインストールを開始し、画面の指示に従います。ポップアップウィンドウが表示されたら「OK」をクリックしてください。[セキュリティ&プライバシー][シ―] > [一般]に進み、[Open Anyway]をクリックしてドライバーをインストールします。

**手順 3**  
初期のインストールが完了したら、「再起動」をクリックしてソフトウェアのインストールを終了します。コンピュータが再起動したら、最初にj5createドッキングステーション/アダプターを電源アダプター、HDMI™、VGA、イーサネット、オーディオなどに接続した後、お使いのコンピュータに接続します。これで、j5createドッキングステーション/アダプターをいつでも使用することができます!

**手順 4**  
(  )にあるシステム環境設定へど進み、サウンドとスピーカーの出力オプションを選択します。ここでは、どのデバイスがサウンドを出力するか選択できます。

-----

**■ 必須環境**

● Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7(32ビットもしくは64ビット)対応  
● macOS® 10.8以上のsenare  
● USB-C™ DisplayPort™Altモード利用可能  
● PC上の内部グラフィックカードを介して4K解像度の出力に対応  
● USB-C™上のUSB™電源供給を利用してアップストリームの充電をサポート

-----

### ■ 拡張モニター動作環境

● 1つの2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生  
● CPU: Intel® Core™ i5クアッドコア  
● RAM: 4GB以上のメモリー  
● 2つの2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) フルスクリーンビデオ再生  
● CPU: Intel® Core™ i7クアッドコア  
● RAM: 8 GB以上のメモリー

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**● Innan du uppgraderar ditt operativsystem, uppdatera först drivrutinen för din j5create-produkt för att undvika kompatibilitetsproblem.**

**● 各システムでの互換性を確保するため、OSバージョンアップグレードする前にj5create製品ドライバーを最新バージョンに更新してください。**

## 繁体中文

### ■ Windows® - 驅動程式安裝流程

**● 驅動程式於Windows® 10 / 8.1 / 7的系統下會進行自動安裝。(隨插即用需有網路連線)**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: se possível execute o ficheiro como administrador)

**步驟 1**  
我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。(注：如果可能的話以管理員身份進行)

**步驟 2**  
跟著螢幕提示安裝驅動程式。(你可能需要至「我的電腦」>「下載項目」點選j5usbDisplayAdapter打開檔案開始安裝)

**步驟 3**  
初始安裝完成後，點選“Restart”來完成軟體安裝。確定重新開啟電腦後先連接電源充電器、HDMI™、VGA、網路、音源孔至j5create筆電擴充基座，再連接Type-C™線端至電腦，現在您可以使用j5create擴充基座了!

**步驟 4. 顯示設定**  
Windows® 8.1 / 7：在右下角工作列表中按右鍵  便會跳出功能選單。如果您是透過自動安裝來安裝驅動，您將會看到不同的圖示 。

-----

**■ Mac® - 驅動程式安裝流程**

**● 驅動程式安裝完成之前，請勿將USB™外接顯示卡接到電腦USB™埠上。**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

**Passo 2.**  
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação). Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Aceda a (  ) em seguida, a Preferências do sistema e seleccione as opções de Saída de som altifalante. Aqui poderá seleccionar o dispositivo que reproduzirá o som.

-----

**■ Systemkrav**

**步驟 1**  
我們強力建議直接造訪www.j5create.com/tw/「技術支援」下載最新版驅動程式來進行安裝。(注意：如果下載驅動發生問題，請將安全性設定選擇為「下載自任何來源」)

**步驟 2**  
正確選擇你的系統版本開始安裝，跟著螢幕提示安裝驅動程式。(你可能需要至「Finder」>「下載項目」點選 j5UsbDisplayAdapter打開檔案開始安裝)  
請在看到彈出窗口時單擊“確定”。轉到安全與隱私>一般，然後單擊“強制打開”安裝驅動程序。

**步驟 3**  
初始安裝完成後，點選“Restart”來完成軟體安裝。確定重新開啟電腦後先連接電源充電器、HDMI™、VGA、網路、音源孔至j5create筆電擴充基座，再連接Type-C線端至電腦，現在您可以使用j5create擴充基座了!

**步驟 4. 顯示設定**  
在  點選「系統偏好設定」。選擇「聲音」如需要變更聲音輸出，可以直接點選並測試聲音輸出位置。

-----

**■ 系統需求**

● 支援Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)  
● 支援macOS® 10.8或以上  
● USB-C™接口需支援DisplayPort™ Alternate Mode  
● 支援最高解像度4K  
● USB-C™接口支援PD快充，可供電至筆電

-----

### ■ 系統需求

● 支援Microsoft® Windows® 10/8.1/7 (32-bit or 64-bit)  
● 支援macOS® 10.8或以上  
● USB-C™接口需支援DisplayPort™ Alternate Mode  
● 支援最高解像度4K  
● USB-C™接口支援PD快充，可供電至筆電

-----

### ■ 延伸模式系統需求

● 播放一個2K畫面(2048 x 1152 @ 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i5四核處理器  
● RAM: 4 GB或更高內存  
● 二個2K畫面(2048 x 1152 @ 60 Hz)  
● CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core  
● RAM: 8 GB或更高內存

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**● 在升級您的操作系統前，請先更新j5create產品驅動程式，以避免相容性問題。**

-----

## 简体中文

### ■ Windows® - 驱动程式安装

**● 在Windows®10 / 8.1 / 7上驱动程序将自动安装 (需要互联网接入)**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: se possível execute o ficheiro como administrador)

**第一步**  
如果你能上网，强烈建议你从www.j5create.com的“支持与服务”中下载产品最新操作系统的驱动程序 (注意：如果可能，请以管理员身份运行。)

**第二步**  
跟著螢幕提示安裝驅動程式。(你可能需要至「我的電腦」>「下載項目」點選j5Usb3.0MultiAdapter打开檔案开始安裝)

**第三步**  
初始安裝完成後，点击“Restart (重启)”完成软件安装。计算机重启后，首先将j5create扩展坞连接到电源适配器、HDMI™、VGA、以太网、音频等，然后连接到计算机。现在您可以使用j5create扩展坞了!

**第四步 显示设置**  
在Windows® 8.1 / 7系统上:  右键单击桌面，打开显示设置。如果您的驱动程序自动安装，您将看到一个不同的图标 。

-----

**■ Mac® - 驱动程式安装**

**● 在驱动程序完全安装之前，不要将j5create USB™扩展坞插入计算机中**

**Passo 1.**  
Caso tenha acesso à Internet, recomendamos que transfira o controlador mais recente a partir de www.j5create.com em Suporte, desloque-se até ao controlador do produto que está a instalar e transfira o controlador mais recente para o seu sistema operativo. (Nota: Caso tenha dificuldade em transferir este controlador, poderá ser necessário ajustar as suas definições de segurança para permitir "transferir de qualquer local")

**Passo 2.**  
Escolha o sistema operativo correto e siga as instruções para instalar o controlador. (Poderá ser necessário clicar em Finder > transferências e escolher j5UsbDisplayAdapter para iniciar a instalação). Clique em "OK" na janela apresentada. Aceda a Segurança e privacidade > Geral e clique em "Abrir" para instalar o controlador.

**Passo 3.**  
Quando a instalação inicial terminar, clique em "Reiniciar" para concluir a instalação do software. Após o reinício do computador, ligue a Estação de Ancoragem j5create ao transformador, HDMI™, VGA, Ethernet, áudio, etc. e, em seguida, ligue-a ao computador. Estará assim preparado para utilizar a sua Estação de Ancoragem j5create!

**Passo 4. Definições de visualização**  
Aceda a (  ) em seguida, a Preferências do sistema e seleccione as opções de Saída de som altifalante. Aqui poderá seleccionar o dispositivo que reproduzirá o som.

-----

**■ Systemkrav**

**第一步**  
如果你能上网，强烈建议你从www.j5create.com的“支持与服务”下载产品最新操作系统的驱动程序 (注意：如果你下载这个驱动程序有困难，你的安全设置可能需要调整，以允许“从任何地方下载”)

**第二步**  
按照提示安装驱动程序(您可能必须单击Finder>downloads并选择j5 USB™3.0 Multi Adapter开始安装)。当您看到弹出窗口时，请单击“OK”。进入安全和隐私-通用，然后点击“无论如何打开”安装驱动程序。

**第三步**  
初始安裝完成後，点击“Restart” (重启) 完成软件安装。计算机重启后，首先将j5create扩展坞连接到电源适配器、HDMI™、VGA、以太网、音频等，然后连接到计算机。现在您可以使用j5create扩展坞了!

**第四步**  
转到 “系统首选项”，然后选择声音和扬声器输出选项。在这里，您可以选择一个具有声音输出设备。

-----

**■ 系统需求**

● 兼容Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7(32位或64位)  
● macOS® 10.8或更高版本  
● 可用的USB-C™显示端口™DisplayPort™Alt模式  
● 支持4K分辨率的输出  
● 可通过USB-C™提供USB™电源，支持上流充电

-----

### ■ 系统需求

● 兼容Microsoft® Windows® 10/ 8.1/ 7(32位或64位)  
● macOS® 10.8或更高版本  
● 可用的USB-C™显示端口™DisplayPort™Alt模式  
● 支持4K分辨率的输出  
● 可通过USB-C™提供USB™电源，支持上流充电

-----

#### ■ 扩展模式需求

● 播放一个2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)全屏视频  
● CPU: Intel® Core™ i5四核处理器  
● RAM: 4 GB或更高内存  
● 播放两个2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)全屏视频  
● CPU: Intel® Core™ i7四核处理器  
● RAM: 8 GB或更高内存

**■ Systemkrav**

Högre processor rekommenderas för multiskärmar och optimal prestanda.

**● 在升级您的操作系統前，請先更新j5create产品驱动程序，以避免相容性問題。**

-----

#### ■ Limited Warranty

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included.

The user shall call or e-mail j5create's customer service with information regarding the defect(s) of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty  
(ii) a product serial number  
(iii) a description of the problem  
(iv) customer's name, address, and telephone number

-----

**■ Limited Warranty**

j5create offers a limited 2-year warranty. User's wear & tear damage is not included.