

DC108 Hygromètre Manuel D'opération

Thermo-hygromètre Digitale

1. Spécification:

-Température:

Intérieur: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)

- Taux d'humidité: intérieur 20% ~ 99% RH

(Lorsque l'humidité <20% RH, s'affichage 10% HR directement.)

- Alimentation: 1x 1.5V (batterie AAA) non compris

2. Fonctions:

- Affichage de la température intérieure

- Affichage de l'humidité intérieure

- Unité de température Variable ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

- Fonction de mémoire - magasin MAX / MIN température et d'humidité des valeurs

- Niveau d'affichage de confort

☺ apparaît @ températures intérieures : $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ($64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$) & Humidité intérieure : 40%RH~65%RH

☹ apparaît @ d'autres valeurs de température et d'humidité à l'intérieur.

1. Opération

3-1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie, insérez la batterie 1xAAA, remettez le couvercle, puis le compteur commence à travailler.

3-2 Fonctions des boutons:

[MAX/MIN] Appuyez pour afficher mémorisé les valeurs MAX et MIN de température.

[$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$]Unité de changement de température entre Celsius ($^{\circ}\text{C}$) et Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

[RESET] (Derrière le support) réinitialise toutes les valeurs mémorisées (valeurs max / min).

1. Attention:

4-1. Si les valeurs anormales s'affichent, retirez la batterie et la remplacer au bout de 2 secondes pour réinitialiser le compteur ou appuyez sur le bouton de réinitialisation derrière le support.

4-2. Veuillez s'il vous plaît jeter les piles usagées de manière appropriée.