

DC108 Hygrometer Bedienungsanleitung

Digitales Thermo Feuchtigkeitsmessgerät

1. Spezifikation:

- Temperaturbereich:
Innen: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
- Luftfeuchtigkeit Reichweite: Innen 20% ~ 99% RH
(Wenn die Feuchtigkeit < 20%RH, Display 10%RH direkt.)
- Stromversorgung: 1x 1.5V (AAA Größe Batterien) nicht im Lieferumfang enthalten

2. Funktionen:

- Raum Temperaturanzeige
- Raum Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Veränderbare Temperatureinheit ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)
- Memory-Funktion - Speicher MAX/MIN Temperatur & Feuchtwerte
- Komfort Grad Anzeige
 - ☺ erscheint bei Innentemperaturen: $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ($64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$) & Indoor Luftfeuchtigkeit: 40%RH ~ 65%RH
 - ☹ erscheint bei anderen Innen Temperatur und Luftfeuchtigkeit Werte

3. Bedienung:

3-1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, 1xAAA Batterie einsetzen, setzen Sie die Abdeckung wieder drauf, dann beginnt das Messgerät an zu arbeiten.

3-2 Tastenfunktionen:

[MAX/MIN] drücken, um gespeicherte Anzeige von MAX und MIN Werte der Temperatur zu zeigen.

[$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$]Temperatureinheit zwischen Celsius ($^{\circ}\text{C}$)und Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) ändern.

[RESET] (hinterm Stand) Wiedereinsetzen alle gespeicherten Werte (max / min-Werte).

4. Achtung:

4-1. Wenn ungewöhnliche Werte anzeigen, nehmen Sie die Batterie und ersetzen nach 2 Sekunden um das Messgerät wieder einzustellen ODER druck die [RESET] (Wiedereinstellung's) Taste hinter dem Stand

4-2. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend.