

**DC108 Igrometro funzionamento manuale**  
**Misuratore digitale termo-umidità**

**1. Specifica:**

- Temperatura:

Interno:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )

- Umidità: Coperto 20% ~ 99% RH

(Quando l'umidità < 20%RH, display 10%RH direttamente.)

- Alimentazione-alimentazione: 1x 1.5V (batterie AAA) non incluse

**2. Funzioni:**

- Visualizzazione della temperatura indoor

- Visualizzazione umidità interna

- Unità di temperatura mutevole ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ )

- Memoria funzione - memorizzare i valori di temperatura MAX/MIN

- Livello di display comfort

☺ appare @ interno temperatura:  $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$  ( $64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$ ) & umidità interna: 40%RH ~ 65%RH

☹ appare @ altri valori di temperatura e umidità interne

**3. Operazioni:**

3-1 Rimozione coperchio del vano batteria, inserire la batteria 1xAAA, sostituire il coperchio, poi il metro inizia a lavorare.

**3-2 Funzioni dei pulsanti:**

Premere [MAX/MIN] per visualizzare memorizzati valori MAX e MIN della temperatura [ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ] cambiare unità di temperatura fra centigrado ( $^{\circ}\text{C}$ ) e Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ).

[RESET] (dietro il basamento) Reimposta tutti i valori (valori max/min).

**4. Attenzione:**

4-1. se i valori anormali visualizzare, rimuovere la batteria e sostituire dopo 2 secondi per resettare il contatore oppure premere il pulsante di reset dietro il cavalletto.

4-2. si prega di smaltire le batterie usate in modo appropriato