

**DC108 Manual de operación de higrómetro
Medidor de humedad Digital termo**

1. Especificación:

- Temperatura:

Internos: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)

- Humedad: interior 20% ~ 99% RH

(Cuando la humedad < 20%RH, pantalla 10%RH directamente.)

- Energía-fuente: 1x 1.5V (pila de tamaño AAA) no incluido

2. Funciones:

- Indicador de temperatura interior

- Indicador de humedad interior

- Unidad de temperatura cambiabile ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$)

- Memoria funcionar - almacenar los valores de temperatura MAX/MIN

- Nivel de pantalla confort

☺ aparece @ temperaturas interiores: $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ($64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$) & humedad interior: 40%RH ~ 65%RH

☹ aparece @ otros valores de temperatura y humedad interiores

3. Operaciones:

3-1 quitar tapa del compartimiento, inserte la batería 1xAAA, colocar la tapa, entonces el medidor comienza a trabajar.

3-2 funciones de los botones:

[MAX/MIN] Pulse para visualizar memoriza los valores MAX y MIN de temperatura

[$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$] cambiar la unidad de temperatura Celsius ($^{\circ}\text{C}$) a Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) .

[RESET] (detrás de soporte) restablece todos los valores (valores max/min).

4. Atención:

4-1. si los valores anormales Mostrar, retire la batería y reemplazar después de 2 segundos para reiniciar el contador o presione el botón reset detrás del puesto.

4-2. deshágase de las pilas usadas adecuadamente