

# HTC-1 Hygromètre Manuel D'opération

## Thermo-hygromètre Digitale

### 1. Spécification:

-Température:

Intérieur:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )

- Taux d'humidité: intérieur 20% ~ 99% RH

( Lorsque l'humidité <20% RH, s'affichage 10% HR directement.)

- Alimentation: 1x 1.5V (batterie AAA) non compris

### 2. Fonctions:

- Affichage de la température intérieure

- Affichage de l'humidité intérieure

- Unité de température Variable ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ )

- Fonction de mémoire - magasin MAX / MIN température et d'humidité des valeurs

- 2 modes d'affichage de l'heure:12h / 24h

- Heure et fonction d'affichage de la date - bascule automatiquement entre les deux a un intervalle de deux à 5 secondes.

- Fonction d'alarme (notification d'alarme horaire et alarme quotidienne)

### 3. Opération

3-1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie, insérez la batterie 1xAAA, remettez le couvercle, puis le compteur commence à travailler.

3-2 Fonctions des boutons:

-[MODE] – simple pression passe le mode d'affichage entre l'horloge, l'alarme et Date

- Maintenez / appuyez sur [MODE] pour régler l'heure, la date et alarme (appuyez sur [ADJ] pour régler les valeurs et appuyez sur [MODE] pour valider la valeur.)

-[ADJ] permet d'ajuster le temps et les valeurs de date lorsque dans le réglage de mode.

-[ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ] (Derrière le support) unité de température de changement entre Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) et Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ).

-[RESET] (Derrière le support) réinitialise toutes les valeurs mémorisées (valeurs max / min, heure et date).

-[MEMORY] – appuyez seule à afficher les valeurs mémorisé MAX et MIN de température et d'humidité.

- Maintenez / appuyez sur [MEMORY] pour effacer les valeurs mémorisées.

3-3 Quand le temps d'alarme s'affiche, appuyez sur la touche [ADJ] pour activer ou désactiver l'alarme

- (🔔) Lorsque ce symbole s'affiche, l'alarme quotidienne est activée

- (🕒) Lorsque ce symbole s'affiche, l'alarme horaire est activée (compteur émet un bip toutes les heures)

- Appuyez et maintenez [MODE] pendant deux secondes pour ajuster le temps de l'alarme.

### 4. Attention:

4-1. Si les valeurs anormales s'affichent, retirez la batterie et la remplacer au bout de 2 secondes pour réinitialiser le compteur ou appuyez sur le bouton de réinitialisation derrière le support.

4-2. Veuillez s'il vous plaît jeter les piles usagées de manière appropriée.