

# HTC-1 Hygrometer Bedienungsanleitung

## Digitales Thermo Feuchtigkeitsmessgerät

### 1. Spezifikation:

- Temperaturbereich:  
Innen:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  ( $+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$ )
- Luftfeuchtigkeit Reichweite: Innen 20% ~ 99% RH  
( Wenn die Feuchtigkeit < 20%RH, Display 10%RH direkt.)
- Stromversorgung: 1x 1.5V (AAA Größe Batterien) nicht im Lieferumfang enthalten

### 2. Funktionen:

- Raum Temperaturanzeige
- Raum Luftfeuchtigkeitsanzeige
- Veränderbare Temperatureinheit ( $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ )
- Memory-Funktion - Speicher MAX/MIN Temperatur & Feuchtwerte
- 2 Arten der Zeitanzeige: 12h / 24h
- Zeit & Datum Display-Funktion – Automatischer Wechsel zwischen den beiden in Intervallen von 5 Sekunden
- Alarmfunktion (Stunden & Tagesalarm Alarmbenachrichtigung)

### 3. Bedienung

3-1 Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, 1xAAA Batterie einsetzen, setzen Sie die Abdeckung wieder drauf, dann beginnt das Messgerät an zu arbeiten.

3-2 Tastenfunktionen:

- [MODE] – einmal drücken wechselt Anzeigemodus zwischen UHR, WECKER und DATUM
- Halt / Langes Drücken [MODE] um die Uhrzeit, Datum und Wecker um die Uhrzeit einzustellen (druck [ADJ] um Werte einzustellen, und drücken Sie [MODE] um Wert zu setzen.)
- [ADJ] Einstellen von Uhrzeit und Datum Werte, wenn im Modus-Einstellung.
- [ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ] (hinterm Stand) Veränderung Temperatureinheit zwischen Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ )und Fahrenheit ( $^{\circ}\text{F}$ ) .
- [RESET] (hinterm Stand) Wiedereinsetzen alle gespeicherten Werte (max/min Werte, Zeit und Datum).
- [MEMORY] – Einzel drücken, um gespeicherte MAX- und MIN-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Anzuzeigen.

- Halt / Langes Drücken [MEMORY] um gespeicherte Werte löschen

3-3 Wenn Alarmzeit angezeigt werde, druck [ADJ] Taste um den ALARM ein- oder auszuschalten

- (🔊 ) Wenn dieses Symbol angezeigt wird, ist der Täglichalarm aktiviert
- (🔊) Wenn dieses Symbol angezeigt wird, stündlicher Alarm aktiviert (Messgerät einmal pro Stunde ein akustisches Signal)
- Drücken und halten Sie [MODE] für 2 Sekunden, um die Alarmzeit einzustellen.

### 4. Achtung:

4-1. Wenn ungewöhnliche Werte anzeigen, nehmen Sie die Batterie und ersetzen nach 2 Sekunden um das Messgerät wieder einzustellen ODER druck die [RESET] (Wiedereinstellung's) Taste hinter dem Stand

4-2. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend.