

Manuale d'uso HTC-1 Igrometro
Misuratore digitale termo-umidità

1. Specifica:

-Temperatura:

Indoor: -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)

-Umidità: coperto 20% ~ 99% RH

(Quando l'umidità < 20% RH, display 10% RH direttamente.)

-Alimentazione-alimentazione: 1 x 1.5 v (batterie AAA) non incluse

2. Funzioni:

-Visualizzazione della temperatura indoor

-Visualizzazione umidità interna

-Unità di temperatura mutevole (°C/°F)

Negozi - funzione memoria - MAX/MIN temperatura & umidità valori

-2 modalità di visualizzazione del tempo: 12h/24h

-Funzione di visualizzazione ora & Data – commuta automaticamente tra i due in 5 secondo intervalli

-Funzione allarme (allarme di notifica oraria & allarme giornaliero)

3. Operazione

3-1 Rimuovere il coperchio del vano batteria, inserire la batteria 1xAAA, sostituire il coperchio, poi il metro inizia a lavorare.

3-2 Funzioni dei pulsanti:

-[MODE] – stampa singola cambia modalità di visualizzazione tra orologio, sveglia e data

-Hold/lungo premere [MODE] per impostare ora, data e sveglia (premere [ADJ] per regolare i valori e premere [MODE] per impostare il valore).

-[ADJ] regolare ora e data valori quando si è in modalità di impostazione.

-[°C/°F] (dietro il basamento) cambiare l'unità di temperatura fra centigrado (° c) e Fahrenheit (°F).

-[RESET] (dietro il basamento) Reimposta tutti i valori (valori max/min, ora e Data).

Stampa singola-[memoria] – per visualizzare memorizzati valori MAX e MIN di temperatura e umidità.

-Hold/lungo premere [MEMORY] per cancellare i valori memorizzati

3-3 Quando viene visualizzato l'orario della sveglia, premere [ADJ] per attivare l'allarme o disattivare

-(🔔) Quando viene visualizzato questo simbolo, viene attivato l'allarme giornaliero

-(🔔) Quando viene visualizzato questo simbolo, oraria allarme (misuratore emette un segnale acustico ogni ora)

-Premere e tenere premuto [MODE] per 2 secondi per regolare il tempo di allarme.

4. Attenzione:

4-1. se i valori anormali visualizzare, rimuovere la batteria e sostituire dopo 2 secondi per resettare il contatore oppure premere il pulsante di reset dietro il cavalletto.

4-2. si prega di smaltire le batterie usate in modo appropriato.