

iGadgitz 'Disnix' S1 Wasserdicht Bluetooth Lautsprecher (U3614)

Benutzerhandbuch

	For more instructions in English please visit:	
	Eine Anleitung in Deutsch –nden Sie unter:	
	Para obtener instrucciones en Español por favor visite:	
	Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:	
	Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:	

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie dieses Produkt benutzen.


- Verwenden Sie das Produkt nicht während des Fahrens eines Fahrzeugs.
- Um elektronische Störungen und / oder kompatibel Konflikte zu vermeiden, Schalten Sie das Produkt in Einrichtungen wo Hinweisschilder dazu aufzufordern aus. Zum Beispiel: Flugzeuge, Militärstützpunkt, Krankenhaus oder Gesundheitseinrichtungen.
- Um Ihr Gehör nicht zu beeinträchtigen, halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau. Nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum an hören. Prüfen Sie vor dem Einschalten Volumen.
- Zu Ihrer Sicherheit vermeiden Sie Ablenkungen von Musik oder Anrufe während in der Öffentlichkeit oder potenziell gefährlichen Umgebungen.
- Halten Sie ihn von Feuer, Wasser und Hochspannungsanlagen fern.
- Installieren Sie das Gerät nichten Orten oder nutzen Sie die Lautsprecher nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (einschließlich Mikrowellenherde) welche Wärme abgeben. Nicht in direkter Sonnen benutzen.
- Es wird empfohlende Umgebungstemperatur zwischen 15°C & 25°C halten
- Folgen Sie den Akku und Ladevorgang in diesem Handbuch, um ein Produkt zu aufladen
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Der Lautsprecher wurde entwickelt, um Spritzwasser bis zu IPX4 unter der IP-Schutzart zu widerstehen, wie in der internationalen Norm definiert IEC 60529, wenn das Lade / AUX-Port Abdeckung an Ort und Stelle ist. Wenn die Abdeckung nicht vollständig in Position ist wird der Lautsprecher nicht zu dem ausgeschriebene Niveau wasserdicht sein
- Der Lautsprecher darf nicht in Wasser getaucht oder zu Wasserstrahlen ausgesetzt werden.
- Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden
- Laden Sie es nicht wenn es feucht oder nass ist. Vergewissern Sie sich das es vor dem Laden vollständig trocken ist.

WICHTIGER HINWEIS: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät angeschlossen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.



Page 2 of 6

Diagramm



Ref	Funktion
1	Während der Musikwiedergabe: Wiedergabe und Pause. Während eingehenden Anruf: Anruf annehmen oder Anruf beenden Alle: Halten Sie für 2 ½ Sekunden, um Bluetooth zu trennen
2	Hoch -Auswahltaste: Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Wählt Vorherigen Titel Langes Drücken (> 2 Sekunden): Lautstärke erhöhen
3	Runter Auswahltaste: Kurzes Drücken (<1 Sekunde): Wählt Nächster Titel Langes Drücken (> 2 Sekunden): Lautstärke verringern
4	An/Aus Schalter: Halten Sie für 3 Sekunden, um den Lautsprecher ein- oder aus zu schalten.
5	unter dem Deckmantel: 3.5mm Audio-Buchse
6	unter dem Deckmantel: USB Ladeanschluss



Page 3 of 6

Produktübersicht

- Mit Bluetooth drahtlose Technologie, diese iGadgitz 'Disnix' S1 Bluetooth-Lautsprecher gibt Ihnen die bequeme drahtlose Weise Stereomusik zu genießen von Bluetooth A2DP**1- Quellgerät übertragen wie MP3-Player, Smartphones, PC / Laptop oder Tablet in den verfügbaren Bereich.
- Sie können die S1 benutzen um die Musikwiedergabe-Funktionen Ihres Bluetooth-Geräts Fernzugsteuern wenn es Bluetooth AVRCP*2 unterstützt.
- Zwischen Musik und Telefonanrufe umschalten, S1 erlaubt Ihnen auch anrufe mit einem Bluetooth-fähigen Handy* 3 zu tätigen, während Sie Musik hören.
- Nachdem Sie das Gespräch beenden, wird die Musik weiterhin innerhalb Sekunden übertragen werden. *4
- Neben der kabellose Stereo- und mobile Freisprecheinrichtung, können Sie S1 zu einem Bluetooth-fähigen PC*5 koppeln um mit Instant-Messaging-wie Skype zu nutzen.

Hinweise:

- *1: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth A2DP unterstützen (Advanced Audio Distribution Profil).
- *2: Die Wiedergabe oder seine Plug-in Bluetooth-Adapter / Sender muss Bluetooth AVRCP unterstützen (Audio Video Remote Control Profil).
- *3: Das Handy muss Bluetooth HFP unterstützt (Hands-free Profil) und unterstützt Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profil).
- *4: Einige Handys geben den Anschluss der Schaltfunktion zu den Lautsprecher nicht Frei, was verhindert das der Lautsprecher zwischen Bluetooth-Verbindung von Musik und Anrufen wechseln kann.
- *5: Der Computer oder dessen Plug-in Bluetooth-Adapter muss Bluetooth HSP (Headset Profile) unterstützen.

Spezifikation und technische Parameter

Nennleistung: 5W
 Frequenzgang: 90Hz-20KHz
 Empfindlichkeit: 80dB+/-2dB
 SNR: >=80dB
 Batterie: Eingebaute Lithium-Ionen Wiederaufladbar
 Wasserdichte Stufe: IPX4 (Spritzwasser, nach IP-Schutzart wie in der internationalen Norm IEC 60529 definiert)
 Performance: Bluetooth Spezifikation V4.0+EDR, bis zu 10 Meter (im offenen Raum)
 Reichweite: 10 m (33 ft)
 Musik / Gesprächszeit: 6 Stunden *
 Ladezeit: 2 Stunden

Unterstützte Bluetooth-Profile:

- HSP Profil (Headset Profil)
- HFP Profil (Hands-free Profil)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Ladeeingang: DC5.0V
 Aux-Eingang: 3,5mm Audio Buchse
 Abmessungen:65.5 x 78mm



Page 2 of 6

Wie man iGadgitz 'Disnix' S1 Wasserdicht Bluetooth Lautsprecher verwendet

Schalten Sie den Lautsprecher ein

Drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden. Das blaue LED wird auf leuchten.

Schalten Sie den Lautsprecher aus

Wenn der Lautsprecher an ist, drücken und halten Sie die Power-Taste für etwa 3 Sekunden.

Paaren

Paarung ist der Prozess der Gründung einer verschlüsselten Verbindung zwischen S1 und Bluetooth-Geräten.

Schritt -1 Sicherstellen, dass S1 ausgeschaltet ist, schalten Sie es dann ein. Die blaue Anzeige blinkt wiederholt zum erfassen von Bluetooth-fähigen Geräten in Ihrer Nähe.

Schritt -2 Folgen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerät, um die Kopplung zu starten. Typischerweise wird dies getan, indem Sie zu einem "Verbinden" Menü oder "Setup" Menü gehen und dann wählen Sie die Option für "Disnix S1", das noch in den Paarungs-Modus ist.

Schritt -3 Das Handy wird "Disnix S1" finden und fragen, ob Sie bereit sind, Ihr Gerät mit dem Lautsprecher zu verbinden. Drücken Sie "Ja" oder "Bestätigen" um diese Aktion zu bestätigen.

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, werden Sie einen Ton von dem Lautsprecher hören und die LED wird alle 3 Sekunden blinken. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein. Dann kehren Sie zu Schritt 1 und führen Sie den Kopplungsvorgang erneut aus. Der Lautsprecher schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus, wenn es nicht mit einem Gerät gekoppelt wird.

Einen Anruf tätigen

Schritt -1 Verwenden Sie das Tastenfeld des Handys, um die Telefonnummer zu wählen.

Schritt -2 Drücken Sie die "Senden" oder "OK" Taste des Handys. Das Handy startet den Anruf und stellt den Anruf vom Handy zu den Lautsprecher.

Annehmen eines Anrufs

Schritt -1 Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Musik hören, werden Sie Ihren Klingelton über den Lautsprecher hören.

Schritt -2 Drücken Sie einfach Taste 1 (Wiedergabe / Pause / Anrufen beantworten / Beenden-aste) einmal.

Beenden eines Anrufs

Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um einen Anruf zu beenden.

Verfahren -1 Vom Lautsprecher, drücken Sie Taste 1 (Wiedergabe / Pause / Anrufen beantworten / Beenden-Taste) einmal.

Verfahren -2 Beenden eines Anrufs über die Tastatur des Handys.

Wenn beim Musik hören einen eingehenden Anruf kriegen wird der Lautsprecher die Verbindung von dem Musik-Player (A2DP) zum Handy (HSP or HFP) wechseln; die Musik wird vorübergehend angehalten werden. Nachdem Sie den Anruf beenden, wird die Musik wieder von den Lautsprecher gespielt.

Hinweise: Wenn Sie Taste 1 drücken, zum Annehmen oder Beenden eines Anrufs, drücken Sie bitte nur einmal. Drücken Sie und halten Sie nicht.



Page 4 of 6

Lautstärke einstellen

Lauter: In Gesprächsmodus oder Musikmodus, drücken Sie lang (> 2 s) die Hoch - Auswahltaste: nach oben (Taste 2 auf der Abbildung).
 Leiser: In Gesprächsmodus oder Musik-Modus, drücken Sie lange (> 2 Sekunden) die Runter - Auswahltaste: nach unten (Taste 3 im Diagramm).

Wiedergabe /Pause Music

Im Ruhezustand, drücken Sie Wiedergabe / Pause / Anrufen beantworten / Beenden-Taste (Taste 1 im Diagramm) einmal, um Musik wiederzugeben und zu pausieren.

Vorherigen / Nächsten Titel

Vorherige Titel: Im Musik-Modus, kurz (> 2 s) die Hoch - Auswahltaste: (Taste 2 auf der Abbildung) drücken.

Nächster Titel: Im Musik-Modus, kurz (<1 sec) die Runter Auswahltaste: (Taste 3 auf der Abbildung) drücken.

Kabel-Modus

Setzen Sie einen 3,5-mm-Audiokabel an den 3,5 mm Audio-Buchse Anschluss. Dann drücken Sie Taste 1, um die Musik zu pausieren, drücken Sie dann Taste 1 nochmals für die Wiedergabe zu starten. Während diese Art der Wiedergabe ist der Lautsprecher nicht wasserdicht.

Fehlerbehebung

Wenn Unterbrechung auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Faktoren:

- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher genug Kraft hat, es eingeschaltet ist und wurde erfolgreich an den Handy gepaart.
- Die Bluetooth-Funktion des Handy aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob der Bereich zwischen dem Lautsprecher und Handy innerhalb von 10 Metern ist oder ob Wände oder andere Störungen oder elektrischen Geräte zwischen dem Lautsprecher und dem Handy sind.



Page 5 of 6

Batterie und Ladevorgang

- iGadgitz 'Disnix S1' verwendet eine wiederaufladbare Batterie. Ein normaler Ladevorgang dauert ca. 2 Stunden. Das rote LED leuchtet beim Laden und erlischt, wenn der Ladevorgang beendet. Nicht länger wie 3 Stunden lang aufladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen PC / Laptop USB-Anschluss oder geeignet 5.0V USB-Netzladegerät. Die Verwendung eines fehlerhaften Energieversorgungseinrichtung führt zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie.
- Wenn das Gerät zu heiß zum Anfassen oder Rauch abgibt, Schalter am Netz, trennen und sich an den Hersteller wenden.
- Nach dem der Ladevorgang abgeschlossen ist, Bitte entfernen Sie das Kabel aus dem Lautsprecher. Den Lautsprecher nicht nicht für längere Zeit Laden.
- Wenn die Batterie fast leer ist, das blaue LED ständig blinkt. Bitte laden Sie den Lautsprecher zu diesem Zeitpunkt.
- Achten Sie darauf, die Batterie vollständig geladen ist und für die ersten drei Anwendungen vollständig entladen, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.
- Den Lautsprecher Nicht in heißen oder kalten Umgebungen nutzen. Es wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 15°C und 25°C zu halten.
- Den Lautsprecher nicht an Orten nutzen oder anschließen die in der Nähe einer Wärmequelle sind wie zB Herd, Heizkörper, Herd, Toaster, Kaffeemaschine oder anderen Geräten (inklusive Mikrowelle) die Wärme abgeben. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden.

WICHTIGE HINWEISE: Nicht an einen PC oder USB-Ladegerät an schließen, wenn der Lautsprecher feucht oder nass ist. Lebensgefahr durch Strom.



www.igadgitz.com

iGadgitz™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von INNOV8 GB Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
 Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind Marken der registrierten Bluetooth SIG Firma,
 Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch den Hersteller erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Page 6 of 6