

The Cube



Mic Idol



Volcano



made in China

Spécifications et paramètres techniques

Puissance: 3W
Batterie: Li-Polymère rechargeable intégrée (400mAh)
Température de fonctionnement: 10°C - 25°C
Performance: Spécification Bluetooth V3.0, jusqu'à 10 mètres (en espace ouvert)
Musique/de conversation: 4 heures*
Temps de charge: 1 heure
Entrée de charge: DC5.0V 350mA
Dimensions / Poids:
Mic Idol: 82x82x82mm; 275g
Volcano: 80x80x80mm; 320g
The Cube: 46x46x46mm; 138g

* La durée de fonctionnement maximale dépend de la fréquence d'utilisation et des facteurs environnementaux. Une connexion sans fil à longue distance et l'utilisation d'un téléphone mobile vont augmenter la consommation

Apte pour:



Sécurité et informations générales

Veillez lire les informations suivantes avant d'utiliser ce produit.

- Ne pas utiliser le produit en conduisant un véhicule à moteur.
- Pour éviter les interférences électroniques et / ou conflits compatibles, éteignez le produit dans tous les endroits où des avis vous demandent de le faire. Par exemple: Avions, Base militaire, Hôpital ou Établissement de santé.
- Pour ne pas endommager votre ouïe, gardez le volume du haut-parleur à un niveau modéré. Ne pas écouter à volume élevé pendant longtemps. Vérifiez le volume avant d'allumer.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions de la musique ou des appels téléphoniques dans les lieux publics ou dans des environnements potentiellement dangereux.
- Maintenir loin du feu, de l'eau et des équipements de haute tension.
- Ne pas installer, place ou utiliser le haut-parleur en proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
- Il est recommandé de maintenir la température de l'environnement entre 15 ° C et 25 ° C
- Suivez la procédure de chargement dans ce mode d'emploi pour charger le produit.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Ne pas tremper ou exposer à l'eau. Ne pas charger si humide ou mouillé. Veiller à le sécher complètement avant de le recharger.
- Si l'appareil devient chaud ou émet de la fumée, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher sur un chargeur de PC ou USB si le haut-parleur est humide ou mouillé. Danger d'électrocution

Batterie et procédure de chargement

- Le produit utilise une batterie rechargeable. Un processus de charge prend normalement environ 1 heure. L'indicateur rouge s'allume lors du chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé. Ne chargez pas pendant plus de 1.5 heures. Cela réduira la durée de vie de la batterie.
- Branchez le câble USB dans un port USB d'ordinateur portable PC ou d'un chargeur 5.0V USB approprié. L'utilisation d'un chargeur inapproprié peut causer des dommages et annuler la garantie.
- Le chargement terminé, veuillez débrancher le câble du haut-parleur. Ne pas charger le haut-parleur pendant trop longtemps.
- Veuillez-vous assurer que la batterie se charge et décharge complètement pendant les trois premières utilisations, pour garantir sa meilleure performance.
- N'utilisez pas le haut-parleur dans un environnement trop chaud ou trop froid. Il est recommandé de maintenir la température entre 15 ° C et 25 ° C
- Ne pas se connecter, placer ou utiliser le haut-parleur en proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière, radiateur, four, grille-pain, machine à café ou un autre appareil (y compris les fours à micro-ondes) qui dégage de la chaleur.
- Si l'appareil devient très chaud ou émet de la fumée, éteindre à la source d'alimentation, débrancher et contacter le fabricant.

AVERTISSEMENT IMPORTANT: Ne pas brancher à un chargeur PC ou USB si le haut-parleur est humide ou mouillé. Danger d'électrocution.

Pour plus d'information

For more instructions in English please visit:

Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:

Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:

www.igadgitz.com/guides



The Cube

1. Allumé/Éteint

Faire glisser le Bouton

3. Connexion Bluetooth

Appareils
Xquare 2 Connecté

Du menu configuration Bluetooth de votre appareil sélectionnez "Xquare 2"

Mic Idol

1. Configuration

Piste précédente Appuyez une fois
Baisser le Volume Maintenez appuyé
Piste suivante Appuyez une fois
Monter le Volume Maintenez appuyé

Allumé/Éteint Maintenez appuyé pendant 5 secondes
Dernier numéro composé Appuyez deux fois

3. Connexion Bluetooth

Appareils
iDol 2 Connecté

Du menu configuration Bluetooth de votre appareil sélectionnez "iDol 2"

4. Volume et Réglage Lecture/Pause

Répondre/Terminer un appel Appuyez une fois
Dernier numéro composé Appuyez deux fois

Volcano

1. Configuration

Répondre/Terminer un appel Appuyez une fois
Dernier numéro composé Appuyez deux fois

Baisser le Volume Tourner dans le sens horaire
Monter le Volume Tourner dans le sens antihoraire

3. Connexion Bluetooth

Appareils
Volcano 2 Connecté

Du menu configuration Bluetooth de votre appareil sélectionnez "Volcano 2"

4. Volume et Réglage Lecture/Pause

Répondre/Terminer un appel Appuyez une fois
Dernier numéro composé Appuyez deux fois

2. Charge

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro USB connecté à un appareil compatible.

4. Configuration

Lecture/Pause
Piste précédente Appuyez une fois
Baisser le Volume Maintenez appuyé
Allumé/Éteint
Micro USB Charge/Prise Audio
Lumière LED Rouge: En charge Éteinte: Charge complète Bleue: haut-parleur allumé
Piste suivante Appuyez une fois
Monter le Volume Maintenez appuyé

2. Configuration (suivi)

Microphone
Lumière LED Rouge: En charge Éteinte: Charge complète Bleue: haut-parleur allumé
Port de 3,5mm Écouteurs/Sortie audio
Micro USB Charge/Prise Audio

5. Charge

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro USB connecté à un appareil compatible.

2. Configuration (suivi)

Microphone
Lumière LED Rouge: En charge Éteinte: Charge complète Bleue: haut-parleur allumé
Port de 3,5mm Écouteurs/Sortie audio
Micro USB Charge/Prise Audio

5. Charge

Chargez votre haut-parleur avec un câble Micro USB connecté à un appareil compatible.