

**ALTOPARLANTE BLUETOOTH  
MANUALE DI ISTRUZIONI PER:**

**The Cube**



**Mic Idol**



**Volcano**



FC CE  
made in China

**Specificazioni e parametri tecnici**

Potenza nominale: 3W  
Batteria: litio ricaricabile incorporata (400mAh)  
Temperatura di funzionamento: 10°C - 25°C  
Prestazioni: Specifica Bluetooth V3.0, fino a 10 metri (in spazio aperto)  
Musica/ Tempo di conversazione: 4 ore\*  
Tempo di ricarica: 1 ore  
Ingresso di carica: DC5.0V 350mA  
Dimensioni / Peso:  
Mic Idol: 82x82x82mm; 275g  
Volcano: 80x80x80mm; 320g  
The Cube: 46x46x46mm; 138g

\* Il tempo massimo di funzionamento dipende dalla frequenza d'uso e da fattori ambientali. Una connessione wireless a lunga distanza e l'uso con un telefono cellulare aumentano il consumo di energia.

Adatto per:



**Sicurezza e informazioni generali**

Si prega di leggere le seguenti informazioni prima di utilizzare questo prodotto.

- Non utilizzare il prodotto mentre si guida un veicolo a motore.
- Per evitare interferenze elettroniche e/o conflitti compatibili, spegnere il prodotto ovunque siano affissi avvisi che lo richiedono. Ad esempio: Aerei, Base militare, Ospedale o Strutture sanitarie.
- Per evitare danni all'udito, tenere il volume a un livello moderato. Non ascoltare ad alto volume per periodi prolungati. Controllare il volume prima accendere.
- Per sicurezza, evitare di essere distratti dalla musica o telefonate in luoghi pubblici o in ambienti potenzialmente pericolosi.
- Tenere lontano da fuoco, acqua e apparecchi ad alta tensione.
- Non installare, collocare o usare l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emanano calore.
- Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
- Seguire la procedura descritta in questo manuale per ricaricare il prodotto.
- Non usare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto.
- Non immergere o esporre all'acqua. Non caricare se umido o bagnato. Assicurarsi che sia completamente asciutto prima di ricaricarlo.
- Se si surriscalda o emette fumo, spegnere l'interruttore principale della luce, scollegare e contattare il produttore.

**Avvertenza importante:** Non collegare al PC o ad un caricabatterie USB se l'altoparlante è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

**Batteria e procedura di ricarica**

- Il prodotto utilizza una batteria ricaricabile. Un normale processo di ricarica richiede circa 1 ora. Il LED rosso si accende durante la carica e si spegne quando la carica è terminata. Non caricare per più di 1.5 ore. Questo riduce la durata della vita utile della batteria.
- Inserire il cavo USB in un porto USB del PC/Laptop o in un caricatore USB 5.0 v adatto. Utilizzare un dispositivo di alimentazione incorretto danneggia il prodotto e invalida la garanzia.
- Quando la carica è terminata, si prega di rimuovere il cavo dall'altoparlante. Non lasciare sotto carica per lunghi periodi di tempo.
- Si prega di assicurarsi che la batteria è stata caricata e poi scaricata completamente per le prime tre volte che si usa, per garantire la prestazione ottimale della batteria.
- Non utilizzare in ambienti troppo caldi o troppo freddi. Si raccomanda di mantenere la temperatura ambiente tra 15° C e 25° C
- Non collegare, inserire o usare l'altoparlante vicino ad una fonte di calore come un fornello, radiatore, forno, tostapane, macchina per il caffè o altri apparecchi (compresi i forni a microonde) che emanano calore.
- Se si surriscalda o emette fumo, spegnere l'interruttore principale della luce, scollegare e contattare il produttore.

**Avvertenza importante:** Non collegare al PC o ad un caricabatterie USB se l'altoparlante è umido o bagnato. Pericolo di folgorazione.

**Per maggiori informazioni**

For more instructions in English please visit:

Eine Anleitung in Deutsch finden Sie unter:

Para obtener instrucciones en Español por favor visite:

Pour obtenir des instructions en Français s'il vous plaît aller à:

Per istruzioni in Italiano si prega di visitare il sito:

[www.igadgitz.com/guides](http://www.igadgitz.com/guides)



**The Cube**

**1. Acceso/Spento**

Far scorrere il Pulsante

**3. Connessione Bluetooth**

Dal menù configurazione Bluetooth del suo dispositivo selezioni "Xquare 2"

**Mic Idol**

**1. Configurazione**

Brano precedente / Brano successivo / Abbassare il Volume / Alzare il Volume / Acceso/Spento / Riproduzione/Pausa

**3. Connessione Bluetooth**

Dal menù configurazione Bluetooth del suo dispositivo selezioni "iDol 2"

**4. Volume e Regolazione Riproduzione/Pausa**

Rispondere/Terminare chiamata / Ricomporre ultimo numero

**Volcano**

**1. Configurazione**

Acceso/Spento / Riproduzione/Pausa

Abbassare il Volume / Alzare il Volume

**3. Connessione Bluetooth**

Dal menù configurazione Bluetooth del suo dispositivo selezioni "Volcano 2"

**4. Volumen e Regolazione Riproduzione/Pausa**

Rispondere/Terminare chiamata / Ricomporre ultimo numero

**2. Carica**

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro USB connesso ad un dispositivo compatibile.

**4. Configurazione**

Riproduzione/Pausa / Brano precedente / Brano successivo / Abbassare il Volume / Alzare il Volume / Acceso/Spento / Micro USB / Luce LED

**2. Configurazione (segue)**

Microfono / Luce LED / Porto da 3,5mm / Micro USB

**5. Carica**

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro USB connesso ad un dispositivo compatibile.

**2. Configurazione (segue)**

Microfono / Luce LED / Porto da 3,5mm / Micro USB

**5. Carica**

Carichi il suo altoparlante con un cavo Micro USB connesso ad un dispositivo compatibile.