

BEM VINDO A COMUNIDADE CHIPOLO

Manual do Usuário

Chipolo Classic

Olá! Vamos começar:

1. Baixe o aplicativo no Google App ou na App Store
2. Siga o passo a passo no aplicativo para configurar seu Chipolo.

Maiores informações e suporte ao cliente estão disponíveis via e-mail : contato@ocanova.com.br ou via Whatts App (11) 95056-7800

O Chipolo é um dispositivo simples que conecta seus pertences ao aplicativo Chipolo em seu telefone e ajuda você a encontrá-los. Certifique-se de que você está baixando a versão mais recente do aplicativo, para que este Chipolo funcione corretamente.

REQUISITOS:

Dispositivos iOS (executando a versão 9.0 e posterior) com Bluetooth 4.0. Dispositivos Android (executando a versão 4.4 e posterior) com Bluetooth 4.0.

Verifique a lista completa de dispositivos suportados, clique no seguinte link: <https://www.chipolo.net/devices>

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

Alcance: de até 60 mts - na linha de visão
Faixa de temperatura: -15 ° C a +50 ° C
Método de modulação: GFSK
Potência da antena: <1 mW
Faixa de frequência de operação: 2402-2480 MHz

ESPECIFICAÇÕES PARA O CHIPOLO CLASSIC:

Bateria: Bateria substituível, dura pelo menos 9 meses. Substitua sempre pelo tipo de bateria especificado.
Tipo de bateria: CR2025

ADVERTÊNCIAS GERAIS:

Este produto não é um brinquedo e tampouco é comestível. Capas de celulares e outros dispositivos similares podem interferir na intensidade do sinal e diminuir a visibilidade do Chipolo. Grandes peças de metal perto de seus dispositivos móveis e de seu Chipolo podem interferir no sinal Bluetooth.
Cuidado! Bateria de lítio dentro. Risco de explosão em caso de uso incorreto. Favor não expor o produto à uma fonte de calor direta.

Favor não expor o produto à qualquer estresse ou impacto mecânico.

AVISOS PARA O CHIPOLO CLASSIC:

Este produto não é resistente à água. Não tente desmontar o seu Chipolo. Você corre o risco de choque elétrico e anula sua garantia.

Dicas para o uso mais eficiente podem ser encontradas em <https://www.chipolo.net/faqs>

GARANTIA: 6 meses de garantia.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este produto está em conformidade com as diretivas CE e FCC.

Sua operação está sujeita às duas condições, a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

A Declaração de Conformidade relevante está disponível em www.chipolo.net/regulatory. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização para operar este equipamento. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de exclusão de teste SAR de exposição a RF

para dispositivos portáteis, se uma distância mínima de separação de 5 mm for mantida. No entanto, o dispositivo deve ser usado de tal maneira que o potencial de contato humano durante a operação normal seja minimizado.

DIRETIVA WEEE E DISPOSIÇÃO DE PRODUTOS:

No final da sua vida útil, este produto não deve ser tratado como lixo doméstico ou geral. Ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos ou devolvido ao fornecedor para descarte.

SUPORTE AO CLIENTE:

Para detalhes adicionais sobre o produto ou assistência adicional, entre em contato conosco: contato@ocanova.com.br ou via Whatts App (11) 95056-7800

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA - CHIPOLO CLASSIC:

1. Use as unhas, ou insira uma chave de fendas, no pequeno orifício na lateral do seu Chipolo e abra cuidadosamente o dispositivo
2. Substitua a bateria por uma nova bateria, do tipo CR2025, facilmente encontrada no varejo, inserindo-a do lado positivo
3. Feche o seu Chipolo alinhando os furos superiores nas duas tampas.