

V5.0323

# Simple<sup>®</sup> KEY

## USER GUIDE

Pairing Instructions for Chrysler, Dodge,  
Jeep, RAM Smart Key Replacement Keys

*Powered By*



**Car Keys Express<sup>®</sup>**

Replacing car keys is simple and affordable again.<sup>™</sup>

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)

Instruction Manual Part Number: CDPXA-7020-1

### IMPORTANT NOTES

- ▶ **You MUST have at least one existing key that already works with your vehicle in order to use the EZ Installer™.** If you have no working keys, return the Simple Key to the retailer where it was purchased.
- ▶ **The emergency keyblade should be cut at your convenience.** This keyblade is inside the new Simple Key and can be used to unlock the doors should the battery in the smart key fail. It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer connector. If this label is missing, damaged, or the word “VOID” appears on the EZ Installer, please exchange this Simple Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple Key’s compatibility with the make, model, and year of your vehicle on page 3.

### LET’S GET STARTED

Simple Key requires two steps: “ACTIVATION” and “PAIRING.” It is important to follow these steps in order to successfully complete setup.

If you skip a step, the key WILL NOT work properly, and you’ll have to repeat the setup process.

Find your ACTIVATION CODE in the following chart by referencing your vehicle’s make, model, year and the button configuration of your key’s remote.

# SIMPLE KEY USER GUIDE

## COMPATIBILITY LOOKUP

### Button Abbreviations:

S = Suspension, RS = Remote Start, T = Trunk or Rear Hatch

#### PRIMARY ACTIVATION CODES

MAKE/ MODEL	YEARS	3 BUTTON	4 BUTTON	5 BUTTON	DIAL POSITION	
<b>CHRYSLER</b>			T RS	T/RS S/RS		
200	2015-2017		133	134	5	
300	2011-2014		113	114	1	
<b>DODGE</b>			T RS	T/RS S/RS		
Charger	2011-2017		113	114***	1	
Journey	2011-2017	111	112		1	
<b>JEEP</b>			T RS	T/RS S/RS		
Cherokee	2014-2018	223	221	222	3	
Compass	2017-2018	143	141	142	7	
Renegade	2015-2017	131	132		6	
<b>RAM</b>			S RS	T/RS S/RS		
RAM 1500	2013-2017	211	214	212	214	2
RAM 2500	2013-2017	211	214	212	214	2
RAM 3500	2013-2017	211	214	212	214	2

\*\*\*NOTE: If your key has a red shell, use activation code 121.

Visit [www.CarKeysExpress.com](http://www.CarKeysExpress.com) for the most up-to-date vehicle compatibility lookup.

## SIMPLE KEY USER GUIDE

### STEP 1 (OF 2) KEY ACTIVATION

Follow the steps below to **ACTIVATE** your new key. Once you have activated your key, follow **STEP 2 (of 2) KEY PAIRING** to pair the key to your vehicle.

1. First, simultaneously press the **LOCK** and **PANIC** buttons on the remote. The light under the left bottom button will illuminate and stay on.
2. Using your **ACTIVATION CODE** found in the chart on page 3, enter the first digit using the **LOCK** button, the second digit using the **PANIC** button, and the third digit using the **UNLOCK** button.

For example, **KEY CODE 314** is entered by pressing the **LOCK** button three (3) times, the **PANIC** button one (1) time, and then the **UNLOCK** button four (4) times.

3. Now, press the **LOCK** button on the remote.
  - a. The light will now blink back the **ACTIVATION CODE** you originally entered. If this does not match, go back to Step 1 to start over.

For example, the indicator light for **KEY CODE 314** will blink (3) times, pause, blink one (1) time, pause, and finally blink four (4) times.

- b. If the light blinks rapidly, this indicates an error. Go back to **ACTIVATION** step 1 and retry the steps using your **ACTIVATION CODE**.  
**NOTE:** You may re-enter activation codes anytime before the key is paired to your vehicle. After the key is paired to your vehicle, do not attempt to re-enter or change the button code. This will cause the key to not work.
4. Move on to **STEP 2 (of 2)** below to **PAIR** the key to your vehicle.

### STEP 2 (OF 2) KEY PAIRING

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

**NOTE:** If the EZ Installer is left in the vehicle's on-board diagnostic (OBD) port for more than 5 minutes, an alarm will sound reminding you to remove it.

## SIMPLE KEY USER GUIDE

**NOTE:** If at any point the EZ Installer continues to beep rapidly, please refer to the FAQ section for more information.

1. Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on page 3. Turn the dial on the EZ Installer to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
  - a. **NOTE:** One working key and the new key should be present during the pairing process.
2. Enter the vehicle and ensure all doors are closed.
3. Begin with the vehicle in PARK and the engine OFF.
4. Turn hazard lights ON.
5. Using an existing, working key, start the car.
6. Remove the security label from the EZ Installer and insert it firmly into the on-board diagnostic (OBD) port located under the dash.
  - a. **NOTE:** The location of your vehicle's OBD port can be found in your vehicle owner's manual.
7. Wait up to 8 seconds and listen for 3 quick beeps from the EZ Installer.
  - a. **NOTE:** If you hear a series of more than 3 rapid beeps, an error has occurred. Please see the Frequently Asked Questions to learn more.
8. Turn the ignition off.
9. To continue, press and release the EZ Installer button.
10. Press the UNLOCK button on the new remote 10 times at 1 second intervals. (Tip: You can sync your pressing of the button with the blinking of your hazard lights.)
  - a. **NOTE:** If you hear 3 quick beeps from the EZ installer while you press the UNLOCK button, stop and skip to step 12, otherwise continue to step 11.
11. Wait up to 5 seconds. If you don't hear 3 quick beeps from the EZ Installer, continue pressing the UNLOCK button on the new remote at 1 second intervals until you hear 3 quick beeps from the EZ installer.
  - a. **NOTE:** If you hear a series of more than 3 rapid beeps, an error has occurred. Please see the Frequently Asked Questions to learn more.
12. Press and release the EZ Installer button to continue. The EZ Installer will chime when pairing is complete.
13. Unplug the EZ Installer. If the EZ Installer is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
14. To pair additional keys, unplug the EZ Installer from the OBD port and reinsert it. Repeat the pairing process for any additional keys, beginning with PAIRING STEP 1.
15. Test all keys.
16. Turn hazards off.

### FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q:** The EZ Installer beeps 8 times after pushing the button to start the pairing process and will not pair the new key.

**A:** Your vehicle allows a maximum of 8 paired keys. If the vehicle already has 8 keys paired to it, a new key cannot be paired. If the EZ Installer beeps 8 times early in the pairing process, this indicates that the maximum number of keys have been paired. Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

**Q:** Can I use the same EZ Installer on other vehicles?

**A:** No, the EZ Installer will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more keys to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles. If the EZ Installer sounds 2 beeps at 1 second intervals, then beeps rapidly, this signifies that the device has already been used on another vehicle. Visit [CarKeysExpress.com](http://CarKeysExpress.com) or your local retailer to purchase additional keys.

**Q:** The EZ Installer sounds 2 or 3 beeps at 1 second intervals 3 times, then beeps continuously.

**A:** When problems occur during the pairing process, the EZ Installer will beep an error code, followed by continuous faster beeps. The number of error beeps corresponds to specific error codes, explained below.

- **Two** distinct beeps at 1 second intervals indicate the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer can only pair Simple Keys to one vehicle. The EZ Installer will be locked to the first vehicle it is used on. You may add more keys to the same vehicle again as needed, but it will not work on different vehicles.
- **Three** distinct beeps at 1 second intervals indicate the EZ Installer could not detect an original, existing key. Ensure an existing, working key is present, remove the EZ Installer, and begin the pairing process again.

Please contact Car Keys Express customer service at 888-598-8910 for any questions.

**Q:** The new key won't pair to my car.

**A:** If the EZ Installer doesn't pair the key to your car, most likely an incorrect dial

## SIMPLE KEY USER GUIDE

position was used. In this case, the EZ Installer will beep continuously. Check the compatibility section on page 3 to confirm the correct dial position for your make, model, year, and button configuration of your original key. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

**Q:** The EZ Installer was unplugged during the pairing process.

**A:** The EZ Installer must remain plugged into the on-board diagnostic (OBD) port until pairing is complete. If the EZ Installer becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position and begin the pairing process again.

**Q:** The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

**A:** Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

### FCC AND ISED REGULATORY STATEMENT

**MODEL: CDSSL-G000**  
**FCC ID: X32-CDSSG000**  
**IC: 8797A-CDSSG000**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

## HELP

For help or assistance, please contact technical support at (888) 598-8910.

## OTHER KEYS

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Ford, Lincoln, Toyota, and Honda Simple Keys are coming soon.



Patent US10755506B2  
Designed and assembled in the USA

12101 Sycamore Station Place Ste. 140  
Louisville, KY 40299

© 2023 Car Keys Express

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)



V5.0323

# Simple KEY<sup>®</sup>

## MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de sincronización para las llaves de repuesto de las llaves inteligentes de Chrysler, Dodge, Jeep, RAM

*Funciona con*



Replacing car keys is simple and affordable again.<sup>™</sup>

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)

Parte del manual de instrucciones número: CDPXA-7020-1

## NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **Usted DEBE tener al menos una llave que funcione con su vehículo para poder usar el instalador EZ Installer™.** Si no tiene llaves que funcionen, devuelva la llave Simple donde la compró.
- ▶ **Corte la llave de emergencia cuando le resulte conveniente.** Esta llave está adentro de la nueva llave Simple y se puede usar para abrir las puertas en caso de que no funcione la batería de la llave inteligente. La puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **Para sincronizar la llave nueva, la batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada.** Apague las luces delanteras, la radio, el aire acondicionado, etc. para minimizar el consumo de la batería durante el proceso.
- ▶ **No utilice el instalador EZ Installer mientras el vehículo esté en movimiento.** Desconéctelo del puerto de diagnóstico a bordo (OBD) antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones del control original,** independientemente de los botones incluidos en la llave Simple. Esta llave no añade funciones remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector EZ Installer. Si la etiqueta no está, está dañada o si la palabra "VOID" aparece en el conector EZ Installer, cambie esta llave Simple™ por una nueva en la tienda donde la compró.
- ▶ **Antes de sincronizarla,** familiarícese con la compatibilidad de la llave Simple con la marca, el modelo y el año de su vehículo en la página 3.

## COMENCEMOS

La llave Simple requiere de dos pasos: ACTIVACIÓN y SINCRONIZACIÓN. Es importante seguir estos pasos para completar la configuración correctamente.

Si omite un paso, la llave NO funcionará correctamente, y tendrá que repetir el proceso de configuración.

Encuentre su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN en el siguiente cuadro teniendo como referencia la marca, el modelo, el año y la configuración de botones del control de su llave.

## BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

Abreviaturas de los botones:

S = Suspensión, ER = Encendido remoto, M = Maletero o Puerta trasera

### CÓDIGO PRINCIPAL DE ACTIVACIÓN

MARCA/ MODELO	AÑOS	BOTÓN 3	BOTÓN 4	BOTÓN 5	POSICIÓN DE LA PERILLA	
<b>CHRYSLER</b>						
		M	ER	M/ER	S/ER	
200	2015-2017		133	134	5	
300	2011-2014		113	114	1	
<b>DODGE</b>						
		M	ER	M/ER	S/ER	
Charger	2011-2017		113	114***	1	
Journey	2011-2017	111	112		1	
<b>JEEP</b>						
		M	ER	M/ER	S/ER	
Cherokee	2014-2018	223	221	222	3	
Compass	2017-2018	143	141	142	7	
Renegade	2015-2017	131	132		6	
<b>RAM</b>						
		S	ER	M/ER	S/ER	
RAM 1500	2013-2017	211	214	212	214	2
RAM 2500	2013-2017	211	214	212	214	2
RAM 3500	2013-2017	211	214	212	214	2

\*\*\*ATENCIÓN: Si su llave tiene un botón rojo, use el código de activación 121.

Visite [www.CarKeysExpress.com](http://www.CarKeysExpress.com) para obtener la búsqueda de compatibilidad de vehículos más actualizada.

## PASO 1 (DE 2): ACTIVACIÓN DE LA LLAVE

Siga los pasos a continuación para ACTIVAR su llave nueva. Una vez que haya activado la llave, siga el PASO 2 (de 2): SINCRONIZACIÓN DE LA LLAVE para sincronizar la llave a su vehículo.

1. Primero, presione simultáneamente los botones LOCK y PANIC del control remoto. Se encenderá la luz debajo del botón inferior izquierdo y permanecerá encendida.
2. Use el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que se encuentra en el cuadro de la página 3: introduzca el primer dígito con el botón LOCK, el segundo dígito con el botón PANIC y el tercer dígito con el botón UNLOCK.

Por ejemplo, el CÓDIGO 314 DE LA LLAVE se introduce presionando el botón de LOCK tres (3) veces, el botón PANIC una (1) vez y luego el botón UNLOCK cuatro (4) veces.

3. Ahora, presione el botón LOCK en el control remoto.
  - a. La luz titilará el CÓDIGO DE ACTIVACIÓN que introdujo originalmente. Si no coincide, vuelva al paso 1 para empezar de nuevo.

Por ejemplo, la luz indicadora del CÓDIGO 314 DE LA LLAVE titilará (3) veces, se detendrá, titilará una (1) vez, se detendrá y finalmente titilará cuatro (4) veces.

- b. Si la luz titila rápidamente, indica un error. Vuelva al paso 1 de la ACTIVACIÓN y vuelva a intentarlo con su CÓDIGO DE ACTIVACIÓN. **NOTA:** Puede volver a introducir los códigos de activación en cualquier momento antes de que la llave se sincronice con su vehículo. Después de que la llave se sincronice con su vehículo, no intente volver a introducir o cambiar el código del botón. Esto hará que la llave no funcione.
4. Pase al PASO 2 (de 2) a continuación para SINCRONIZAR la llave a su vehículo.

## PASO 2 (DE 2): SINCRONIZACIÓN DE LA LLAVE

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre los pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, lo que requerirá que empiece de nuevo. Una vez que empiece el procedimiento de sincronización, avance a un ritmo rápido y uniforme.

**NOTA:** Si se deja el instalador EZ Installer en el puerto OBD del vehículo durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo quite.

**NOTA:** Si en algún momento el instalador EZ Installer continúa sonando rápidamente, consulte la sección de preguntas frecuentes para obtener más información.

1. Encuentre la marca, el modelo y el año de su vehículo en la búsqueda de compatibilidad en la página 3. Gire la perilla del instalador EZ Installer para que esté en la posición indicada para la marca, el modelo y el año de su vehículo.  
**NOTA:** Durante el proceso de sincronización debe tener a mano una llave que funcione y la llave nueva.
2. Entre en el vehículo y asegúrese de que todas las puertas estén cerradas
3. Comience con el vehículo en PARK y el motor APAGADO.
4. ENCIENDA las luces de emergencia.
5. Ponga el carro en marcha con una llave que tenga.
6. Quite la etiqueta de seguridad del instalador EZ Installer e insértelo firmemente en el puerto OBD situado debajo del tablero.
  - a. **NOTA:** Puede encontrar dónde se encuentra el puerto OBD de su vehículo en el manual del propietario del vehículo.
7. Espere hasta 8 segundos hasta que escuche 3 pitidos rápidos del instalador EZ Installer.  
**NOTA:** Si escucha una serie de más de 3 pitidos rápidos, se ha producido un error. Consulte las preguntas frecuentes para obtener más información.
8. Apague el motor.
9. Para continuar, presione el botón del instalador EZ Installer una vez.
10. Presione el botón UNLOCK del control remoto nuevo 10 veces a intervalos de 1 segundo. (Consejo: Puede sincronizar la pulsación del botón con el tileo de las luces de emergencia).
  - a. **NOTA:** Si escucha 3 pitidos rápidos del instalador EZ Installer mientras presiona el botón UNLOCK, deténgase y vaya al paso 12, de lo contrario continúe con el paso 11.
11. Espere hasta 5 segundos. Si no escucha 3 pitidos rápidos del instalador EZ Installer, continúe presionando el botón UNLOCK del control remoto nuevo a intervalos de 1 segundo hasta que escuche 3 pitidos rápidos del instalador EZ Installer.  
**NOTA:** Si escucha una serie de más de 3 pitidos rápidos, se ha producido un error. Consulte las preguntas frecuentes para obtener más información.
12. Para continuar, presione el botón del instalador EZ Installer una vez. El instalador EZ Installer sonará cuando se complete la sincronización.
13. Desconecte el instalador EZ Installer. Si se deja el instalador EZ Installer en el puerto OBD del vehículo durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo quite.

14. Para sincronizar más llaves, desconecte el instalador EZ Installer del puerto OBD y vuelva a insertarlo. Repita el proceso de sincronización para cualquier llave adicional, comenzando por el PASO 1 de SINCRONIZACIÓN.
15. Pruebe todas las llaves.
16. Apague las luces de emergencia.

### PREGUNTAS FRECUENTES

**P:** El instalador EZ Installer emite 8 pitidos después de pulsar el botón para iniciar el proceso de sincronización y no sincroniza la llave nueva.

**R:** Su vehículo permite un máximo de 8 llaves sincronizadas. Si el vehículo ya tiene 8 llaves sincronizadas, no podrá sincronizar una llave nueva. Si el instalador EZ Installer emite 8 pitidos al principio del proceso de sincronización, indica que se ha sincronizado la cantidad máxima de llaves. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

**P:** ¿Puedo usar el mismo instalador EZ Installer en otros vehículos?

**R:** No, el instalador EZ Installer se bloqueará en el primer vehículo en el que se utilice. Puede agregar más llaves al mismo vehículo de nuevo según sea necesario, pero no funcionará en vehículos diferentes. Si el instalador EZ Installer emite 2 pitidos a intervalos de 1 segundo y luego pita rápidamente, significa que el dispositivo ya ha sido utilizado en otro vehículo. Visite [CarKeysExpress.com](http://CarKeysExpress.com) o a su distribuidor local para comprar llaves adicionales.

**P:** El instalador EZ Installer emite 2 o 3 pitidos en intervalos de 1 segundo 3 veces, luego suena continuamente.

**R:** Cuando ocurran problemas durante el proceso de sincronización, el instalador EZ Installer emitirá un código de error, seguido de pitidos continuos más rápidos. El número de pitidos de error corresponde a códigos de error específicos, que se explican a continuación.

- **Dos** pitidos distintos a intervalos de 1 segundo indican que el dispositivo ya ha sido utilizado en otro vehículo. El instalador EZ Installer se puede sincronizar únicamente a las llaves Simple con un vehículo. El instalador EZ Installer se bloqueará en el primer vehículo en el que se utilice. Puede agregar más llaves al mismo vehículo de nuevo según sea necesario, pero no funcionará en vehículos diferentes.

- **Tres** pitidos distintos a intervalos de 1 segundo indican que el instalador EZ Installer no pudo detectar una llave original existente. Asegúrese de que haya una llave que funcione, retire el instalador EZ Installer y comience el proceso de sincronización de nuevo.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Car Keys Express al (888) 598-8910.

**P:** La llave nueva no se sincroniza con mi carro.

**R:** Si el instalador EZ Installer no sincroniza la llave con su carro, lo más probable es que haya usado una posición de la perilla incorrecta. En este caso, el instalador EZ Installer emitirá un pitido continuo. Consulte la sección de compatibilidad en la página 3 para confirmar la posición correcta de la perilla para la marca, el modelo, el año y la configuración de botones de su llave original. Si la llave aún no se sincroniza, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al (888) 598-8910.

**P:** Se desconectó el instalador EZ Installer durante el proceso de sincronización.

**R:** El instalador EZ Installer debe permanecer conectado en el puerto OBD hasta que se complete la sincronización. Si el instalador EZ Installer se desconecta durante el proceso de sincronización, gire la llave a la posición OFF y comience el proceso de sincronización nuevamente.

**P:** El vehículo no arranca con la llave nueva ni las viejas después de intentar sincronizarlo.

**R:** Llame al Servicio de Atención al Cliente de Car Keys Express al (888) 598-8910.

### DECLARACIÓN REGLAMENTARIA DE LA FCC Y DEL ISED

**MODELO: CDSSL-G000**

**N.º DE LA FCC: X32-CDSSG000**

**IC: 8797A-CDSSG000**

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

**Advertencia:** Los cambios o modificaciones de este dispositivo que no estén expresamente aprobados por iKeyless LLC pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

## AYUDA

Para obtener ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al (888) 598-8910.

## OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos galardonados, como llaves universales para carros, controles universales para carros y llaves y controles OEM. Las llaves Simple para Ford, Lincoln, Toyota y Honda estarán disponibles pronto.



Replacing car keys is simple and affordable again.™

Patente US10755506B2  
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos

12101 Sycamore Station Place Ste. 140  
Louisville, KY 40299

© 2023 Car Keys Express

[www.CKESimpleKey.com](http://www.CKESimpleKey.com)