

V1.1018

Simple KEYTM

USER GUIDE

Pairing Instructions for Nissan Replacement Keys.

Powered By



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

www.CKESimpleKey.com

Packaging Part Number: NSPKA-7000

IMPORTANT NOTES

- ▶ **All existing, working keys must be present during the pairing process.** Once you pair a new key, all previous keys will be erased from the memory. The others will not be functional until you pair them again.
- ▶ **The new key blade MUST be cut before beginning programming.** It can be cut at any local hardware store.
- ▶ **Vehicle battery should be in good condition and fully charged prior to pairing the new key.** Turn off headlights, radio, A/C fan, etc. to minimize battery draw during the process.
- ▶ **Do not use the EZ Installer™ while the vehicle is in motion.** Unplug it from the OBD port before driving the vehicle.
- ▶ **Only original remote features will work,** regardless of buttons included on the Simple™ Key. This key does not add remote features that your vehicle did not have before.
- ▶ **For your security,** a tamper-evident security label is installed over the EZ Installer™ connector. If this label is missing, damaged, or the word "VOID" appears on the EZ Installer™, please exchange this Simple™ Key for a new one at the retailer where it was purchased.
- ▶ **Before pairing,** familiarize yourself with the Simple™ Key's compatibility with the make, model, and year of your vehicle below.

COMPATIBILITY LOOKUP

MAKE/MODEL	YEAR	PRIMARY DIAL POSITION	ALTERNATE DIAL POSITION
NISSAN			
350Z	2004-2006	1	
350Z	2007	1	3
350Z	2008-2009	3	
Altima	2005-2006	1	
Armada	2004-2007	1	
Armada	2008	3	
Armada	2009	4	3
Armada	2010-2015	4	
Cube	2009-2014	4	
Frontier	2004-2008	1	

Frontier	2009	1	2
Frontier	2010-2011	2	4
Frontier	2012-2018	4	
Juke	2011-2014	4	
Maxima	2004-2006	1	
Murano	2005-2008	1	
NV	2013-2017	4	
Pathfinder	2005-2007	1	
Pathfinder	2008	3	
Pathfinder	2009-2012	4	
Quest	2004-2007	1	
Quest	2008	3	
Quest	2009-2010	4	
Rogue	2008	3	
Rogue	2009	4	3
Rogue	2010-2015	4	
Sentra	2007-2008	3	
Sentra	2009-2018	4	
Titan	2004-2007	1	
Titan	2008	3	
Titan	2009	3	4
Titan	2010-2015	4	
Versa	2007-2008	3	
Versa	2009-2016	4	
Xterra	2006-2007	1	
Xterra	2008	3	
Xterra	2009-2015	4	

Visit CKESimpleKey.com for the most up-to-date vehicle compatibility list.

KEY PAIRING PART 1

NOTE: The EZ Installer™ has on-screen instructions to guide you through pairing steps. The numbered steps below provide more detail. Read all instructions prior to starting.

Follow the instructions in the blue portion of the screen first. After you have completed the step, follow the instructions in yellow to move to the next step. For example:

- When you see the message "Press to continue," press and release the button on the end of the EZ Installer™ after completing the step written in blue.
- When you see the message "Hold to confirm," press the button on the end of the EZ Installer™ for 2 seconds and release after completing the step written in blue.

Instructions have timing requirements. If you wait too long between steps, your vehicle's computer may time out, requiring you to start over. Once you begin the pairing procedure, move at a quick and even pace.

- Find your vehicle's make, model, and year in the Compatibility Lookup on page 2-3. Turn the dial on the EZ Installer™ to the position listed for your vehicle's make, model, and year.
 - NOTE:** If more than one dial position exists for your vehicle, try the PRIMARY dial position first. If you are unable to successfully pair the key, unplug the EZ Installer™, remove the key, open and close the driver's door, move the dial to the ALTERNATE position listed for your vehicle, and try again.
- Start with the vehicle in PARK and the engine OFF.
- Enter the vehicle and close all doors.
- Remove the security label from the EZ Installer™ and insert the EZ Installer™ firmly into the on-board diagnostic (OBD) port, located under the dash.
 - The location of your vehicle's OBD port can be found in your owner's manual.
- To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
- Make sure all keys (new and existing) are present. To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
- Close all doors. Turn the hazard lights on. To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
- Do not press the brake pedal during the pairing process.** Press the button to continue.
- For Dial position 1 or 2, follow steps **A** and **B** below. Otherwise, skip to Step 10.
 - Insert a key into the ignition and turn it to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - Wait up to 30 seconds for the next screen to appear. Skip to Step 11.
- For Dial position 3 or 4, follow steps **A**, **B**, and **C** below.
 - Insert a key into the ignition. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - Wait up to 30 seconds for the next screen to appear.
 - Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
- Turn the key to the OFF position. Then press the EZ Installer™ button. The vehicle is now in pairing mode. Press button on EZ Installer™ to continue.
- Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. The security light will flash 5 times. Then press the EZ Installer™ button.

- Turn the key to the OFF position and remove the key. Then press the EZ Installer™ button.
- To pair a second key, press and hold the EZ installer™ button for 2 seconds and release.
- Insert the next key into the ignition. Press the EZ Installer™ button to continue.
- Turn the key to the ON position, but do not start the vehicle. The security light will flash 5 times.
- Turn the key to the OFF position. The dash lights will turn off. Remove the key. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - To pair additional keys, follow on screen instructions and repeat steps 15-18 above. Once you have paired all keys, press the EZ installer™ button once to continue.
- To exit key pairing mode, insert one of the paired keys into the ignition again. Press the EZ Installer™ button to continue.
- Turn the key to the ON position and wait 3-4 seconds. Turn the key to the OFF position. Press the EZ Installer™ button to continue.
- Unplug the EZ Installer™. If the EZ Installer™ is left in the OBD port for more than 5 minutes, an alarm will sound, reminding you to remove it.
- Test the key. Remove it from the ignition, reinsert it, press the brake, and start the vehicle.
 - Test each key's remote functions. The remote functions of original keys may work already. Any remotes that do not work can be paired by following the Key Pairing Part 2 steps below.

KEY PAIRING PART 2

NOTE: Try Pairing Method A first. If the EZ Installer™ shows an error or the remotes are not paired at the end of the procedure, try Method B.

METHOD A:

- Before starting, press unlock on each remote. Any remotes that already work can be set aside and will not need to be paired again.
- Turn the EZ Installer™ dial to position 8 and plug it back into the OBD port, located under the dash.
- To continue, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds, then release.
- Close all doors. Turn the hazard lights on. To continue, press and hold the button for 2 seconds, then release.
- Do not press the brake pedal during the pairing process.** Press the button to continue.
- Insert a key into the ignition and turn it to the ON position, but do not start the vehicle. Press the EZ Installer™ button to continue.
 - Wait up to 30 seconds for the next screen to appear.
- The vehicle is in remote pairing mode. Within 10 seconds, press the Lock button on the first remote to be paired. Hazard lights should flash once.

8. To pair a second remote, press and hold the EZ Installer™ button for 2 seconds and release. Repeat step 7 above.
 - a. Once you have paired all remotes, press the EZ Installer™ button once to continue.
9. Turn the key to the OFF position. Press the EZ Installer™ button to continue.
10. Turn the key to the ON position, then OFF again. Press the EZ Installer™ button to continue.
11. Unplug the EZ Installer™ and test all remotes.

METHOD B:

1. Unplug the EZ Installer™.
2. Close all doors.
3. Lock the doors with the driver's power door lock switch.
4. Within 5 seconds, insert the key into the ignition and fully remove it 6 times.
 - a. The hazard lights will flash.
5. Insert the key into the ignition and turn it to the ACC position.
6. Within 5 seconds, press any button once on the remote you are pairing.
 - a. The hazard lights will flash.
7. To pair additional remotes, Unlock then Lock the doors using the driver's power door lock switch.
8. Within 5 seconds, press any button once on the remote you are pairing.
 - a. The hazard lights will flash.
9. When you are finished pairing remotes, turn the key to the OFF position and open the door.
10. Test all remotes.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Can I use the same EZ Installer™ on other vehicles?

A: No, the EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. You have the ability to pair additional Simple™ Keys to the same vehicle. Visit CKESimpleKey.com or your local retailer to purchase additional keys. If the EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds, then beeps continuously, this signifies that the device has already been used on another vehicle.

Q: The EZ Installer™ sounds a single beep for 5 seconds and shows "VIN Error" on screen, then beeps continuously.

A: This signifies that the device has already been used on another vehicle. The EZ Installer™ can only pair Simple™ Keys to one vehicle. Return the Simple™ Key to the retailer from which you purchased it and exchange it for a new unit.

Q: The new key won't pair to my car.

A: If the EZ Installer™ doesn't pair the key to the car, the dial position is likely incorrect. If this is the case, the EZ Installer™ will continuously sound after you press the pairing button. Check the compatibility section on page 2-3 to confirm the correct dial position for your make, model and year. If an alternate dial position(s) is listed for your vehicle, unplug the EZ Installer™, turn the knob to the alternate position, and try pairing again. If the key still won't pair, please contact customer service at 888-598-8910.

Q: The EZ Installer™ was unplugged during the pairing process.

A: The EZ Installer™ must remain plugged into the OBD port until pairing is complete. If the EZ Installer™ becomes unplugged during the pairing process, turn the ignition to the OFF position, remove the key, and begin the pairing process again, starting with step 3.

Q: The vehicle won't start with the new key or old keys after attempting to pair.

A: Please call Car Keys Express customer service at 888-598-8910.

FCC AND ICED REGULATORY STATEMENT

MODEL: NSHKL-GO2X

FCC ID: X32-NSHKG020

IC: 8797A-NSHKG020

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this device not expressly approved by iKeyless LLC could void the user's authority to operate the equipment.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

HELP

For help or assistance, please contact technical support at: 888-598-8910.

OTHER KEYS

Visit **CarKeysExpress.com** to find a variety of award-winning products, like Universal Car Keys, Universal Car Remotes, and OEM keys and remotes. New Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan, and Infiniti Simple™ Keys are coming soon.



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

Patent Pending

Designed and assembled in the USA
828 East Market Street Louisville, KY 40206
© 2018 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com

V1.1018

Simple KEYTM

MANUAL DE USUARIO

Instrucciones de emparejamiento para
llaves de repuesto Nissan.

Funciona con



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

www.CKESimpleKey.com

Packaging Part Number: NSPKA-7000

NOTAS IMPORTANTES

- ▶ **Todas las llaves existentes que funcionen deben estar presentes durante el proceso de emparejamiento.** Una vez que programa un control remoto nuevo, todos los controles remotos anteriores se borrarán de la memoria. Los demás no funcionarán hasta que los programe de nuevo.
- ▶ **La llave extraíble nueva DEBE cortarse antes del emparejamiento.** Se puede cortar en cualquier ferretería local.
- ▶ **La batería del vehículo debe estar en buen estado y completamente cargada antes de comenzar el procedimiento.** Apague los faros, la radio, el aire acondicionado, entre otros, para minimizar el consumo de batería durante el proceso de aprendizaje de la llave.
- ▶ **No use este dispositivo mientras el vehículo esté en movimiento.** Desenchúfelo del puerto OBD (diagnóstico a bordo) antes de conducir el vehículo.
- ▶ **Solo funcionarán las funciones remotas originales,** independientemente de los botones incluidos en Simple™ Key. Esta clave no agrega características remotas que su vehículo no tenía antes.
- ▶ **Para su seguridad,** se instala una etiqueta de seguridad a prueba de manipulaciones sobre el conector EZ Installer™. Si esta etiqueta falta, está dañada o aparece las palabras "VOID" en el EZ Installer™, canjee esta Simple™ Key por una nueva en el establecimiento donde la compró.
- ▶ **Antes del emparejamiento,** familiarícese con la compatibilidad de Simple™ Key con la marca, el modelo y el año del vehículo. Consulte abajo.

BÚSQUEDA DE COMPATIBILIDAD

MARCA/MODELO	AÑO	PRIMARIO MARCAR POSICIÓN	ALTERNATIVO MARCAR POSICIÓN
NISSAN			
350Z	2004-2006	1	
350Z	2007	1	3
350Z	2008-2009	3	
Altima	2005-2006	1	
Armada	2004-2007	1	
Armada	2008	3	

Armada	2009	4	3
Armada	2010-2015	4	
Cube	2009-2014	4	
Frontier	2004-2008	1	
Frontier	2009	1	2
Frontier	2010-2011	2	4
Frontier	2012-2018	4	
Juke	2011-2014	4	
Maxima	2004-2006	1	
Murano	2005-2008	1	
NV	2013-2017	4	
Pathfinder	2005-2007	1	
Pathfinder	2008	3	
Pathfinder	2009-2012	4	
Quest	2004-2007	1	
Quest	2008	3	
Quest	2009-2010	4	
Rogue	2008	3	
Rogue	2009	4	3
Rogue	2010-2015	4	
Sentra	2007-2008	3	
Sentra	2009-2018	4	
Titan	2004-2007	1	
Titan	2008	3	
Titan	2009	3	4
Titan	2010-2015	4	
Versa	2007-2008	3	
Versa	2009-2016	4	
Xterra	2006-2007	1	
Xterra	2008	3	
Xterra	2009-2015	4	

Visite CKESimpleKey.com para la lista de compatibilidad de vehículos más reciente.

PAREJA CLAVE, PARTE 1

NOTA: El EZ Installer™ tiene instrucciones en pantalla para guiarlo a través de los pasos de emparejamiento. Los pasos numerados a continuación proporcionan más detalles. Lea todas las instrucciones antes de comenzar.

Siga las instrucciones en la parte azul de la pantalla primero. Una vez que haya completado el paso, siga las instrucciones en amarillo para pasar al siguiente paso. Por ejemplo:

- Cuando vea el mensaje "Press to continue", presione y suelte el botón al final de EZ Installer™ después de completar el paso escrito en azul.
- Cuando vea el mensaje "Hold to confirm", presione el botón en el extremo del EZ Installer™ durante 2 segundos y suéltelo después de completar el paso escrito en azul.

Las instrucciones tienen requisitos de tiempo. Si espera demasiado entre pasos, es posible que la computadora de su vehículo se apague, requiriendo que vuelva a comenzar. Una vez que comience el proceso de emparejamiento, muévase a un ritmo rápido y uniforme.

1. Encuentre la marca, modelo y año de su vehículo en la búsqueda de compatibilidad en las páginas 2-3. Gire la esfera del EZ Installer™ a la posición indicada para la marca, modelo y año de su vehículo.
 - a. **NOTA:** Si existe más de una posición de marcación para su vehículo, intente primero la posición de marcación PRIMARIA. Si no puede emparejar la llave con éxito, desenchufe el EZ Installer™, quitela, abra y cierre la puerta del conductor, mueva el disco a la posición ALTERNA lista para su vehículo e intente nuevamente.
2. Comience con el vehículo en PARK y el motor apagado.
3. Entra en el vehículo y cierra todas las puertas.
4. Retire la etiqueta de seguridad del EZ Installer™ e inserte el EZ Installer™ firmemente en el puerto de diagnóstico (OBD, por sus siglas en inglés) a bordo, ubicado debajo del tablero.
 - a. Puede encontrar la ubicación del puerto OBD de su vehículo en el manual del propietario de su vehículo.
5. Para continuar, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y luego suéltelo.
6. Asegúrese de que todas las claves (nuevas y existentes) estén presentes. Para continuar, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y luego suéltelo.
7. Cierra todas las puertas. Enciende las luces de emergencia. Para continuar, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y luego suéltelo.
8. No presione el pedal del freno durante el proceso de emparejamiento. Presione el botón para continuar.
9. Para la posición del dial 1 o 2, siga los pasos A y B a continuación. De lo contrario, salta al paso 10.
 - a. Inserte una llave en el encendido y gírela a la posición ON, pero no arranque el vehículo. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
 - b. Espere hasta 30 segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla. Salta al paso 11.
10. Para la posición del dial 3 o 4, siga los pasos A, B y C a continuación.
 - a. Inserte una llave en el encendido. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.

- b. Espere hasta 30 segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla.
- c. Gire la llave a la posición de ON, pero no arranque el vehículo. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
11. Gire la llave a la posición OFF. Luego presione el botón EZ Installer™.
12. El vehículo está ahorrando en modo de sincronización. Presione el botón en EZ Installer™ para continuar.
13. Gire la llave a la posición de ON, pero no arranque el vehículo. La luz de seguridad parpadeará 5 veces. Luego presione el botón EZ Installer™.
14. Gire la llave a la posición OFF y retire la llave. Luego presione el botón EZ Installer™.
15. Para vincular una segunda tecla, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y suéltelo.
16. Inserte la siguiente llave en el encendido. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
17. Gire la llave a la posición de ON, pero no arranque el vehículo. La luz de seguridad parpadeará 5 veces.
18. Gire la llave a la posición OFF. Las luces del tablero se apagaran. Retire la llave. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
 - a. Para emparejar teclas adicionales, siga las instrucciones en pantalla y repita los pasos 15-18 anteriores. Una vez que haya emparejado todas las teclas, presione el botón EZ Installer™ una vez para continuar.
19. Para salir del modo de emparejamiento de claves, inserte una de las claves emparejadas en el encendido nuevamente. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
20. Gire la llave a la posición ON y espere 3-4 segundos. Gire la llave a la posición OFF. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
21. Desenchufe el EZ Installer™. Si el EZ Installer™ se deja en el puerto OBD durante más de 5 minutos, sonará una alarma que le recordará que lo retire.
22. Prueba la llave. Retirelo del encendido, vuelva a insertarlo, presione el freno y arranque el vehículo.
 - a. Probar las funciones remotas de cada tecla. Las funciones remotas de las teclas originales pueden funcionar ya. Cualquier control remoto que no funcione puede emparejarse siguiendo los pasos de la Parte 2 de emparejamiento de claves a continuación.

PAREJA CLAVE, PARTE 2

NOTA: Pruebe el método de emparejamiento A primero. Si el EZ Installer™ muestra un error o los controles remotos no están emparejados al final del procedimiento, intente con el Método B.

MÉTODO A:

1. Antes de comenzar, presione desbloquear en cada control remoto. Cualquier control remoto que ya funcione se puede dejar de lado y no será necesario volver a vincularlo.
2. Gire el dial EZ Installer™ a la posición 8 y vuelva a enchufarlo en el puerto OBD, ubicado debajo del tablero.

3. Para continuar, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y luego suéltelo.
4. Cierra todas las puertas. Enciende las luces de emergencia. Para continuar, mantenga presionado el botón durante 2 segundos y luego suéltelo.
5. No presione el pedal del freno durante el proceso de emparejamiento. Presione el botón para continuar.
6. Inserte una llave en el encendido y gírela a la posición ON, pero no arranque el vehículo. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
 - a. Espere hasta 30 segundos hasta que aparezca la siguiente pantalla.
7. El vehículo está en modo de emparejamiento remoto. Dentro de 10 segundos, presione el botón de bloqueo en el primer control remoto que se va a emparejar. Las luces de peligro deben destellar una vez.
8. Para emparejar un segundo control remoto, mantenga presionado el botón EZ Installer™ durante 2 segundos y suéltelo. Repita el paso 7 de arriba.
 - a. Una vez que haya emparejado todos los controles remotos, presione el botón EZ Installer™ una vez para continuar.
9. Gire la llave a la posición OFF. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
10. Gire la llave a la posición ON, luego vuelva a apagarla. Presione el botón EZ Installer™ para continuar.
11. Desenchufe el EZ Installer™ y pruebe todos los controles remotos.

MÉTODO B:

1. Desenchufe el EZ Installer™.
2. Cierra todas las puertas.
3. Cierre las puertas con el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del conductor.
4. Dentro de 5 segundos, inserte la llave en el encendido y retírela por completo 6 veces.
 - a. Las luces de emergencia destellarán.
5. Inserte la llave en el encendido y gírela a la posición ACC.
6. Dentro de 5 segundos, presione cualquier botón una vez en el control remoto que está emparejando.
 - a. Las luces de emergencia destellarán.
7. Para emparejar controles remotos adicionales, Desbloquee y Bloquee las puertas con el interruptor de bloqueo de la puerta eléctrica del conductor.
8. Dentro de 5 segundos, presione cualquier botón una vez en el control remoto que está emparejando.
 - a. Las luces de emergencia destellarán.
9. Cuando haya terminado de emparejar los controles remotos, gire la llave a la posición OFF y abra la puerta.
10. Pruebe todos los controles remotos.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Puedo usar el mismo EZ Installer™ en otros vehículos?

R: No, el EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Usted tiene la capacidad de emparejar Simple™ Keys adicionales con el mismo vehículo. Visite CKESimpleKey.com o su distribuidor local para comprar llaves adicionales. Si el EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos, luego emite un pitido continuo, esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo.

P: El EZ Installer™ emite un solo pitido durante 5 segundos y muestra "VIN Error" en la pantalla, luego emite un pitido continuo.

R: Esto significa que el dispositivo ya se ha utilizado en otro vehículo. El EZ Installer™ solo puede emparejar Simple™ Keys en un vehículo. Devuelva Simple™ Key al minorista donde la compró y cámbiela por una nueva unidad.

P: La llave nueva no se empareja con mi vehículo.

R: Si el EZ Installer™ no empareja la llave con el vehículo, puede que la posición del dial sea la incorrecta. Si este es el caso, el EZ Installer™ sonará de forma continua después de que presione el botón de emparejamiento. Revise la sección de compatibilidad en las páginas 2-3 para confirmar la posición correcta del dial para su marca, modelo y año. Si se menciona una posición de dial alternativa para el vehículo, retire el EZ Installer™, gire la perilla para cambiar la posición y vuelva a intentar el emparejamiento. Si la llave aún no se programa, comuníquese con el servicio de atención al cliente al 888-598-8910.

P: El EZ Installer™ está desenchufado durante el proceso de emparejamiento.

R: El EZ Installer™ debe permanecer enchufado en el puerto OBD hasta que el emparejamiento esté completo. Si el EZ Installer™ se desenchufa durante el proceso de emparejamiento, gire la llave hacia la posición OFF, retírela y comience el proceso de emparejamiento de nuevo, a partir del paso 3.

P: El vehículo no arranca con la llave nueva ni con llaves viejas después de intentar emparejarlo.

R: Comuníquese con el servicio de atención al cliente de Car Keys Express al 888-598-8910.

DECLARACIÓN DE NORMAS FCC E ISED

MODELO: NSHKL-G02X

FCC ID: X32-NSHKG020

IC: 8797A-NSHKG020

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC y con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias

perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: los cambios o modificaciones a este dispositivo no aprobados expresamente por iKeyless LLC podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Le présent appareil est conforme à la réglementation FCC part 15 et aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par iKeyless LLC est susceptible d'annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

AYUDA

Para solicitar ayuda o asistencia, comuníquese con el soporte técnico al: 888-598-8910.

OTRAS LLAVES

Visite **CarKeysExpress.com** para encontrar una variedad de productos galardonados, como ser llaves universales para vehículos, controles remotos universales para vehículos y llaves y controles remotos del fabricante original. Pronto llegarán llaves Simple™ Keys nuevas para Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Nissan e Infiniti.



Replacing car keys is simple and affordable again.TM

Patente en trámite
Diseñados y ensamblados en los Estados Unidos
828 East Market Street Louisville, KY 40206
© 2018 Car Keys Express

www.CKESimpleKey.com