

Reliable POWER ⚡ MACHINES

Para poder operar el generador eléctrico con seguridad y poder extender la vida de la unidad, por favor leer el manual de operación en su totalidad antes de intentar usar el generador.

LA INFORMACIÓN QUE SIGUE DEBERÍA AYUDARLO A OPERAR LA UNIDAD CON SEGURIDAD:

1. Se debería hacer el primer cambio de aceite después de operar el generador por 20 horas.
2. Todos los sucesivos cambios de aceite se deberán hacer después de cada 100 horas de operación. Solo use aceite calificado: SAE 10W-40
3. Solo use gasolina sin plomo.
4. El filtro de aire se debe limpiar después de cada 50 horas de operación.
5. Si va a conectar el generador al sistema eléctrico de la casa, es requerido que dicha instalación se haga por un perito electricista. Se requiere el uso de un interruptor de transferencia.
6. Es recomendado que no use el generador por largos períodos de tiempo con carga de más del 80% del máximo amperaje calificado ni menos del 10% de la capacidad operacional del generador. Operar el generador por un largo periodo de tiempo con una carga eléctrica de más del 80% de la calificación máxima de carga eléctrica podría resultar en una reducción de la vida productiva de la unidad. Operar el generador con menos del 10% de la carga eléctrica calificada resultará en depósitos de carbón.
7. No opere el generador bajo la lluvia. Debería siempre mantener la unidad en un lugar seco.
8. Nunca debería operar la unidad en un lugar encerrado y/o sin ventilación. El generador produce monóxido de carbono, un gas sin sabor, color ni olor, y que puede acumularse rápidamente en un espacio cerrado y sin ventilación. El dicho puede causar desmayos y/o muerte. Solo debería usar la unidad en un espacio abierto y con muy buena ventilación.

Reliable Power Machines es distribuido por: Reliable Trading, Inc. #55 Calle Dr Veve, Bayamon, PR 00961
Tel: (787) 995-0180 email: info@reliabletradinginc.com www.reliabletradinginc.com

**1 AÑO
DE GARANTÍA**

