



Instalación

1- Soltar el tornillo que sostiene el radiador de la moto en su parte superior izquierda y anclar allí el protector de radiador (1) usando el tornillo original. En el lado derecho que ajustar el protector de radiador haciendo uso del tornillo suministrado (A), la tuerca (B) y la arandela (C).

2- Ubicar en la parte trasera izquierda del radiador un tornillo de cabeza hexagonal, soltar este tornillo y ubicar allí la platina correspondiente para luego ajustar el protector haciendo uso del tornillo original.

3- En la parte derecha del radiador ubicar la platina sin perforación, de tal manera que esta quede en la parte posterior del mismo y haga presión el tope de caucho que se encuentra en la parte delantera del protector.

4- Finalmente ajustar todo el sistema hasta que no quede vibración alguna.

1

Protector de radiador

Cantidad - 1

Ubicación Centro

4 mm

10 mm

A

Tornillo button

Cantidad - 1

Medidas 6 x 35 mm

B

Tuerca de seguridad

Cantidad - 1

Medidas 6 mm

C

Arandela

Cantidad - 1

Medidas 6 mm