

Ecoegg™ Dryer Eggs kuivausmunien käyttöohje

Ecoegg-kuivausmunat säästävät aikaa, rahaa ja energiaa aina, kun käytät kuivausrumpuasi. Ecoegg-kuivausmunien kanssa et tarvitse pyykin viimeistelyaineita tai pehennysaineita, sillä kuivausmunat pehmentävät pyykkisi luonnollisesti ja samalla tekevät sen miellyttävän tuoksuiseksi. Et tarvitse myöskään kuivausliinoja.

Tuoksutikut

Ecoegg-kuivausmunissa on tuoksutikut, jotka hajustavat pyykkisi miedosti kuivausrumpua käyttäessäsi. Tuoksutikut täytyy vaihtaa silloin tällöin, ja täyttöpakkauksia on saatavilla Eko Eko Shop -verkkokaupassa osoitteessa www.ekoekoshop.fi. Voit käyttää kuivausmunia tehostamaan kuivausta myös ilman tuoksutikkuja niin halutessasi. Ne nopeuttavat pyykinkuivausta ja pehmentävät pyykkisi, vaikkeet käyttäisikään tuoksua.

Käyttöohjeet

Aseta ecoegg kuivausrumpuun yhdessä pyykin kanssa. Kuivaa pyykkisi normaalisti huomioiden kuivattavien tekstiilien hoito-ohjeet, kuten tavallisestikin. Kun pyykkisi on kuivunut, sinun ei tarvitse poistaa kuivausmunia kuivausrummustasi, voit jättää ne kuivuriin seuraavaa kuivauskertaa varten, jos haluat.

Kuinka tuoksutikku vaihdetaan, katso alta ohjeet vaiheittain.



1. Työnnä tuoksutikku (valkoinen pyöreämpi pää ensin) kuivausmunan pohjaan (leveämpi osa).



2. Työnnä tuoksutikku kokonaan kuivausmunan sisään. Se lokahtaa paikoilleen.



3. Mikäli kuivausmunassa on jo tuoksutikku, se työnny samalla ulos. Hävitä se turvallisesti.



4. Jos tarvitsee, työnnä uuden tuoksutikun pohjasta varmistaaksesi, että se on paikoillaan munan sisällä.



5. Varmista, että tuoksutikku on oikeassa paikassa, sen pitäisi näyttää tältä kuivausmunan pohjasta päin katsottuna. Tuoksutikun pitäisi olla vapaasti munan sisällä, ei liian tiukasti paikoillaan.



6. Munan yläosan pitäisi näyttää tältä. Tuoksutikun yläpuolella pitäisi olla pieni rako kuivausmunan ja tuoksutikun välissä. Tuoksutikun pitäisi olla vapaasti munan sisällä, ei liian tiukasti paikoillaan.

Jos Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä Eko Eko Shopin asiakaspalveluun!

Puh: 0207 698 720, email: shop@ekoeko.fi

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Ecoegg™-kuivausmunat toimivat?

Ecoegg™-kuivausmunat toimivat kolmella eri tavalla:

1. Nopeampi pyykinkuivaus

Ilman Ecoegg™-kuivausmunia märät pyykki liimautuvat kuivurissa yhteen ja kuivuvat hitaasti. Ecoegg™-kuivausmunat erottelevat pyykki rummussa ja päästävät ilman kiertämään tehokkaasti, minkä ansiosta pyykinkuivaus on nopeaa.

2. Pehmeämpi pyykki

Ecoegg™-kuivausmunien nypylät on erityisesti suunniteltu nostamaan kuituja hellästi ja hajottamaan märän pyykin jäykkyyttä ja pesun aiheuttamaa pintajännitystä. Samalla se pehmentää pyykin luonnollisesti ilman kemikaaleja.

3. Miellyttävän tuoksuinen pyykki

Kuivausrummun lämpö aktivoi Ecoegg™-kuivausmunan tuoksutikut vapauttamaan hienostunutta tuoksua pyykillesi ilman haitallisia kemikaaleja.

Ovatko Ecoegg™-kuivausmunat ympäristöystävällisiä?

Kyllä. Ecoegg™-kuivausmunat lyhentävät kuivurin pyykinkuivausaikaa. Siksi energiaa säästyy ja samalla syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Täytyykö minun käyttää molempia Ecoegg™-kuivausmunia samanaikaisesti?

Kyllä. Ecoegg™-kuivausmunat toimivat parhaiten yhdessä nostaen ja erotellen pyykkiä kuivausrummussa.

Sopivatko Ecoegg™-kuivausmunat kaikille tekstiileille?

Kyllä lukuun ottamatta hyvin herkkiä tekstiilejä. Älä käytä kuivausmunia kaikkein herkimpien tekstiilien kanssa.

Mikä on kuivausrummun maksimilämpötila?

Ecoegg™-kuivausmunia voit käyttää korkeintaan 90°C. Suurin osa kuivausrummuista toimii useimmiten tätä alemmassa lämpötilassa.

Voinko käyttää kuivausrummun kuivausliinoja samanaikaisesti ecoegg-kuivausmunien kanssa?

Voit käyttää, mutta se ei ole tarpeellista.

Miltä pyykki tuoksuvat?

Pyykkeihin jää mieto ja hienostunut tuoksu valitsemasi tuoksusta.

Kuinka tiedän, milloin tuoksutikku täytyy vaihtaa?

Kumpikin tuoksutikku kestää noin 20 kuivauskertaa. Tosin tämä vaihtelee kuivauskuumuuden ja kuivausajan mukaan. Kun tuoksutikku menettää tuoksunsa, on aika vaihtaa se.

Ovatko tuoksutikut haitallisia iholle?

Eivät ole. Tuoksutikut ovat myrkyttömiä, hypoallergeenisia eivätkä ne sisällä haitallisia kemikaaleja. Ne sopivat myös herkkäihoisimmille.

Täytyykö minun käyttää tuoksutikkua jokaisessa Ecoegg™-kuivausmunassa?

Ei tarvitse. Jos pidät hienovaraisemmasta tuoksusta, voit laittaa tuoksutikun vain toiseen Ecoegg™-kuivausmunista.

Kuinka hävitän Ecoegg™-kuivausmunan tuoksutikun?

Hävitä tuoksutikut normaalin kotitalousjätteen mukana.

Minulla on yhdistetty pyykinpesukone ja kuivuri. Voinko käyttää Ecoegg™-kuivausmunia pyykinpesuohjelman aikana?

Et voi. Ecoegg™-kuivausmunia ei saa käyttää pyykinpesun aikana.

Mistä voin ostaa tuoksutikkujen täyttöpakkauksia?

Voit ostaa lisää tuoksutikkuja joko

www.ekoekoshop.fi-verkkokaupasta tai Eko Eko Shopin myymälästä osoitteesta: Haarlankatu 4 F, 33230 Tampere.

Varoitus

Kuivausmunat kuumenevat todella kuumiksi kuivausrummussa. Ole varovainen, kun poistat pyykkiä kuivurista ja anna kuivausmunien viilentyä ennen kuin kosket niihin paljain käsin.