


CHOPSTICK STYLER™

CS001US



ENGLISH

1. Cool tip
2. 1/4" x 3/8" titanium barrel
3. Safety stand
4. Variable temperature up to 410°F
5. LED Display
6. Swivel cord

Due to our policy of continuous improvement, the actual product may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER DANGER

- As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

1. Always "unplug it" immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

WARNING - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and similar.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. The curling iron is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
11. Do not use extension cord with this appliance.
12. Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY POINTS

Read these instructions thoroughly before using this appliance or connecting to the power source supply.

Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate. Connecting it to any other power source may cause damage.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read these instructions before operating this appliance and retain for future use.

FOR DOMESTIC USE ONLY

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature this plug will only fit into a polarized outlet one way.

Ensure the plug correctly fits into the power outlet. If the plug does not fit full into the outlet, reverse the plug. Do not force the plug into the outlet. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never modify the plug in any way.

CHOPSTICK STYLER™ PRODUCT FEATURES

- Fast heat up time up to 410°F.
- Safety stand.
- On and off button with LED display.
- Protecting cool tip.
- Durable swivel cord.
- 5 year guarantee (subject to registration).

Thank you for choosing CHOPSTICK STYLER™. Please read and retain these instructions before operating for future reference.

USING YOUR CHOPSTICK STYLER™

PREPARING FOR USE

- Please read and retain these instructions before operating for future reference.
- Remove all packaging and keep safe.
- For domestic use only.
- **Do not allow young children to play with this product. Adult supervision is required at all times if the product is used near young children.**

OPERATION

This unit operates on a main 120-240V AC 50/60Hz.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Hair should be clean, dry and tangle free before using the product.
- Plug the appliance into a suitable mains socket.
- Ensure the voltage being used is the correct voltage for this product.
- Press and hold the on/off button for up to 4 seconds. The indicator light will flash white to show that the appliance is switched on and heating up.
- Leave the unit on its safety stand and rest on a smooth, flat heat resistant surface.
- Wait for a few minutes until the appliance reaches the required temperature. The indicator light will stop flashing once the desired temperature has been reached.
- To increase or decrease the temperature, repeatedly press the on/off button to cycle through the temperature settings on the LED display. The indicator light will stop flashing once the desired temperature has been reached.
- Press and hold the on/off button for up to 4 seconds to switch off the appliance.
- Allow unit to cool before storing away.
- Take extra care when using the curling tong as it can get very hot.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The appliance must be unplugged before cleaning.
- Let the appliance cool down before cleaning.
- Clean the unit with a soft cloth or sponge moistened with a mild soap and water.
- Dry thoroughly before use.

- Do not use any harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners.
- Never immerse in water to clean.
- Any other servicing should be performed by an authorized representative.

STORAGE

- Ensure the product is completely dry, switched off and unplugged from the power source before storage.
- Store in original box in a cool, dry place.
- Store in a safe place, away from children.
- Do not put any stress on cord where it enters the handle, as it could cause cord to fray and possibly break.
- Do not wrap the cord around the unit; it could cause the cord to wear prematurely and break.
- Never hang the unit by the power cord.

SERVICING

There are no user serviceable parts inside this appliance. Always refer servicing to qualified service personnel. If you drop or damage your product, do not use until it has been inspected and approved by a qualified electrician.

If you require help with using your product, please contact us at helpus@chopstickstyler.com

YOUR FIVE YEAR GUARANTEE

This product is guaranteed for a period of 5 years from the date of purchase against mechanical and electrical defects, when registered at www.chopstickstyler.com/warranty within 28 days of purchase.

NB: Non-registered products are guaranteed for a period of 1 year. It is particularly important that you carefully read the instructions provided, in order to get maximum use from this product. This guarantee is only valid if the appliance is used solely for domestic purposes in accordance with the instructions and provided that it is not connected to an unsuitable electricity supply, dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse. Under this guarantee we undertake to repair or replace free of charge any parts found to be defective.

This guarantee is only valid with your original sales receipt as proof of purchase. You may wish to attach the receipt to this card for ease of reference and to avoid accidental loss. In the unlikely event of a fault or mechanical defect in material and workmanship within the 12 months of purchase the product should be returned to the retailer for replacement. If the fault develops after 12 months and within 60 months from the date of original purchase and you have registered your product online within 28 days of purchase, you should contact Customer Services quoting the product's model number and batch code.

This information can be located on the underside or back of the product. The batch code will be stated in an YYWW format (e.g. 1837).

For spare parts please contact customer services quoting the product's model number and batch

code. They will give you up-to-date prices. Exclusions

1. Batteries and damage from leakage is not covered by the terms of the guarantee.
2. The warranty does not cover acts of God such as fire, floods, hurricanes or tornadoes or use for rental or commercial services.

This guarantee does not cover any claims for consequential loss or damage.

This guarantee is only valid within the original country of purchase. Nothing in this guarantee or the instructions relating to this product excludes, restricts or otherwise affects your statutory rights.

In line with our policy of continuous product development we reserve the right to change the product, packaging and documentation specifications without notice.

ALL MPL HOME PRODUCTS ARE INTENDED FOR DOMESTIC USE ONLY

MPL Home Customer Services

helpus@chopstickstyler.com

www.chopstickstyler.com/warranty

At the end of the useful life of the appliance, it should not be disposed of with general household waste. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your local area.

CHOPSTICK STYLER™ is marketed and distributed by MPL Home Ltd.

ESPAÑOL

1. Punta de plástico
2. Barril de titanio de 1/4" x 3/8"
3. Soporte de seguridad
4. Temperatura variable hasta 410°F
5. Display LED
6. Cable giratorio anti-enredos

Debido a nuestra política de mejora constante, el producto puede diferir ligeramente del que se ilustra en este folleto.

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente cuando los niños están presentes, siempre se deben observar las medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

INSTRUCCIONES ANTES DE USAR MANTENER ALEJADO DEL AGUAPELIGRO

- Al igual que con la mayoría de los aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el interruptor está apagado:

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA:

1. Siempre "desconecte el aparato" inmediatamente después de usar.
2. No utilice durante el baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, "desenchufe" inmediatamente. No meta la mano en el agua.

ADVERTENCIA - PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O LESIONES A LAS PERSONAS:

1. Un aparato nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado.
2. Es necesaria la supervisión cuando este artefacto es usado por, en o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
3. Utilice este aparato sólo para los fines que se describen en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire pueden estar bloqueados. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y similares.
7. Nunca use mientras duerme.
8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna abertura o manguera.
9. No utilice al aire libre, ni donde aerosoles (sprays) están siendo utilizados o donde se esté administrando oxígeno.
10. El rizador está caliente cuando está en uso. No deje que los ojos y la piel entre en contacto con superficies calientes.
11. No utilice el cable de extensión con este aparato.
12. No coloque el rizador caliente directamente en ninguna superficie mientras esté caliente o enchufada. Utilice el soporte de seguridad.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

PUNTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de

usar este aparato o al conectarlo al suministro de corriente. Antes de conectar, asegúrese de que el voltaje de la corriente eléctrica es la misma que la indicada en la etiqueta de características. Conectarlo a cualquier otra fuente de energía puede causar daños.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de poner este aparato en funcionamiento y guárdalas para usarlas en el futuro.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad este enchufe sólo podrá conectarse a una toma de corriente polarizada de una sola manera. Asegúrese de que el enchufe encaje correctamente en la toma de corriente. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. No fuerce el enchufe en la toma. Si aun así no encaja llame a un electricista calificado. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera.

RIZADOR CHOPSTICK ULTRA DELGADO CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Calentamiento instantáneo profesional hasta 410°F.
- Soporte de seguridad.
- Botón de Encendido y Apagado con pantalla LED.
- Punta de plástico para protección.
- Cable giratorio anti-enredos.
- 5 años de garantía (si registras tu producto).

Muchas gracias por elegir productos CHOPSTICKSTYLER[®]. Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdalas para consultarlas en el futuro.

CÓMO USAR TU RIZADORA CHOPSTICK ULTRA DELGADO ANTES DE USARLO

- Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdalas para consultarlas en el futuro.
- Saca todo el material del empaque y guárdalo en un lugar seguro.
- Producto exclusivo para uso en casa.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

FUNCIONAMIENTO

Esta unidad opera con corriente alterna de 120-240V AC 50/60Hz.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

- Nunca jale del cable ni del aparato.
- Para conectar el aparato, sujete el enchufe y conéctelo al tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
- Antes de cada uso, inspeccione que el cable no tenga ningún corte y/o marcas de abrasión. Si se encuentra alguno, esto indica que el aparato debe ser reparado y reemplazar el cable.
- Nunca enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría causar una presión excesiva sobre el cable donde se conecta el aparato, se desgaste y se rompa.

NO UTILICE EL APARATO SI EL CABLE ESTA DAÑADO, O SI EL APARATO FUNCIONA DE FORMA INTERMITENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO. INSTRUCCIONES DE USO

- Tu cabello debe estar limpio, seco y desenredado antes de usar el producto.
- Conecta el aparato a un tomacorriente adecuado.
- Verifica que el voltaje utilizado sea el correcto para este producto.
- Presiona el botón de Encendido/Apagado por 4 segundos. El indicador de luz comenzará a parpadear en color blanco para mostrar que el rizador esta en funcionamiento y el barril calentándose.
- Deja la unidad sobre su soporte de seguridad y apóyala sobre una superficie uniforme, plana y resistente al calor.
- El indicador de luz detendrá el parpadeo una vez que la temperatura deseada se haya alcanzado.
- Para aumentar o disminuir la temperatura, presiona el botón de Encendido/Apagado repetidamente para alcanza la temperatura deseada en la pantalla LED.
- Presiona el botón de Encendido/Apagado por 4 segundos para apagar el rizador.
- Deja enfriar el producto antes de guardarlo.
- Ten cuidado al utilizar la rizadora porque puede calentarse mucho.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- El aparato debe ser desconectado antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie la unidad con un paño suave o una esponja humedecida con un jabón suave y agua.
- Secar bien antes de usar.
- No utilice detergentes fuertes, abrasivos, disolventes o productos de limpieza.
- Nunca sumerja en agua para limpiar.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante autorizado.

- Secar bien antes de usar.
- No utilice detergentes fuertes, abrasivos, disolventes o productos de limpieza.
- Nunca sumerja en agua para limpiar.
- Cualquier otro servicio debe ser realizado por un representante autorizado.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el producto esté completamente seco, apagado y desconectado de la fuente de alimentación antes de su almacenamiento.
- Almacenar en su caja original en un lugar fresco y seco.
- Conservar en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.
- No ejerza presión al cable donde se encuentra unido al producto, ya que podría causar el desgaste del cable y su posible ruptura.
- No enrolle el cable alrededor de la unidad; ya que podría ocasionar que el cable se desgaste prematuramente y se rompa.
- Nunca cuelgue la unidad por el cable de alimentación.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de poner este aparato en funcionamiento y guárdalas para usarlas en el futuro.

REPARACIONES

Este aparato no contiene ninguna pieza reparable por el usuario. Si necesita ayuda para usar su producto, póngase en contacto con nosotros en: helpus@chopstickstyler.com

CINCO AÑOS DE GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos mecánicos y eléctricos por un período de 5 años a partir de la fecha de compra, cuando se registra en www.chopstickstyler.com/warranty dentro de los 28 días de la fecha de compra.

NOTA: Los productos no registrados tienen una garantía de 1 año.

Es especialmente importante que leas detenidamente las instrucciones suministradas para obtener la máxima utilidad de este producto. La garantía solo es válida si el aparato se utiliza exclusivamente para fines domésticos de acuerdo con las instrucciones y siempre que se conecte a un suministro eléctrico adecuado, que no se desarme ni se manipule de manera alguna ni sea dañado por uso indebido. A través de esta garantía nos comprometemos a reparar o reemplazar gratuitamente cualquier pieza defectuosa.

Esta garantía solo es válida junto con su correspondiente recibo de venta original como prueba de compra. Quizás quieras abrochar el recibo a esta tarjeta para consultarla fácilmente y evitar perderla accidentalmente.

En el caso improbable de que ocurra una falla o un defecto mecánico de los materiales o la mano de obra dentro de los 12 meses a partir de la compra, deberás enviar el producto al vendedor para que lo cambie por uno de reemplazo.

Si la falla se produce después de los 12 meses, pero antes de los 60 meses a partir de la fecha original de la compra y has registrado tu producto en línea en

el plazo de 28 días desde el momento de la compra, deberás contactar al servicio de atención al cliente indicando el número de modelo del producto y el código de lote.

Encontrarás esta información en la parte de abajo o de atrás del producto. El código de lote estará indicado en un formato AASS (año, año, semana, semana) (p. ej., 1837).

Para obtener piezas de repuesto, comunícate con el servicio de atención al cliente citando el número de modelo del producto y el código de lote. Te dirán los precios actuales.

Exclusiones

1. Las baterías y el daño que puedan causar por fugas no están cubiertos por los términos de la garantía.
2. La garantía no abarca casos de fuerza mayor, como por ejemplo incendios, inundaciones, huracanes o tornados ni tampoco el uso para servicios comerciales o de alquiler.

Esta garantía no cubre reclamos por pérdidas o daños consecuentes. Esta garantía solo tiene validez en México. Nada del contenido de esta garantía ni de las instrucciones relacionadas con este producto excluye, restringe o afecta de otra manera tus derechos de acuerdo a la ley.

De acuerdo con nuestra política de desarrollo constante de nuestros productos, nos reservamos el derecho a modificar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin aviso previo.

TODOS LOS PRODUCTOS DE MPL HOME ESTÁN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Servicio de atención al cliente de helpus@chopstickstyler.com www.chopstickstyler.com/warranty

Al finalizar la vida útil del aparato, no debe eliminarse con los residuos domésticos generales. Píde asesoramiento sobre cómo reciclarlo a tus autoridades locales o al vendedor.

CHOPSTICK STYLER[®] es comercializado y distribuido por MPL Home Ltd.



c US

CHOPSTICK
STYLER[®]

www.chopstickstyler.com