

# OPERATION AND CARE GUIDE

---

## CLEANING, MAINTENANCE, AND MORE



NiCOLE<sup>®</sup>

03

ภาชนะสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

04

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

04

การทำความสะอาดเตา

05

ข้อควรระวังเพิ่มเติม

05

การรับประกันสินค้า

## ภาชนะสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

วัตถุที่ใช้ทำภาชนะ	ความเหมาะสม
เหล็ก, เหล็กเคลือบอีนาเมล	ใช้งานได้
เหล็กหล่อ	ใช้งานได้
สแตนเลสสตีล	ใช้งานได้*
ฐานของภาชนะที่มีหลายชั้น	ใช้งานได้*
อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง	ไม่สามารถใช้งานได้
แก้ว, เซรามิก, กระเบื้องถ้วยชาม	ไม่สามารถใช้งานได้

\* สามารถตรวจสอบภาชนะที่ใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ที่ฉลากข้อมูลของภาชนะ โดยสังเกตได้จากคำว่า Induction หรือ เต็มของเหลวลงภาชนะเล็กน้อยลงในภาชนะแล้วลองใช้งานกับตัวเตา ถ้าเป็นภาชนะที่ใช้ได้ตัวเตาจะไม่แสดงผล ERROR ใดๆ

ภาชนะบางชนิดสามารถก่อให้เกิดเสียงขณะใช้งานได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และไม่มีผลข้างเคียงกับการทำอาหารใดๆ

ฐานของภาชนะควรมีความหนาที่เหมาะสมและเรียบ

ซึ่งจะสามารถดีประสิทธิภาพการทำงานของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงสุด

## วิธีการใช้งานเบื้องต้น

### ก่อนการใช้งาน

1. ใช้งานเตาไฟฟ้ากับปลั๊กติดผนัง ไม่ควรใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นหรือปลั๊กพ่วง
2. ควรวางเตาไฟฟ้าให้ออกห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตรเพื่อให้ระบบทำความร้อนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
3. ควรวางเตาไฟฟ้าบนพื้นที่เรียบและมั่นคงและวางภาชนะไว้อยู่กึ่งกลางของหน้าเตา

### ระหว่างการใช้งาน

1. เตามแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะสามารถใช้ได้กับภาชนะที่แนะนำเท่านั้นและห้ามใช้กับภาชนะที่ชำรุด
2. ภาชนะควรเป็นภาชนะที่มีพื้นเรียบและให้ทำความสะอาดให้แห้งก่อนใช้งาน
3. ไม่ควรวางภาชนะเปล่าไว้บนเตาขณะเปิดเครื่องและไม่ควรเปิดเตาทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล
4. ห้ามใช้งานร่วมกับหม้อแรงดัน
5. ระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในช่องพัดลมและช่องระบายความร้อน เพราะจะทำให้เตาเสียหายได้

### หลังการใช้งาน

1. ระบายความร้อนยังคงทำงานต่อหลังจากปิดเครื่อง ให้มีน้ำใจก่อนว่าพัดลมหยุดทำงานแล้วจึงถอดปลั๊กไฟออก
2. หลังจากใช้งานเสร็จ หน้าเตาจะมีความร้อนสูง ห้ามทำความสะอาดหรือจับหน้าเตาให้ร้อนกว่าอุณหภูมิของทั้งเครื่องเย็นลงก่อนจึงทำความสะอาดได้

## การทำความสะอาดเตา

คำเตือน : โปรดอย่าใช้ของมีคมเช่นมีดหรือฟอยขัดหม้อในการทำความสะอาดของมีคมอาจทำให้เกิดรอยเสียหาย ทำความสะอาดหน้าเตาให้สะอาดรวมถึงเศษอาหารทุกอย่างที่ตกค้างบนหน้าเตาให้สะอาดทุกครั้ง

### หลังการใช้งาน

1. ก่อนทำความสะอาดให้ร้อนกว่าหน้าเตาเย็นลงก่อนค่อยเริ่มทำความสะอาด
2. ใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานบีบให้แห้ง เช็ดคราบมันที่หน้าเตาและตัวเตา จากนั้นใช้ผ้าที่ซึบสะอาดเช็ดน้ำยาออก
3. เตากลมใหญ่ที่ติดตั้งแบบบิวท์อิน ฟังภายในโต๊ะ ก่อนทำความสะอาดให้ดินเตาจากด้านล่าง ไม่จัดขึ้นจากหน้าเตา

รอยต่างๆบนหน้าเตานี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตัวเตา

## ข้อควรระวัง

1. หลีกเลี่ยงการกระแทกหน้าตา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกร้า
2. กรณีหน้าตาบรุษยร้า ควรหยุดการใช้งานเพื่อไม่ให้มีน้ำซึมผ่านบรุษยร้าเข้าไปภายในเตาซึ่งจะทำให้แผงวงจรเกิดการเสียหายได้
3. เวลาถอดปลั๊กไฟควรเช็ดมือให้แห้ง ควรดึงจากหัวปลั๊ก ไม่กระชากหรือดึงที่สายไฟและให้ดึงตรงออกจากเต้ารับ ไม่โยกหัวปลั๊กเพราะจะทำให้เต้ารับหลวมและเกิดการลัดวงจรได้
4. ไม่กระชากหรือดึงสายรีโมท ควรพ่นความยาวสายรีโมทให้พอดี ให้เหลือความยาวเพียงพอที่จะยกเตาขึ้นเพื่อเช็ดทำความสะอาด
5. โปรดหลีกเลี่ยงและระวังอย่าให้มีแมลงเข้าไปภายในเตา เพราะจะทำให้ระบบภายในขัดข้องได้
6. หากสายไฟชำรุดควรเปลี่ยนโดยศูนย์บริการ หรือ ผู้ชำนาญ
7. ในกรณีพื้นผิวแตกร้า ให้ปิดสวิตช์เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดช็อกไฟฟ้า
8. วัตถุโลหะ เช่น ช้อน ส้อม มีด และฟ่า ไม่ควรวางบนเตาแผ่นความร้อน เนื่องจากจะร้อนได้
9. อุณหภูมิของพื้นผิวอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน
10. เครื่องใช้นี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน
11. ให้อุณหภูมิอย่างใกล้ชิด หากผู้ใช้เป็นเด็กหรือกำลังใช้งานอยู่ใกล้ๆเด็ก
12. ห้ามจุ่มน้ำ
13. โปรดตรวจสอบเต้ารับว่าสามารถใช้กับกำลังวัตต์ของเตาก่อนใช้งาน และ ห้ามใช้เตาไฟฟ้ากับปลั๊กพ่วง

## การรับประกันสินค้า

เตาแม่เหล็กไฟฟ้าทุกเครื่องรวมถึงชิ้นส่วนภายในมีระยะเวลาการประกันนาน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ หากเกิดความผิดปกติหรือขัดข้องจากการผลิต บริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ ค่าอะไหล่ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

เครื่องจะต้องนำมาใช้งานในครัวเรือน และใช้ตามคำแนะนำของเราเท่านั้น

เครื่องจะต้องไม่ได้รับการซ่อม บริการ ถอดประกอบ หรือ ดัดแปลงโดยช่างภายนอก

บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่นอกเหนือจากคำแนะนำ ทั้งวิธีการใช้งาน การดูแลรักษา และการใช้งานเครื่องอย่างเหมาะสม

หากต้องการขอแนะนำการใช้งาน หรือ วิธีการใช้งานต่างๆ สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ได้ที่  
LINE@: nicolethailand หรือ โทร 087 219 3888



## CUSTOMER SUPPORT

Scan QR Code to  
Contact us or Call 087-219-3888



Download Product User Manual and  
more information on [www.nicole.co.th](http://www.nicole.co.th)



**LINE** @nicolethailand

TEL: 02 312 0282 Email : [info@nicole.co.th](mailto:info@nicole.co.th)

## LOCATION

50/2 M12 Bangna-Trad Rd. Bangkeaw Bangplee Samutprakarn Thailand 10540