

Größe:428X100mm



Electric Shaver
Strong Shaver

LK-8880

Rasierkopf
Haarschneider
Vibrissa/Ohrhaare
Trimmerkopf
Reinigungskopf für das Gesicht
Weicher Gesichtsschwamm
Körpertrimmer



HERGESTELLT IN CHINA

Notizen

Warnung: Trennen Sie das handgehaltene Teil vom Netzkabel, bevor Sie das handhabende Teil in Wasser reinigen.

- Dieses Produkt verwendet ein USB-Ladekabel.
- Sie können den 5-V-Adapter für das Handy-Ladegerät oder eine USB-Schnittstelle von Autos, Computern und anderen zum Aufladen verwenden.
- Wenn das Ladekabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein neues, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Produkt muss zwischen 5 °C und 35 °C geladen und gelagert werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät und das Ladekabel trocken sind. Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen ein oder aus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Folie beschädigt oder verformt ist, um Hautschäden zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Elektrorasierer mit klarem Wasser, aber tauchen Sie ihn nicht längere Zeit in Wasser.
- Verwenden Sie kein Salzwasser, heißes Wasser über 60 °C, Verdünnung, Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien, um den Elektrorasierer zu reinigen.
- Achten Sie darauf, den Elektrorasierer mit der Schutzhülle auf Reisen mit der Schutzhülle abzudecken, um seine Folie zu schützen.

- Während des Gebrauchs- und Ladevorgangs kann sich der Elektrorasierer leicht erhitzen. Dies ist normal und Sie können es weiter verwenden.
- Bitte laden Sie den Elektrorasierer nicht zu lange auf.
- Bewahren Sie den Elektrorasierer nicht in direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen auf.



Laden

- Wenn das Display „Verfügbare Zeit, 05 Minuten“ anzeigt, blinkt die Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss (Abb. 1).
- Stecken Sie das Ende des USB-Ladekabels in den Elektrorasierer, verbinden Sie dann das USB-Kabel mit dem Ladegerät und stecken Sie es in die Steckdose (Abb. 2) oder stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in einen USB-Anschluss von Computern oder Autos.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet das Display auf, mit fortlaufenden Zahlen, die mit zunehmender Ladezeit zunehmen, was anzeigt, dass es aufgeladen wird (Abb. 3).

Bart und Kopf rasieren

- Drücken Sie die Einschalttaste, um den Elektrorasierer einzuschalten (Abb. 5).
- Bewegen Sie die elektrische Rasierfolie entgegen der Wuchsrichtung Ihres Bartes auf Ihrer Haut und führen Sie gerade und hin- und hergehende Bewegungen aus (Abb. 6).
- Auch Nackenhaare können rasiert werden (Abb. 7).
- Reinigen Sie Ihren Kopf vor dem Rasieren mit warmem Wasser und halten Sie Ihr Haar trocken. Für eine bessere Wirkung verwenden Sie bitte die Bürste, wenn Sie den Scherkopf während der Kopfrasur reinigen müssen, und waschen Sie den Scherkopf nach Abschluss der Rasur. (Abb. 7-1).

Dach der Rasur


Drücken Sie den Schalter erneut, um den Elektrorasierer auszuschalten, und decken Sie ihn dann mit der Schutzhülle ab, um Schäden an der Folie zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie keinen beschädigten Scherkopf, um Hautverletzungen zu vermeiden; Ersetzen Sie ihn stattdessen sofort durch unseren Original-Ersatzscherkopf, den Sie dort kaufen können, wo Sie Ihren Rasierer kaufen.

Reisesperre

- Halten Sie die Schaltertaste des Elektrorasierers 3 Sekunden lang gedrückt, und dann zeigt die LED-Anzeige des Elektrorasierers an, dass die Sicherheitssperre verriegelt wurde (Abb. 8).
- Wiederholen Sie den obigen Schritt zum Entsperren (Abb. 9.)

Verwendung



Intelligente Anzeigeeinheiten.

- Bei Überlastung, wird er automatisch ausgeschaltet und die LED-Anzeige zeigt den Blockierschutz an. Zu diesem Zeitpunkt sollte es vor der Verwendung gereinigt werden (Abb. 10).
- Wenn das Wasserhahnsymbol auf dem LED-Display blinkt, weist dies darauf hin, dass der Elektrorasierer gereinigt werden muss (Abb. 11).

Wartung



Mit Wasser säubern.

- Trennen Sie vor der Reinigung unbedingt den Elektrorasierer vom USB-Ladekabel und drücken Sie den Schalter in den Aus-Zustand.

- Drücken Sie beide Seiten jedes Scherkopfs zusammen, um alle Scherköpfe anzuheben und zu öffnen (Abb. 12).
- Der Elektrorasierer kann direkt unter fließendem Wasser gewaschen werden (Abb. 13), aber bitte nicht für längere Zeit in Wasser einweichen.
- Lassen Sie nach dem Waschen überschüssiges Wasser ablegen Sie es waagrecht und trocknen Sie es an der Luft.
- Wischen Sie den Scherkopfteil nicht mit einem Taschentuch oder Tuch ab, da dies zu Schäden führen kann.
- Lassen Sie den Elektrorasierer zuerst an der Luft trocknen und decken Sie ihn dann mit der Schutzhülle ab, um Schäden an der Folie und Staubansammlungen zu vermeiden.

Nachdem der Rasierkopf getrocknet ist, legen Sie zuerst das mittlere kleine Schneideziel auf den Kartenschlitz, drehen Sie ihn dann um 15 Grad im Uhrzeigersinn und schließen Sie schließlich die Kantenkopfschnitt der Reihe nach. (Abb. 14)

Rasierkopf tauschen

Der Sparkopf sollte für eine gute Erfahrung mindestens alle sechs Monate ausgetauscht werden. Wenn keine durch menschliche Faktoren verursachten Schäden vorliegen, kann der Rasierer eine lange Lebensdauer haben. Jeder beschädigte Scherkopf kann nur durch unseren originalen Doppelling-Scherkopf mit sechs Klingen ersetzt werden.

Trennen Sie das Handteil vom Netzkabel, bevor Sie das Handteil in Wasser reinigen.

Bedienungsanleitung für Haarschneidemaschine

Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie ihn nach oben (nicht schrauben), um den Scherkopf zu entladen, und setzen Sie den Flansch des Haarschneidekopfteils in die Nut oben am ein Rasierkörper. Drücken Sie dann die Haarschneidemaschine herunter Kopfteil, um es am Rasierergehäuse zu befestigen (ein Klick ist zu hören) (Abb. 15).

Trimmen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber und trocken ist, und verwenden Sie das Produkt bitte nicht für nasses, gerade gewaschenes Haar.

- Denken Sie vor dem Trimmen daran, das Haar mit einem Kamm entlang seiner Wuchsrichtung zu kämmen.
- Bringen Sie das Kammzubehör in den Schlitz an beiden Seiten des Produkts (ein Klick wird hörbar sein) und vergewissern Sie sich, dass es montiert ist richtig (Abb. 16)
- Die mitgelieferten Kämmen sind optional für verschiedene Haarschnittlängen, wie 3 mm, 5 mm und 7 mm, die beliebig montiert werden können. Um einen Kamm auszutauschen, entladen Sie ihn zuerst auf einer Seite aus der Nut (Abb. 17)
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste und bewegen Sie das Produkt langsam über das Haar. Um den besten Haarschnitteffekt zu erzielen, ist es notwendig, das Produkt gegen die Haarwuchsrichtung zu bewegen.

Reinigen

- Ziehen Sie den Haarschneidekopf heraus und reinigen Sie das Schneideteil mit der mitgelieferten Bürste oder waschen Sie die Haarschneidekopfeinheit mit Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Flüssigkeiten wie Scheuermitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton.
- Reinigen Sie das Produkt sofort nach jedem Gebrauch.

Bedienungsanleitung für den Vibrissa-Trimmer

Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie ihn nach oben (nicht schrauben), um den Scherkopf zu entladen, und führen Sie den Flansch des Vibrissa-Trimmer-Kopfteils in die Nut am Rasierkörper ein. Drücken Sie dann den Kopfteil des Vibrissa-Trimmers nach unten, um ihn auf dem Rasierkörper zu montieren, und Sie hören ein Klicken (Abb. 18).

Vibrisse kürzen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nasenhöhle sauber ist
- Starten Sie den EIN/AUS-Knopf, führen Sie die Spitze des Vibrissa-Trimmers langsam in eine Ihrer Nasenhöhlen ein und drehen Sie währenddessen die Spitze, um überlange Vibrissa zu entfernen (Abbildung 19). Die Einführtiefe der Spitze in Ihre Nasenhöhle darf 0,5 cm nicht überschreiten. Um Juckreiz zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass eine Seite der Spitze fest gegen Ihre Haut gedrückt wird.

Ohrenhaare trimmen.

- Reinigen Sie Ihren äußeren Gehörgang sicherzustellen, dass kein Cerumen vorhanden ist.
- Starten Sie die ON / OFF-Taste und dann Lassen Sie die Spitze sanft um Ihr Ohr kreisen, um hervorstehende Haare auf Ihrer Helix zu entfernen (Abb. 20).
- Führen Sie die Spitze des Vibrissa-Trimmers vorsichtig in den äußeren Gehörgang ein. Die Einführtiefe der Spitze in Ihren Gehörgang darf 0,5 m nicht überschreiten, da sonst Ihr Trommelfell verletzt werden kann.

Reinige dein Gesicht mit Gesichtereiniger

Entferne jeden Tag Talg und Schmutz auf deinem Gesicht mit dem Gesichtereiniger, was hilft, deine Haut sauber und gesund zu halten.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und die Reinigungsbürste am angebracht ist Gerät (Abb. 21)
- Befeuchten Sie den Gesichtereiniger mit Wasser.
- Reinigen Sie Ihr Gesicht nicht direkt mit einem trockenen Gesichtereiniger, der Ihre Haut reizen kann.

- Sie können das Gerät verwenden, um Gesichtshaare (Bart, Schnurrbart und Koteletten) zu trimmen oder zu rasieren.
- Rasieren Sie für ein glattes Ergebnis, trimmen Sie, um eine bestimmte Länge und Kante zu erhalten, um perfekte Kanten und scharfe Linien zu erzielen. Dieses Gerät ist nicht zum Rasieren, Kantenschneiden oder Trimmen von Haaren an unteren Körperstellen oder Kopfhäaren bestimmt. Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Der Umgang mit dem Gerät muss geübt werden. (Abb. 22)

Zubehör.

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten mit dem Produkt.:

Ladegerät; Bürste.

Umweltschutz

- Werfen Sie das Produkt zur Entsorgung bitte nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es bei den offiziell ausgewiesenen Wertstoffhöfen des Umweltschutzes ab. (Abb. 23)
- Der eingebaute Akku enthält Stoffe, die die Umwelt verschmutzen können, daher muss er vor der Entsorgung aus dem Produkt entfernt oder zur Entsorgung an das offiziell ausgewiesene Recyclingzentrum geschickt werden.
- Die Batterie sollte erst entladen werden, wenn sie verbraucht ist.

Nennspannung: 3,7 V
Nennleistung: 5W
Eingangsparameter: 5V (USB)
Ladegerät: 2 Stunden Verbrauch: 90 Minuten
Executive-Standard: GB4706 1-2005/GB4706. 9-2008







6in1 High Efficiency Grooming Design

Detachable Blade



Product Name: 6in1 Shaver
Charging Method: USB Charging
Charging Time: 2 Hours
Cleaning Method: Ultra Body Foam Cleaner
Size: 171x42.5x38.2mm
Weight: 274g

Item No: LK-8880
Color: Bright Chrome Color
Charging Time: 100 Minutes

Without Skin From Beauty Labories



