





ERHÄLTlich IN **VIER FARBEN**

---



**English:** Unlocking method Method 1: Original password unlocking (see image below. Upon receiving the product, set the password to the original password "000" and press the unlock button to unlock).

**German:** Öffnungsmethode Methode 1: Öffnen mit ursprünglichem Passwort (siehe untenstehendes Bild. Stellen Sie nach Erhalt des Produkts das Passwort auf das ursprüngliche Passwort "000" ein und drücken Sie die Entsperrtaste, um zu öffnen).

**French:** Méthode de déverrouillage Méthode 1 : Déverrouillage par mot de passe original (voir l'image ci-dessous. Après avoir reçu le produit, définissez le mot de passe sur le mot de passe original "000" et appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir).



**English:** Unlocking method Method 2: Setting your own unlock password (this is applicable only if the original password has been confirmed as "000") Step 1: Set the password to the original password "000" Step 2: As shown in the image below, slide open the unlock button and adjust the digits to your desired password. Then release the unlock button (the example below shows the password digits "121").

**German:** Öffnungsmethode Methode 2: Einstellung des eigenen Öffnungspassworts (dies ist nur möglich, wenn das ursprüngliche Passwort als "000" bestätigt wurde) Schritt 1: Setzen Sie das Passwort auf das ursprüngliche Passwort "000" Schritt 2: Wie im Bild unten gezeigt, schieben Sie den Entriegelungsschlüssel auf und passen Sie die Ziffern an das gewünschte Passwort an. Lassen Sie dann den Entriegelungsschlüssel los (das Beispiel unten zeigt die Passwortziffern "121").

**French:** Méthode de déverrouillage Méthode 2 : Réglage de votre propre mot de passe de déverrouillage (ceci s'applique uniquement si le mot de passe original a été confirmé comme étant "000") Étape 1 : Définissez le mot de passe sur le mot de passe original "000" Étape 2 : Comme

illustré dans l'image ci-dessous, glissez le bouton de déverrouillage pour ajuster les chiffres à votre mot de passe souhaité. Puis relâchez le bouton de déverrouillage (l'exemple ci-dessous montre les chiffres du mot de passe "121").



**English:** Unlocking method Method 3: Unable to open with the original password upon receiving the product Step 1: As shown in the image below, turn the lock hole of the received product to the same direction and then turn each password digit in the opposite direction for 3 times (make sure it is exactly 3 times). This will complete the unlocking process and you can proceed to Method 2 to set your own password.

**German:** Öffnungsmethode Methode 3: Produkt kann mit dem ursprünglichen Passwort nicht geöffnet werden Schritt 1: Wie im Bild unten gezeigt, drehen Sie das Schlossloch des erhaltenen Produkts in die gleiche Richtung und drehen Sie dann jede Passwartziffer in die entgegengesetzte Richtung für 3 Mal (stellen Sie sicher, dass es genau 3 Mal ist). Dadurch wird der Öffnungsvorgang abgeschlossen und Sie können zur Methode 2 übergehen, um Ihr eigenes Passwort festzulegen.

**French:** Méthode de déverrouillage Méthode 3 : Impossible d'ouvrir avec le mot de passe original après avoir reçu le produit Étape 1 : Comme illustré dans l'image ci-dessous, tournez le trou de verrouillage du produit reçu dans la même direction, puis tournez chaque chiffre de mot de passe dans la direction opposée pendant 3 fois (assurez-vous que c'est exactement 3 fois). Cela complétera le processus de déverrouillage et vous pouvez passer à la méthode 2 pour définir votre propre mot de passe.

