

Manual de instrucciones

RCA



RC-093

Batidora de Mano

ACCESORIOS EXTRAÍBLES

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Batidora de Mano con accesorios extraíbles RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurar que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado, para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 100 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el voltaje en su tomacorriente es el mismo que el indicado en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello sujete el enchufe y desconecte.
- No opere si la unidad sufrió algún daño. No intente reparar el producto, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Un montaje incorrecto de las aspas puede ocasionar una descarga eléctrica o lesiones.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No usar en exteriores o con propósitos comerciales.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador o que toque superficies calientes.
- No posicione la batidora sobre o cerca de una estufa, quemador eléctrico, horno de microondas o cualquier objeto que emita calor. Utilizar en una superficie plana y resistente al calor.
- Para desconectar, retire el enchufe del tomacorriente.

PRECAUCIÓN

Proporcione una ventilación adecuada por encima y a los lados para que circule el aire. No permita que este aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga cuidado en la manipulación de las preparaciones que realice con este producto, especialmente con las líquidas y/o calientes.

CABLE DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo derivado de enredos o tropiezos.

Una extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y despléguelo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del equipo. Consulte la etiqueta.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Control de velocidad
2. Botón de expulsión
3. Mango
4. Base de apoyo de la batidora
5. Aspas (batidores y amasadores)



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Lave las aspas, después seque cada una.

NOTA: Las aspas se pueden lavar en el lavaplatos automático.

- Limpie el exterior de la batidora con un paño húmedo.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice productos químicos abrasivos ni utensilios de limpieza de metal o de acero.

INSTALACIÓN DE ASPAS

1. Verifique que la batidora esté desenchufada del tomacorriente y que el control de velocidad esté en la posición de apagado.
2. Inserte los amasadores o batidores en la parte inferior del producto. Las aspas deben ser iguales y embonar sin ningún problema.
3. Al introducirlos, presione hasta escuchar un clic. Si esto no ocurre asegúrese de alinear las pestañas sobresalientes del mango del aspa con los orificios horizontales de los hoyos que se encuentran dispuestos en la parte inferior del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: Para no exceder el tiempo de uso se recomienda operar de la siguiente manera. Utilizar en intervalos (tres seguidos como máximo) de hasta 5 minutos, dejando entre cada uso un mínimo de 5 minutos. Al finalizar estos intervalos deje descansar mínimo 1 hora.

1. Enchufe la batidora.
2. Ingrese la batidora en el tazón con los ingredientes.
3. Encienda, ajuste la velocidad (1 a 7) con el interruptor que se encuentra en la parte superior de la unidad.

NOTA: Al preparar una receta que requiera ingredientes secos a la mitad del proceso, tales como la harina; vaya reduciendo la velocidad a medida que va incorporando dichos alimentos con el fin de evitar que la mezcla salga del tazón.

5. Una vez que los ingredientes adicionales comiencen a unirse, aumente lentamente la velocidad.
6. Guíe lentamente la batidora alrededor de los costados y a través del centro del tazón: en la misma dirección.
7. Una vez completada la mezcla, ponga el control de velocidad en "1" y levante las aspas lentamente para que los alimentos se desprendan. Verifique que la unidad se encuentre en la posición de apagado 0, antes de quitar completamente las aspas del tazón.

CONTROL DE VELOCIDADES: La batidora cuenta con un interruptor para elegir la velocidad que va del 0 (apagado) al 7 (máxima velocidad), cuando lo manipule procure no presionar hacia abajo para evitar la expulsión de las aspas.

BOTÓN DE EXPULSIÓN: Está ubicado en el mismo control de velocidades.

EXPULSIÓN DE ASPAS

1. Confirme que el control de velocidad se encuentre en la posición de apagado "0" y que la batidora esté desenchufada del tomacorriente.
2. Retire el exceso de la mezcla de las aspas con una espátula de goma.
3. Tome los batidores con la mano y presione el botón de expulsión para retirar las aspas.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe y deje que el motor se enfríe antes de limpiar el aparato.
- Los accesorios puede lavarlos con agua caliente o en el lavaplatos automático.
- Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo; sin embargo, para evitar que quede cualquier residuo de jabón, la limpieza final será con un paño seco.
- No utilice ningún limpiador abrasivo para cualquier pieza de la batidora, ya que puede dañar su superficie.

- Seque completamente todas las piezas antes de usarlas de nuevo.
- Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario; si su batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

GUÍA PARA MEZCLAR

Las mezclas y las velocidades de la siguiente tabla pueden variar dependiendo el platillo. Para la mayoría de las recetas, es mejor comenzar con una velocidad más lenta, hasta que los ingredientes comiencen a unirse; después, se recomienda usar el rango de velocidad adecuado según la tarea específica.

Al combinar grandes cantidades, puede ser necesario aumentar la velocidad: debido a la cantidad de mezcla y a la carga de la batidora.

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta es una buena velocidad de inicio para alimentos secos
2	Mezcla líquidos, aderezos para ensaladas
3	Combina ingredientes para pasteles, galletas y panes
4	Mezcla mantequilla, azúcar, bate caramelos crudos, postres
5	Bate huevos, patatas, nata, cocina glaseados
6	Homogeneizar ingredientes
7	Prepara turrón

ALMACENAMIENTO

- Antes de almacenar, verifique que el equipo esté frío.
- Si no usa el dispositivo durante un período prolongado: guarde la unidad y el manual de instrucciones en la caja original.
- Guarde la batidora en un lugar seco, ventilado y fresco.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar accidentes o daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras esté en uso.
Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.
No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	