



RC-1025

## Palomitero CON TAPA MEDIDORA

Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen en el manual de instrucciones puede no coincidir con el producto, es solo para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir el **Palomitero con Tapa Medidora RCA**.

Las precauciones de seguridad cuando se realizan correctamente reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y/o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un accidente.

### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS** **120 V~ 60 Hz 1 040 W**

#### **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse.

Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el aparato no se moje, tampoco lo sumerja en agua u otros líquidos y no lo utilice con las manos mojadas.
- No use aceite ni mantequilla en el área de preparación.
- Cuando no use el aparato, desenchufe del tomacorriente; en ese momento, espere a que el equipo se enfríe para quitar o limpiar piezas.
- No opere, si el aparato sufrió un daño o una caída. Acuda al centro de servicio autorizado.
- No use el equipo con el cable o clavija dañada, pida a un técnico de servicio que reemplace inmediatamente el cable de alimentación.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Use solamente accesorios originales de un distribuidor autorizado.
- No lo ubique sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico que este caliente o en un horno.
- No opere debajo o cerca de materiales inflamables.
- Siempre supervise el aparato mientras esté conectado.
- Este aparato está diseñado solo para uso doméstico.
- Antes de guardar el producto, verifique que esté frío.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones y por el uso inadecuado o manipulación incorrecta.
- No toque las superficies calientes.
- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando se utiliza cualquier aparato por o cerca de niños.
- No usar al aire libre.
- No intente reparar este artefacto usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado.

## PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendio u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga cuidado al mover el aparato cuando contenga alimentos calientes, agua, aceite u otros líquidos.

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y tropiezo.

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se ejerce con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y despliegue correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de características eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa superior
2. Cámara de preparación (interior del producto)
3. Base
4. Interruptor de encendido
5. Tapa medidora
6. Salida de palomitas



**NOTA:** No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la garantía.

**IMPORTANTE:** Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto y los accesorios faltantes. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

## ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire los materiales de embalaje.
2. Limpie el interior y el exterior de la unidad con un paño húmedo no abrasivo.
3. Séquelo con un paño no abrasivo.
4. Procure no dejar residuos de jabón o de tela.
5. Antes de comenzar, verifique que las tapas y la base estén bien colocadas.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Primero, encuentre una superficie plana y nivelada con ventilación. Asegúrese de que su cable esté alejado de cualquier toma de agua o de productos inflamables. De ser necesario utilice un cable de extensión con las mismas especificaciones y calibre

del producto.

2. Enchufe el aparato mientras el interruptor está en la posición de apagado.
3. Retire la tapa medidora.
4. Llene la tapa medidora con maíz para palomitas (**la capacidad es de 70 g**). No debe usarse más maíz que el marcado por el manual. No agregue maíz adicional durante el proceso.
5. Vierta el maíz dentro de la cámara de preparación y no acomode ningún condimento, ni mantequilla dentro del área de preparación.
6. Ajuste la tapa medidora y asegúrese de que las tapas se encuentren instaladas correctamente; de lo contrario las palomitas saldrán disparadas.
7. Encienda la unidad presionando el interruptor.

## **ADVERTENCIA**

Evite el sobrecalentamiento y no utilice por más de 20 minutos, deje descansar mínimo 10 minutos entre cada uso.

**NOTA:** Si utiliza el equipo por un tiempo menor a 20 minutos, también deje descansar 10 minutos entre cada uso.

8. Las palomitas comenzarán a llenar la cámara de preparación. Tenga preparado un tazón para cuando comiencen a salir. Toque las palomitas y las tapas con cuidado, ya que se encuentran calientes. Con el objetivo de prevenir accidentes, evite meter las palomitas en una bolsa de plástico.
9. Apague la unidad cuando ya no se escuchen más estallidos de palomitas.
10. Retire las tapas con cuidado y saque las palomitas que estén en la cámara de preparación.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Antes de limpiar el aparato, verifique que esté desenchufado.
2. Deje que la unidad se enfríe como mínimo 10 minutos.
3. Retire ambas tapas.
4. Use una esponja o un paño ligeramente húmedo (no abrasivo) para el interior y el exterior de la base, incluido el de la cámara de preparación, luego utilice una toalla o un paño no abrasivo para secar.
5. Lave ambas tapas con agua caliente, jabón y una esponja o paño no abrasivo.
6. Repita el proceso de secado con las tapas.

## **ADVERTENCIA**

No utilice limpiadores abrasivos ni diluyentes, pueden ser nocivos para la salud.

## PRECAUCIÓN

No deje residuos de jabón, ni pelusas de tela dentro de la cámara de preparación.

**NOTA:** Nunca introduzca ninguna pieza en el lavaplatos. Siempre se deben de lavar a mano.

## ALMACENAMIENTO

- Asegúrese de que el producto se encuentre frío, limpio y seco antes de guardar.
- Preferentemente guardar en su empaque en un lugar seco y seguro.

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el aparato.

## ADVERTENCIA

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso. Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas. No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



**Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:**

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

#### Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	