

Manual de instrucciones

RCA



RC-122G

Parrilla Panini

PLACAS ANTIADHERENTES

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Parrilla Panini RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas, reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 760 W

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Este equipo no es resistente al agua, por lo tanto no lo sumerja en esta ni en otro líquido, igualmente no puede ser mojado ni operado con las manos húmedas.
- Confirme que el voltaje de su tomacorriente es el mismo que el indicado en la etiqueta del equipo.
- Cuando no use el producto, desenchufe del tomacorriente: espere a que se enfríe para limpiar o guardar el equipo.
- No opere si el equipo sufrió daños o caídas.
- Si el cable, la clavija o cualquier parte del aparato funciona incorrectamente, acuda a un centro de servicio autorizado.
- No ocupe este dispositivo para fines distintos a los establecidos en el manual.
- Use solamente accesorios originales de un distribuidor autorizado.
- No lo ponga sobre o cerca de un quemador de gas, eléctrico o un horno que esté caliente.
- No opere debajo o cerca de materiales inflamables.
- Siempre supervise el equipo mientras esté conectado.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados del incumplimiento de las instrucciones, del uso inadecuado o de la manipulación incorrecta.
- No toque las superficies calientes.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No usar al aire libre.
- No intente reparar el equipo usted mismo: consulte al personal de servicio autorizado.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

Tenga cuidado al mover el aparato cuando contenga alimentos calientes.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo.

La extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y dispóngalo correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Manija
2. Luces indicadoras (roja y verde)
3. Carcasa superior
4. Abrazadera de seguridad
5. Carcasa inferior y soporte de panini
6. Placas de cocción



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire los materiales de embalaje.
2. Limpie el interior y el exterior de la unidad con una esponja o paño húmedo no abrasivo.
3. Séquelo con un paño y procure no dejar residuos.
4. Para obtener mejores resultados, coloque ligeramente en la placa inferior un poco de aceite vegetal o en aerosol, también puede usar mantequilla.

NOTA: Cuando ocupe su parrilla panini por primera vez, es posible que emita humo o un leve olor a quemado. Esto es normal en muchos aparatos de este tipo. Cabe mencionar que esto no afecta la seguridad del producto.

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIÓN: No operar más de dos horas continuas, procurando dejar descansar una hora entre cada período de uso.

1. Cierre la parrilla y conéctela a la toma de corriente: las luces indicadoras se prenderán.
2. Espere a que el producto se precaliente para que alcance la temperatura de cocción indicada.
3. Abra la parrilla e introduzca los alimentos en la placa de cocción inferior.
4. Permita que los alimentos se cocinen, dependiendo cada uno.
5. Cuando los alimentos estén listos, retire con ayuda de una espátula de goma. Nunca utilice pinzas de metal o cuchillos, ya que pueden causar daños a la capa antiadherente.
6. Una vez que termine de cocinar, desconecte el enchufe del tomacorriente y deje la parrilla abierta hasta que se enfríe.

LUCES INDICADORAS

Las luces indicadoras que se encuentran en la parte superior de la parrilla, muestran lo siguiente:

Roja: Señala que el equipo se encuentra encendido y que empezará a calentarse.

Verde: Indica que la protección contra sobrecalentamiento está activa. Cuando se apague esta luz comenzará a funcionar correctamente: este ciclo se repetirá en toda la vida útil del aparato.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Antes de limpiar el equipo, desenchufe y deje que se enfríe. No hay necesidad de desmontar las partes para realizar su limpieza.

- Limpie las placas de cocción con un paño suave y húmedo.
- Utilice agua tibia, jabón y un paño suave para retirar la comida difícil. Elimine los residuos de jabón de la placa con un paño, verifique que no queden residuos.
- No ocupe fibras de acero o utensilios metálicos para quitar los alimentos. No utilice ningún producto abrasivo para limpiar el aparato, ya que puede dañar la superficie antiadherente.
- Limpie el exterior de la parrilla con un paño húmedo.

NOTA: Nunca sumerja la parrilla directamente en agua o en el lavavajillas.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe y deje enfriar la parrilla antes de su almacenamiento.
- Antes de guardar, verifique que esté completamente seca y fría.
- El cable de alimentación se puede envolver alrededor de la parte inferior de la base.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un accidente o un daño al interruptor térmico, este aparato no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras se encuentra en uso.
- Este producto es solo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	