

Manual de instrucciones

RCA



RC-180GB01

Tetera

ELÉCTRICA

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Tetera Eléctrica RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse que no empleen los productos como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para evitar accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS **120 V~ 60 Hz 1 200 W**

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar, verifique que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta del producto.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe o la tetera en agua o en cualquier otro líquido. Si esto llega a ocurrir, desenchufe de inmediato y acuda a un centro de servicio autorizado para la revisión del producto.
- Mantenga la tetera con su base lejos de lugares húmedos.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- Ubique siempre el equipo en una superficie plana, seca y lejos de objetos calientes. Nunca acomode el producto cerca de las cortinas y confirme que esté en una superficie plana, seca y lejos de objetos calientes.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones al usuario.
- Durante rayos o tormentas eléctricas siempre desenchufe el aparato de la fuente de alimentación.
- No opere el equipo con el cable de alimentación dañado.
- Siempre supervise el producto mientras esté funcionando.
- Mantenga la tetera fuera del alcance de los niños.
- No utilice la unidad en exteriores o con fines comerciales.
- Para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos, no utilice un cable de extensión ni un adaptador de enchufes múltiples. Siempre conecte la tetera a la toma principal.
- Revise la capacidad con las líneas de medición.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o el mostrador, los bordes afilados pueden dañarlo. Evite que el cable esté enredado o entre en contacto con las superficies calientes.
- Nunca toque ningún aparato con las manos mojadas o húmedas.
- El funcionamiento incorrecto y la manipulación inadecuada pueden provocar daños al producto o lesiones al usuario.
- Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato de la fuente de alimentación.
- Proteja el producto y su base de salpicaduras de agua o de otros líquidos.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté dañado. No intente arreglarlo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación eléctrica.
- Use este aparato únicamente con su base incluida y no la utilice para ningún otro propósito.
- Nunca retire la tetera de la base mientras esté funcionando, primero desconéctela.
- Antes de encender el producto verifique que la tapa esté cerrada correctamente.
- La tetera es solamente para calentar agua y no debe usarse para ningún otro líquido.

- Tenga cuidado al mover el aparato cuando contenga agua.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del producto para la libre circulación de aire. No permita que toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa
2. Botón de liberación
3. Interruptor de encendido y apagado
4. Cuerpo
5. Asa
6. Luz indicadora
7. Base de calentamiento



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Llene la tetera con agua limpia hasta la marca máxima y espere que hierva, después vacíela.

IMPORTANTE: Deseche el agua hervida por primera vez.

- Nunca sumerja la base de calentamiento ni el producto directamente en agua.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tetera de la base.
2. Oprima el botón de liberación para abrir la tapa y llenar el producto con agua.

NOTA: Evite traspasar la línea máxima, puede provocar derrames durante el proceso de ebullición.

3. Ubique el aparato en la base original.
4. Conecte a la fuente de alimentación y mueva el interruptor de funcionamiento para prender la luz indicadora.
5. Nunca llene la unidad mientras esté encendida y en su base.
6. Cuando el agua hierva, el aparato se apaga automáticamente.

ADVERTENCIAS

- Este producto cuenta con un sistema de seguridad que apaga automáticamente el elemento de calor. Si este se enciende cuando está vacío o si hierve en seco, deje que se enfríe por completo antes de volver a llenarlo con agua.
- La parte interna se mantiene caliente por un tiempo prolongado, no toque la superficie y deje que se enfríe.
- Nunca levante la tapa mientras la tetera está funcionando.

PRECAUCIÓN

- Antes y después de cada uso: no deje agua dentro del producto.

LIMPIEZA

1. Siempre retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie el exterior con un paño húmedo y después con un trapo seco.
3. No utilice detergentes ni agentes químicos de limpieza.

NOTA: Nunca sumerja la base de calentamiento ni la tetera directamente en agua.

4. Además, de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario, si la tetera necesita reparación no trate de arreglarla, llévela al centro de servicio más cercano.

ALMACENAMIENTO

- Apague y espere que el aparato esté frío.
- Guarde el producto en un lugar seco, ventilado y fresco.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- La unidad es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	