

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-47

# Parrilla Raclette

## ANTIADHERENTE

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Parrilla Raclette RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen éste producto como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

## **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

**120 V~ 60 Hz 1 455 W**

## **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta del producto coincide con la tensión de su tomacorriente.
- No toque la parrilla ni el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
- No toque las superficies calientes durante o después de su uso.
- Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja la parrilla, el cable o el enchufe en agua o en otros líquidos.
- No utilice una toma de corriente que ya esté ocupada con otros dispositivos.
- Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando no utilice el equipo o en caso de que funcione incorrectamente.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- Antes de volver a usar y limpiar el equipo deje que las partes se enfríen.
- Revise el producto antes de cada uso para ver si está dañado.
- No opere el aparato si sufrió caídas, daños, le entró agua o está dañado de alguna forma. En cualquiera de estos casos lleve el producto a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación, para evitar el riesgo de una descarga eléctrica cuando se utiliza.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa, el mostrador, que toque superficies calientes y que quede atrapado o dañado.
- No use este aparato para fines distintos a los establecidos.
- Este dispositivo sólo está diseñado para uso doméstico.
- No ubique el producto sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o de un horno caliente.
- Utilice en una superficie plana y resistente al calor: verifique que esté nivelada sobre los cuatro pies.
- No mueva la parrilla cuando aún se encuentra caliente, ya que llega a altas temperaturas.
- Verifique que no existan obstrucciones (papel, pelusa, trapos de cocina, etc.) en la bobina de calentamiento.
- No deje sin supervisión el producto cuando esté funcionando.

## PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas o bienes. Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de

cocina u otros materiales inflamables durante su uso.

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir el riesgo de enredo y de tropiezo. La extensión eléctrica puede ser utilizada si se hace con cuidado. Si es necesario use un cable de extensión y despliegue correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes. La capacidad eléctrica del cable debe ser igual o mayor a la potencia del aparato, puede consultar la capacidad en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Plancha antiadherente
2. Luz indicadora
3. Control de temperatura
4. Cable de alimentación
5. Resistencia
6. Cuerpo
7. Soportes
8. Mini bandejas antiadherentes



**NOTA:** No maltrate, no dañe y evite caídas del producto, el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

## IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el interior de la República.

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Retire todos los materiales de embalaje.
2. Limpie el cuerpo del aparato y la resistencia con un paño húmedo.
3. Las mini bandejas las puede lavar directamente en agua y jabón.
4. Deje secar el producto.
5. Antes de utilizar de nuevo, deje que el producto y sus partes se sequen completamente.

---

**NOTA:** No limpie con productos abrasivos, ya que podrían dañar la parrilla.

6. No lave en el lavavajillas, a excepción de las bandejas.

7. Conecte al menos por 2 minutos la parrilla para que el humo y el olor que pueda desprender la resistencia y la plancha no se impregnen en su primer uso al cocinar los alimentos.

**NOTA:** Puede producir un ligero humo y olor, esto es normal e inofensivo y sólo aparecerá la primera vez que se utiliza el producto.

## INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** No exceder el tiempo de uso continuo por más de dos horas seguidas, deje enfriar y descansar el equipo mínimo 1 hora después de cada uso.

1. Ubique el equipo sobre una superficie amplia, nivelada y resistente al calor.

**NOTA:** Verifique que el cable de alimentación y las bandejas no estén en contacto directo con la resistencia.

2. Acomode la plancha en la parte superior de la parrilla, esta debe embonar con los soportes, verifique que al montarla no entre en contacto directo con la resistencia.

3. Conecta el producto a la toma de corriente, confirma que exista una ventilación adecuada en el lugar donde se utiliza.

4. Enciende la parrilla y gire la perilla con el control de temperatura de mínimo a máximo y permite que se precaliente durante unos minutos.

5. Acomode los alimentos en la plancha o en las bandejas y no agregue ningún ingrediente que se encuentre congelado.

**NOTA:** Antes de poner los alimentos, puede agregar mantequilla o aceite en las bandejas o parrilla.

6. Ingrese las bandejas con los alimentos en la parte inferior del equipo. existe un compartimiento para cada una, tenga cuidado de que no entren en contacto con la resistencia.

7. Cuando los alimentos estén listos, retire las bandejas, sujetándolas por el asa, póngalas en una superficie plana y resistente al calor.

8. No deje el producto encendido mientras no tenga comida, apague y encienda de nuevo cada vez que prepare alimentos.

9. Apague y desconecte el equipo de la toma de corriente.

10. Antes de limpiar y guardar, permita que el producto se enfríe.

## RECOMENDACIONES

- La carne estará más tierna, si está marinada o si antes se le unta aceite o mantequilla.
- Corte la carne, el pescado, el pavo o el pollo en trozos pequeños para una cocción rápida.
- Divida las verduras en porciones y córtelas en rodajas o tiras.
- Las verduras como el hinojo, el brócoli o la coliflor deben cocerse brevemente en agua caliente para que no tengan que cocinarse durante mucho tiempo.
- Utilice alimentos aptos para cocinar en la parrilla, como:

Carnes	Lomo de res, filete de ternera y puntas de filete, filete de cerdo, ternera o cordero, escalope, medallones, chuletas de cerdo ahumadas, tocino o carne para hamburguesas.
Pescados y alimentos similares	Filetes o medallones de rape, salmón, bacalao, sardinas, langostinos y calamares.
Huevos	Huevo frito, omelet.
Fruta	Manzanas, peras, piña y albaricoques.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Una vez que la parrilla esté fría, limpie el cuerpo y la resistencia con un paño húmedo, después permita que el equipo se seque bien.

**PRECAUCIÓN:** No utilice materiales abrasivos, objetos afilados o cepillos para la limpieza.

2. Lave las mini bandejas con agua y jabón.

3. En caso de que existan residuos de comida o grasa, utilice desengrasantes especializados no dañinos para la salud.

4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted mismo, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano.

## ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.

2. Enrolle el cable y guarde el aparato en un lugar seguro y seco.

3. Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

---

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el producto.

## ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
- Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice este producto cerca de una bañó, una ducha o una piscina.

## ELIMINACIÓN DE APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

#### Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

#### Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	