

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-602

# Crepera

## PLANCHA ANTIADHERENTE

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Crepera RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

## **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

**120 V~ 60 Hz 1 080 W**

### **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al voltaje que exista en el área donde se use este aparato.

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse, lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el voltaje de la toma de corriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- Cuando no utilice el producto, desconecte el cable de alimentación.
- Antes de limpiar, espere a que el equipo esté frío.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- No deje la unidad sin vigilancia mientras esté en uso.
- No utilice el producto para fines distintos a los establecidos.
- No ubique el equipo sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica, un horno caliente u otros aparatos.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa o que toque superficies calientes.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté dañada. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica. No intente arreglar el equipo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- No utilice el producto en exteriores o con fines comerciales.
- Desconecte la crepera cuando termine de usarla.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Plancha antiadherente
2. Perilla
3. Luz indicadora (encendido)
4. Luz indicadora (listo)
5. Base
6. Accesorios



---

**NOTA:** No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

**IMPORTANTE:** Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

### ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Limpie la plancha con un paño húmedo.
- Nunca introduzca la crepera en agua, ya que podría dañar las partes del aparato.

**NOTA:** Cuando ocupe la crepera por primera vez, es posible que emita humo o un leve olor; esto es normal en muchos aparatos de este tipo, cabe mencionar que esto no afecta la seguridad del producto.

### INSTRUCCIONES DE USO

1. Ubique la unidad en una superficie plana y nivelada. Verifique que no esté en contacto con una pared, una esquina o unas cortinas.

**NOTA:** Nunca corte las crepas en la plancha. Utilice únicamente utensilios que no puedan rayar la plancha antiadherente.

2. Conecte la crepera: las luces indicadoras se prenderán. Gire la perilla de temperatura a la posición máxima, así la luz de listo se apagará: esto señala que el aparato se está calentando.

3. Se recomienda precalentar el producto por unos minutos.

**NOTA:** Cuando la luz de listo esté encendida significa que el producto alcanzó la temperatura correcta para cocinar.

4. Para obtener mejores resultados, antes de usar el equipo rocíe ligeramente la plancha de cocción con aceite o mantequilla. Esto ayudará a quitar las crepas después de cocinarlas.

5. Una vez que se encienda la luz de listo, vierta la masa en la plancha, extienda la mezcla con un movimiento circular utilizando el esparcidor y así dejar una capa delgada.

**NOTA:** La luz de listo se prenderá y apagará durante el proceso de cocción, esto muestra que el equipo está calentando correctamente.

6. Espere a que la crepa se cocine y que no esté líquida para moverla ligeramente.

7. Con la espátula, levante y volteé la crepa por completo. Continúe cocinando de este lado y espere a que la parte inferior esté ligeramente dorada.

8. Retire la crepa con mucho cuidado.

9. Si es necesario, ajuste la temperatura después de que esté lista la primera crepa.

10. Repita el mismo proceso para las siguientes.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

- Antes de realizar la limpieza, apague, desconecte y espere a que la crepera esté fría.
- La plancha de cocción está cubierta con una superficie antiadherente; por ello, se recomienda solo limpiar con un paño húmedo.
- Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.
- No utilice esponjas, polvos o limpiadores abrasivos.
- Nunca inserte la crepera en el lavavajillas.

**NOTA:** Antes de utilizar el equipo de nuevo, se recomienda engrasar la plancha para retirar más fácilmente las crepas.

Además de la limpieza recomendada no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario, si la crepera necesita reparación, no trate de arreglarla usted mismo, envíela al centro de servicio autorizado más cercano.

## ALMACENAMIENTO

Antes de guardar desconecte el equipo; verifique que esté frío y seco.

**PRECAUCIÓN:** Con el fin de evitar un accidente o causar algún daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

## ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso. Este equipo es solamente para uso doméstico. No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

**Limitaciones:**

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
|                 | SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA |
| PRODUCTO        | No. SERIE                  |
| MARCA           | MODELO                     |
| FECHA DE COMPRA |                            |