

Manual de instrucciones

**RCA**



RC-929

# Plancha DE VAPOR PORTÁTIL

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por  
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en [www.rca-brand.com](http://www.rca-brand.com).

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

---

Gracias por elegir la **Plancha de Vapor Portátil RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurar que no empleen éste producto como juguete.

Si el cable de alimentación está dañado, para prevenir accidentes, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

## **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

**120 V~ 60 Hz 900 W**

### **ADVERTENCIA**

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

---

## MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- No deje la plancha sin supervisión mientras esté conectada a la fuente de alimentación.
- Verifique que el voltaje en su tomacorriente es el mismo que el indicado en la etiqueta del producto o en el apartado de especificaciones eléctricas.
- Antes de llenar el contenedor, compruebe que el producto esté desconectado.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete el enchufe y desconecte.
- No abra la tapa del contenedor mientras el producto esté funcionando. Compruebe que esté perfectamente cerrada.
- No opere cuando el enchufe, el cable o cualquier parte del aparato esté dañada. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente arreglar el equipo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- Cuando no use el aparato, desenchúfelo y espere que se enfríe para limpiarlo o guardarlo.
- Las partes del producto están calientes, para prevenir accidentes solamente toque la manija.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica: no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o en otros líquidos.
- Una operación incorrecta puede causar daños al producto y provocar lesiones al usuario.
- El aparato está destinado sólo para uso doméstico.
- Espere que la plancha se enfríe de forma natural después de cada uso.
- Para evitar quemaduras, tenga cuidado al retirar el agua sobrante.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con el vapor.
- Al inicio del ciclo de uso, es posible que arroje gotas calientes por la boquilla.
- No llene el depósito con agua caliente, de lo contrario se deformará.
- Plancha subiéndola y bajándola verticalmente.
- Tenga cuidado con el vapor, ya que puede causar quemaduras.
- No toque y no retire los cepillos mientras la plancha esté conectada.

## CABLE DE ALIMENTACIÓN

Evite jalar o hacer fuerza del cable de alimentación, este es corto para reducir el riesgo de enredo o tropiezo.

La extensión eléctrica la puede utilizar con cuidado, despléguela correctamente para que no cuelgue sobre el mostrador o mesa con el objetivo de evitar accidentes.

La capacidad eléctrica tiene que ser igual o mayor a la del producto. Consulte la etiqueta o el apartado de especificaciones eléctricas.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Tapa del contenedor
2. Interruptor de encendido y apagado
3. Manija
4. Boquilla para salida de vapor
5. Cuerpo
6. Contenedor de agua (200 ml)
7. Cepillo electrostático desmontable
8. Cepillo para pelusa desmontable



## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

1. Realice una revisión al aparato, si existe algún daño no lo desarme por su cuenta, llévelo al punto de mantenimiento y reparación designado para que un profesional revise su estado.
2. Retire todos los materiales de embalaje.
3. Limpie las superficies con un paño húmedo.
4. Libere el cable de alimentación por completo.
5. Cuando utilice el producto por primera vez, deje que funcione por 5 minutos para que expulse vapor y así eliminar impurezas u olores que queden durante el proceso de fabricación.

**NOTA:** No maltrate, no dañe y evite caídas del producto, el hacerlo implica pérdida de la garantía.

## IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Retire la tapa del tanque, llene hasta la línea máxima y cierre la tapa.
2. Acomode un cepillo y conecte el cable a un tomacorriente.
3. Encienda el producto en la posición I o II, la luz indicadora se enciende.
4. Precaliente durante 50 segundos.
5. Después de planchar, presione el interruptor en la posición de apagado y desconecte el cable de alimentación

## LIMPIEZA

1. Espere a que el equipo esté frío.
2. Vacíe el contenedor.
3. Retire el cepillo y limpie la plancha con un trapo húmedo.
4. No utilice limpiadores o disolventes de corrosión bruscos.
5. Confirme que las salidas de vapor estén limpias y que no estén obstruidas.
6. No acerque la plancha a ninguna fuente de calor, ni la esponga a la luz solar directa.

## ALMACENAMIENTO

No guarde los aparatos eléctricos en lugares húmedos.  
Almacene el aparato verticalmente en una superficie plana.

## IMPORTANTE

Instale los cepillos alineando los bordes circulares en los orificios de la plancha, confirme que coincidan (puede presionar con fuerza) y retira separando los bordes.

Antes de insertar cada uno, verifique que la plancha esté apagada. Cuando la boquilla expulse vapor, no intente poner los cepillos, de lo contrario, podría causar quemaduras.

## CONSEJOS PARA PLANCHAR

El producto es adecuado para la mayoría de las telas decorativas, ropa y cortinas.

- Examine que la tela sea permeable para evitar que el calor se acumule en ella.
- Revise los bolsillos para asegurarse de que no contengan artículos.
- Se sugiere que el aparato no lo utilice alrededor de los accesorios de metal, ya que el vapor ocasiona que se opaque.
- Si el sonido de la plancha se hace más fuerte significa que no hay suficiente agua en el contenedor, compruebe el nivel de agua, si necesita llenar el contenedor, primero apague y desconecte la plancha.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	Solución
El aparato no calienta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que el enchufe esté puesto correctamente</li> <li>• Confirmar la fuente de alimentación</li> <li>• Revisar el botón de encendido</li> </ul>
El aparato no produce vapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar el nivel de agua</li> <li>• Mantener el equipo en posición vertical</li> </ul>
Fuga de agua del depósito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar que el nivel de agua no esté por encima de la capacidad máxima</li> <li>• Confirmar que la entrada del contenedor esté bien cerrada</li> <li>• Colocar el equipo en posición vertical de acuerdo a las instrucciones de operación</li> </ul>
Existe un sonido fuerte de bombeo cuando el equipo esté funcionando	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Examinar el nivel de agua, si es necesario rellenar el contenedor</li> </ul>
Evita que los accesorios metálicos queden opacos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No use el aparato directamente en los accesorios de metal o cerca de ellos</li> </ul>

## PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato: este no debe de ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague el equipo.

## ADVERTENCIAS

- No utilice el equipo cerca de un baño, una ducha o una piscina.
- El aparato está destinado únicamente para aplicaciones domésticas.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto cuando esté en uso o aún caliente.

---

## ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



### **Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:**

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.



---

---

# PÓLIZA DE GARANTÍA

---

---

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1  
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

**Limitaciones:**

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo, daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

**Excepciones:**

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	