

Manual de instrucciones

RCA



RC-B1

Báscula

DE COCINA

Por favor, lea el manual de instrucciones con cuidado antes de usar. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Báscula de Cocina RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del producto por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

3 Vcc (Usa 2 pilas tipo "AAA" de 1,5 Vcc c/u)

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Ubique la báscula sobre una superficie amplia, resistente y nivelada, no la acomode sobre una alfombra o una superficie blanda.
- No mueva este producto mientras lo usa.
- No utilice el aparato cerca de objetos inflamables.
- No opere si la unidad funciona incorrectamente o si tiene algún daño. Si el equipo necesita reparación, no trate de arreglarlo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Si la báscula se utiliza incorrectamente, la garantía queda invalidada y la empresa no se responsabilizará por los daños causados.
- No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
- No use productos metálicos, afilados o utensilios que pueden perjudicar la superficie.
- Sea cuidadoso cuando use la báscula para la medida de líquidos, el derrame de éstos pueden dañarla.
- No acomode el producto sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente.
- La unidad es solo para uso doméstico.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Plato
2. Pantalla
3. Botón ON/OFF y botón Z/T
4. Botón de unidad de medida (UNIT)
5. Contenedor de baterías (parte inferior)
6. Soportes antiderrapantes/módulo de pesaje



ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retira todos los materiales de embalaje.
- Limpia la báscula con un paño húmedo y permite que se seque.

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja el aparato en ningún líquido para realizar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Sensor de alta precisión
- Rango de pesaje de 1 g / 5 kg
- Valor de división 1 g
- Pantalla digital
- Seguimiento automático de punto cero

- Apagado automático
- Aviso de sobrecarga
- Botón de conversión de unidad (g, oz, ml, lb´oz)

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE: Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: Si la báscula se deja de usar, se apaga automáticamente.

1. Verifique que las baterías estén cargadas y bien ubicadas; de lo contrario, no encende- rá.

NOTA: Las soportes antiderrapantes están relacionados directamente con el módulo de pesaje; por ello, si se ubican incorrectamente, el peso será erróneo o variable. Acomode la báscula en una superficie plana.

2. Presione el botón de encendido para que el indicador marque cero.

3. Ubique un objeto en la parte superior de la báscula.

PRECAUCIÓN: Si acomoda un producto antes de prender la báscula, esta marca cero; por ello, primero encienda el equipo y después ponga lo que desee pesar.

4. Cuando termine de pesar presione durante unos segundos la tecla de ON/OFF.

BOTÓN TARA

1. Acomode un recipiente.

2. Presione el botón (Z/T) para que la báscula marque cero.

3. Ponga los ingredientes sobre el recipiente.

NOTA: Para eliminar los gramos negativos en la pantalla, solo oprima de nuevo el botón TARA.

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Oprime el botón de UNIT para elegir una de las unidades (g, oz, ml, lb´oz).

ADVERTENCIA DE SOBRECARGA

Cuando aparezca en la pantalla (0-Ld), significa que la carga excede el peso máximo de la báscula, retire el objeto inmediatamente para evitar daños.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

Reemplace las baterías cuando aparezca la advertencia en la esquina superior del producto.

LIMPIEZA

1. Apague el producto.
2. Utilice un paño húmedo para su limpieza.

NOTA: Este producto no es resistente al agua ni a ningún otro líquido, no lo sumerja para su limpieza o fumigación; el contacto con líquidos y/o corrosivos pueden dañar su funcionamiento.

3. Limpie inmediatamente el aparato con un trapo húmedo para evitar que el acabado pierda su brillo, especialmente si han quedado rastros de aceite o de cualquier material áspero.
4. Espere a que esté seca y evite usar papel u otros materiales parecidos para su limpieza.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Guarde la báscula con su caja, en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso. Este producto es únicamente para aplicaciones domésticas. No utilice la báscula cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	