

Manual de instrucciones

RCA



RC-P13

Cepillo Alaciador CON TECNOLOGÍA IÓNICA

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir el **Cepillo Alaciador RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS **120 V~ 60 Hz 60 W**

ADVERTENCIA

El funcionamiento puede variar debido al tipo de instalación eléctrica que exista en el área donde se use este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado.

- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No deje el aparato sin supervisión mientras esté funcionando.
- Cuando termine de usar el equipo, desconéctelo de la toma de corriente.
- No utilice la unidad cerca de materiales inflamables como benceno, disolvente de pintura, aerosoles, gas, etc.).
- Cuando use el equipo en el cuarto de baño; desconéctelo de la toma de corriente, ya que la proximidad con el agua representa un peligro, aunque el producto esté apagado.
- No utilice con las manos mojadas.
- No deje ni guarde el producto cerca de una tina, lavabos, superficies húmedas o en áreas donde exista agua u otros líquidos.
- No utilice diluyentes de benceno u otros disolventes para limpiar el equipo.
- La placa de calor alcanza altas temperaturas, evite tocarla.
- No utilice el aparato para fines distintos a los establecidos.
- No use ningún otro accesorio.
- Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- Ubique el equipo siempre en una superficie plana y resistente al calor.

ADVERTENCIA: No sumerja este aparato en agua u otros líquidos.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cerdas
2. Placa
3. Luz indicadora
4. Pantalla
5. Mango
6. Panel
- 6.1 Aumentar la temperatura (+)
- 6.2 Disminuir la temperatura (-)
- 6.3 Interruptor de encendido y apagado



ANTES DEL PRIMER USO

- Retire todos los materiales de embalaje.
- Encienda el producto por un par de minutos, es posible que emita humo o un leve olor: esto es normal en muchos aparatos de este tipo y no afecta su funcionamiento.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Para obtener mejores resultados el cabello tiene que estar 80% seco y limpio.

1. Antes de usar el equipo, verifique el voltaje.
2. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3. Presione el botón de encendido, posteriormente seleccione la temperatura adecuada: esta se puede ajustar de 100 °C a 200 °C con los botones de "+" y "-".

Temperatura sugerida	Tipo de cabello
100 °C -160 °C	Cabello fino, delicado y tratado
180 °C -200 °C	Cabello normal
> 200 °C	Cabello grueso y ondulado

4. Use un peine para dividir su cabello. No ponga demasiado cabello en una sola sección.
5. Ubique una parte del cabello en la placa, deslice el cepillo durante unos segundos; desde la raíz hasta la punta, sin detenerse para evitar el sobrecalentamiento. Repita en la misma sección si es necesario.
6. Realice este proceso en todas las demás partes del cabello.

NOTA: La superficie de la placa de calor se encuentra caliente, no la toque durante su uso.

7. Permita que el cabello se enfríe, antes de cepillarlo o peinarlo.
8. Apague el producto y desconéctelo de la toma de corriente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar o guardar el cepillo, retire el enchufe de la toma de corriente y espere a que se enfríe.
2. No limpie el equipo si está prendido o aún caliente.
3. Limpie el aparato con un paño húmedo y si lo requiere con un poco de líquido; después utilice un paño seco y suave.
4. Verifique que todas sus partes estén secas.

NOTA: No permita que al aparato le entre agua, ya que podría dañar su funcionamiento.

5. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario, si el cepillo necesita reparación, no trate de arreglarlo, llévelo a un centro de servicio o con personal calificado.

ALMACENAMIENTO

- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Almacene el equipo en su caja original, en un lugar fresco, seco y seguro.
- Guarde el producto lejos del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso. Nunca utilice este equipo cerca de una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar o causar un daño al aparato: este no debe de ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente apague y encienda la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	