

Manual de instrucciones

RCA



RC-P29

Removedor DE VELLO FACIAL

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es solamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir el **Removedor de Vello Facial RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen éste producto como juguete.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

1,5 Vcc (Utiliza 1 pila tipo "AA" de 1,5 Vcc) No incluida

ADVERTENCIA

El uso puede variar debido al tiempo de vida que tenga la batería que se use para alimentar el producto.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- No usar en la ducha.
- Nunca salpique o moje el removedor con agua u otros líquidos.
- Para prevenir accidentes, nunca guarde este aparato cerca de una tina o en el lavamanos.
- Antes de guardar o limpiar el producto, espere que se enfríe.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar accidentes.
- No ocupe el equipo al aire libre, cerca de aerosoles o tanques de oxígeno.
- Almacene en un lugar seco y que no exceda una temperatura de 60 °C
- No utilice el equipo cuando las cuchillas se encuentren rotas o dañadas, ya que pueden provocar heridas. Siempre verifique que se encuentren alineadas de forma correcta.
- No utilice el aparato si cayó en agua, sufrió una caída o dejó de funcionar correctamente. No intente arreglar el equipo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación eléctrica. Si el centro de carga o el contacto de la pila se encuentra dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.
- No utilizar en personas que estén durmiendo.
- Este aparato contiene partes internas que no son reemplazables. No intente repararlo.

ADVERTENCIA: Este producto es de uso personal, no se recomienda compartirlo por salud e higiene. El aparato está en constante contacto con la piel, tenga cuidado; ya que puede generar pequeñas cortadas.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Navaja giratoria de corte
2. Cabezal
3. Luz de precisión
4. Interruptor de encendido y apagado
5. Compartimiento de la batería
6. Tapa de protección
7. Cepillo de limpieza



PRECAUCIÓN

Para prevenir accidentes mantenga el aparato lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su funcionamiento.

INSTALAR Y CAMBIAR LA BATERÍA

- El removedor funciona con una batería "AA".
- Para retirar el compartimiento de la batería tome como referencia el logo de **RCA** y presione hacia abajo.
- Coloque la batería en la polaridad correcta.
- La batería sólo debe ser insertada o cambiada por un adulto.
- No use baterías recargables.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Antes del primer uso, pruebe el aparato en un área pequeña de su brazo o pierna. En caso de que experimente una reacción alérgica o hipersensibilidad, suspenda. No lo use en piel sensible e irritada.

NOTA: El tiempo de uso puede variar dependiendo el tiempo de vida de la pila.

PRECAUCIÓN: No opere por más de 1 hora continua, procure que el removedor descanse 15 minutos entre cada uso.

1. Deslice el interruptor hacia arriba.
2. Use sobre la piel limpia y seca. Mueve en pequeños movimientos circulares para eliminar el vello facial.

NOTA: Es normal que el cabezal se caliente con el uso.

3. Para apagar mueva el interruptor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener el aparato funcionando sin problemas, limpie la unidad después de cada uso.

- Verifique que el producto se encuentre apagado y sin la pila.
- Use el cepillo para limpiar la región del corte.
- Para limpiar el cuerpo del equipo use un paño suave.
- No use agua ni detergentes abrasivos.
- Deje secar el aparato al aire para asegurar que no queden residuos de tela, etc.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar el aparato verifique que esté frío, seco y apagado.
- No guarde el equipo con la pila en su interior, ya que puede dañar los enchufes del centro de carga.
- Tape el producto y guárdelo en un lugar seco y fresco.
- No almacene en temperaturas que excedan los 140 °F (60 °C).
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

- Mantenga el aparato seco.
- No usar sobre la piel irritada, lastimada o sangrante.
- No utilice este equipo cerca de una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	