

Manual de instrucciones

RECI



RC-P52

CEPILLO SECADOR

2 en 1

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir **Cepillo Secador 2 en 1 RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 200 W

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Únicamente use la unidad para los propósitos establecidos en este manual.
- Antes de conectar el aparato, verifique que las especificaciones en la etiqueta del producto coincidan con la red local.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes, tampoco lo enrolle en el aparato.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cepillo, el secador, el mango, el cable o la clavija en agua o en cualquier otro líquido.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- La unidad es solo para uso doméstico.
- No usar en exteriores o con fines comerciales.
- El aparato no se puede utilizar en espacios donde se está administrando oxígeno o productos en aerosol (spray).
- No opere cuando la clavija, el cable o cualquier parte del aparato esté sin funcionar correctamente. No intente arreglar el equipo usted mismo, llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
- No enchufe o desconecte el cable con las manos mojadas.
- El aparato está caliente durante su funcionamiento; por ello, mantenga lejos la piel o cualquier parte de la cara.
- Mientras el producto esté caliente o prendido, nunca lo coloque en superficies inflamables o en lugares blandos como una cama o un sofá. Acomode solamente sobre una superficie dura y resistente al calor.
- Nunca cubra las entradas o las salidas de aire.
- Revise que los orificios de aire no estén bloqueados por pelusa, cabellos, etc.
- Bajo ningún motivo inserte objetos en los orificios de aire del aparato.
- El aparato está equipado con dos cabezales (cepillo y secador), deje enfriar antes de colocar o quitar cualquier cabezal.
- Mantenga limpios los orificios de aire de ambos cabezales.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Nunca utilice en personas que están durmiendo.

PRECAUCIÓN

Este aparato genera calor durante su uso. Tome sus precauciones para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.

Proporcione una ventilación adecuada, detrás y a cada lado del equipo para la libre circulación de aire. No permita que toque cortinas, revestimientos de paredes, ropa u otros materiales inflamables durante su uso.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Cabezal del secador
2. Interruptor para quitar el cabezal
3. Mango
4. Control giratorio de temperatura
5. Cubierta del filtro
6. Cabezal del cepillo
7. Cable giratorio



NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE: Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los daños físicos del producto y los accesorios faltantes. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Retire los materiales de embalaje.
- Desenrolle completamente el cable de alimentación.
- Limpie el equipo con un paño seco.
- Nunca sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque directamente ningún cabezal (cepillo o secador) cuando el aparato esté en funcionamiento o cuando esté caliente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle el cable de alimentación.
2. Coloque el cabezal que desee utilizar (cepillo o secador) en el mango.
3. Conéctelo a la toma de corriente y enciéndalo.
4. Ajuste el control giratorio de temperatura en la configuración requerida. Este aparato tiene cuatro niveles: alta, media, baja y fría.

NOTA: Este aparato no es adecuado para usar en pelucas sintéticas o extensiones de cabello.

5. Después de utilizar, apague y desconecte el equipo.

ENSAMBLAR Y REMOVER EL CABEZAL

ENSAMBLAR: Inserte el cabezal en el mango de manera vertical. Gire a la izquierda hasta escuchar un clic.

REMOVER: Espere a que el aparato esté frío. Deslice hacia abajo el interruptor, manténgalo presionado para quitar el cabezal y gire hacia la derecha hasta escuchar un clic.

OPERACIÓN

Fundamentos para secar o peinar su cabello.

1. Lave su cabello y después elimine el exceso de humedad con una toalla.
2. Divida en partes y dirija el cepillo o secador en cada sección.
3. Mantenga los orificios de aire sin obstrucciones mientras esté secando o cepillando su pelo.
4. Para evitar quemaduras o daños, no concentre el calor en ninguna sección.
5. Mueva el cepillo o secador según su estilo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Verifique que el aparato esté desconectado y frío.

Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el mango y los cabezales (cepillo y secador). El polvo y la pelusa pueden quitarse con un cepillo pequeño.

Quite el cabello enredado de las cerdas para evitar que se tapen las salidas de aire.

NOTAS:

Nunca sumerja el cepillo, el secador, el mango, el cable o la clavija en agua o en cualquier otro líquido.

No use limpiadores abrasivos, ni ningún diluyente o producto inflamable. No utilice fibras o cepillos de metal para limpiar el equipo.

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si el aparato necesita reparación, no trate de arreglarlo; llévelo al centro de servicio más cercano.

ALMACENAMIENTO

Desconecte la unidad, después de usarla y espere a que esté fría.

Guárdela en un lugar seco, seguro y fuera del alcance de los niños.

Nunca enrolle el cable alrededor del producto, ya que esto puede ocasionar que se rompa o desgaste prematuramente.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un daño al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso.

Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.

No utilice este producto cerca de una ducha o una piscina

Si va a utilizar este producto en un baño, tome las precauciones para que el mismo no entre en contacto con el agua, superficies mojadas o húmedas, ya que el mismo representa un riesgo, en todas las circunstancias mencionadas, así se encuentre apagado o desconectado.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 3 meses a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	