

Manual de instrucciones

RCA



RC-WD2

Dispensador de Agua

ELÉCTRICO

Por favor, antes de usar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir el **Dispensador de Agua Eléctrico RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para el uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben estar supervisados por un adulto para asegurarse de que no empleen los productos como juguetes.

Si la entrada de carga está dañada, acuda a un centro de servicio autorizado o con personal calificado.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 5 V 2 A

ADVERTENCIA

El tiempo de uso puede variar dependiendo el nivel de carga que tenga el producto.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:

- Verifique que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el indicado en la etiqueta de marcado.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.
- Nunca tire del cable, en lugar de ello, sujete la clavija y desconecte.
- No opere si el producto funciona incorrectamente o presenta daños. Con el fin de evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente arreglar el dispensador. Llévelo a un centro de servicio autorizado para su revisión.
- Un montaje incorrecto puede ocasionar descargas eléctricas cuando se utiliza el aparato.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No utilice este producto para fines distintos a los establecidos.
- Este aparato es únicamente para uso doméstico.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Panel con botones táctiles y luz indicadora
 - 1.1 Encendido y apagado
 - 1.2 600 ml
2. Boquilla
3. Cuerpo
4. Tubería de silicón flexible



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retira todos los materiales de embalaje.
2. Limpia el producto con un trapo húmedo.

NOTA: No sumerja el cuerpo del dispensador directamente en agua.

3. Lave con agua la tubería de silicón, no deje ningún residuo de jabón.
4. Deje secar, antes de utilizar el aparato de nuevo.

NOTA: No maltrate, no dañe y evite caídas del producto; el hacerlo implica pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Únicamente tiene 5 días hábiles (a partir de la fecha de compra) para notificar los accesorios faltantes o daños físicos del producto. Si esto ocurre, favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Inserte la tubería de silicón en la parte inferior del dispensador y ajusta bien.
2. Acomode el cuerpo en la boquilla del garrafón, verifique que esté centrado.

NOTA: El garrafón siempre debe estar en una superficie plana y nivelada, donde no pueda sufrir una caída.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón de encendido para que el aparato comience a servir agua, apriete de nuevo para detener el flujo.
2. Elija la opción de 600 ml para detener el dispensador automáticamente, al llegar a ésta cantidad.

INSTRUCCIONES DE CARGA

Cuando la batería se esté agotando el aparato se apagará automáticamente.

Al cargar, la luz roja parpadea y cuando deje de parpadear significa que la batería está completa. Desconecte la línea de alimentación de carga para utilizar el dispensador.

NOTA: Nunca cargue el producto cuando esté en el garrafón o funcionando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. No sumerja el aparato directamente en agua o en algún otro líquido.
2. Limpie el producto con un trapo suave.
3. Lave la tubería de silicón con jabón neutro y no deje residuos.

PRECAUCIÓN: Nunca utilice jabones abrasivos ni ningún tipo de solvente.

4. Seque bien y no use papel u otros materiales que puedan soltar partículas que dañen su funcionamiento.
5. Además, de la limpieza recomendada no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario, si el aparato necesita reparación, no trate de arreglarlo, envíelo a un centro de servicio autorizado.

ALMACENAMIENTO

- Antes de guardar, limpie el producto.
- Si no utiliza el aparato durante mucho tiempo, desmonte la tubería y guárdelo en un lugar ventilado y fresco.
- No acomode ningún objeto pesado encima de la caja de cartón durante su almacenamiento.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar daños al aparato: este no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato mientras está en uso.
- El dispensador está diseñado únicamente para aplicaciones domésticas.
- No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía, así como adquirir las partes, componentes, consumibles y accesorios es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 526 y 800 0877117 para el resto de la República.

Limitaciones:

Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:

La presente garantía no será válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	